

# DANCING MUSICAL SANTA CLAUS • TANZENDER, MUSIK SPIELENDER NIKOLAUS • TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKLÁS • TANCUJUCI, HRAJÚCI MIKLÁŠ • FIGURINÁ MOŞ, DANSEAZĂ ŞI CÂNTĂ • PLEŞUĆI DEDA MRAZ SA MELODIJOM • PLEŠUĆI BOŹIĆEK Z MELODIJO • CHODÍĆI, HRAJÍĆI MIKLÁŠ

## EN INSTRUCTIONS / WARNING

### How to use the device

Put in the necessary batteries. After putting back the lid put the ON / OFF switch into ON position to turn the product on, and put it under electricity.

### How to replace batteries

If you experience unusual movement or sound during operation, you will probably have to replace the batteries. After snapping up the battery holder cover at the rear of the equipment, place the batteries according to the indicated polarities. Put back the battery holder cover, and the equipment is ready for use.

Only durable, alkaline batteries are recommended for use. Do not mix batteries of different types and states.

### Warnings

**Warning. Keep away from children under the age of 36 months. Small parts pose risk of choking.**

Do not operate the product in the box. Please note that the equipment should not be operated near fragile objects. • Never attempt to disassemble the equipment. • If you experience abnormal operation (e.g. unusual noise is heard from the appliance), immediately switch off the equipment. • Please note that no object or liquid should get into the equipment through the openings. • It must not be operated without supervision near children. • Only use in dry conditions. • Protect it from dust, vapor, sunshine and direct heat radiation. • Possibly use the equipment on flat and even surface. • Remove the batteries if you do not use the equipment for a longer period. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

## D BEDIENUNGSANLEITUNG / WARNING

### Verwendung:

Batterien hineinsetzen. Batteriedeckel wiedereinssetzen. ON / OFF Schalter auf ON setzen und das Produkt ist unter Strom gesetzt.

### Batteriewechsel

Wenn Sie während des Benutzens irreguläre oder ordnungswidrige Töne hören, vermutlich ist ein Batteriewechsel nötig. Auf der Rückseite des Produkts, Batteriedeckel öffnen, entsprechend der Polarität Batterien einsetzen.

Ausschliesslich langlebige, alkal Batterien verwenden! Batterien mit verschiedenen Typen und Zustände nicht mischen!

### Warnungen

Warnhinweis. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Schluckbare Kleinteile! Erstickungsgefahr!

Das Produkt nie in der Verpackung betreiben! • Das Produkt nicht neben zerbrechlichen Gegenständen betreiben! • Das Gerät niemals disassemblieren! • Wenn Sie irgendwelche Unregelmässigkeiten bemerken (z.B. ungewöhnliche Töne), schalten Sie das Gerät sofort ab! • Passen Sie auf, dass keine Flüssigkeit einfließt und dass kein Gegenstand durch die Lücken nicht ins Gerät kommt! • Kinder und Laien vom Gerät fern halten! Das Produkt nie ohne Aufsicht benutzen! • Nur unter trockene (Innen)Raumbedingungen verwenden! • Schützen Sie das Produkt vom Staub, Hitze, Frost und Feuchtigkeit! • Das Produkt möglicherweise auf flache und gerabe Oberfläche benutzen! • Wenn das Produkt für längere Zeit ausser Betrieb ist, Batterien hinausnehmen. • Batteriewechsel nur für Erwachsene durchzuführen! • Beim Batterieeinlegen, passen Sie auf die richtige Polarität auf! • Batterien mit verschiedenen Typen und Zustände nicht mischen!

Sammen Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind und zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammlestelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

## ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND AKKUS

Die Batterien / AKkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll zusammen behandelt werden. Der Verwender ist gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte, entladene Batterien/ AKkus am Sammelort des Wohnortes oder im Handel abzugeben. So ist es zu sichem, dass die Batterien / AKkus umweltschonend entsorgt werden.

## H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTÉSEK

### A készülék használata

Helyezze be a szükséges elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával bekapcsolhatja a készüléket.

### Elemcsere

Ha a működés során rendellenes mozgást illetve rendellenes hangot hall, valószínűleg elemcsere szükséges. A készülék hátulján található elemtartó fedél felpattintása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után a készülék máris üzemkész.

Kizárólag tartós, alkalí elemek használata ajánlott. Ne keverjen különböző típusú és állapotú elemeket!

### Figyelmeztetések

**Figyelmeztetés. Nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.**

A terméket a dobozban ne üzemeltesse! • Úgyellen arra, hogy ne működtesse törékeny tárgyak közelében a készüléket! • Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket! • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből), azonnal kapcsolja ki a készüléket! • Úgyellen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Csak szaraz körülmények között használható! • Óvja pontot, páratöltő és közvetlen hőszegáztatást! • A készüléket lehetőleg sük, egyenes felületen használja! • Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket! • Az elemcsereát csak felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésénél úgyellenjen a helyes polaritással! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségű állapotú elemeket!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés természetesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezésnél jellegeiben és funkciójában azonos berendezést értékesít. • Elhelyezze az elektronikai hulladékat átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védí a környezetet, embertársait és a saját egészségét! • Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó felelősséget vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatas a hulladékkezelésről: [www.sai.hu](http://www.sai.hu)

## AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H - 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.sai.hu](http://www.sai.hu) • Származási hely: Kína

## SK NÁVOD NA POUZÍTIE / UPOZORNENIA

### Pouzitie výrobku

Vložte vhodné batérie. Kryt puzdra na batérie vložte späť, výrobok zapnete, uvediete pod napätie tlačidlom ON / OFF, keď je tlačidlo v položi ON.

### Výmena batérií

Ak počas prevádzky zistíte neobvyklý pohyb respektive započujúce nezvyčajný zvuk, pravdepodobne bude potrebná výmena batérií. Po vykopení krytu puzdra na batérie na zadnej strane prístroja vložte batérie, pričom dbejte na správnu polaritu. Prístroj je po umistení krytu späť ihneď pripravený na prevádzku. Odporúča sa použiť výlučne alkalické batérie, s dlhou životnosťou. Nemiešajte batérie rôzneho typu a stav!

### Upozornenia

**Upozornenie. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Deti by mohli prehltnúť malé súčiastky. Nebezpečenstvo udusenía.**

Neprijať refazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na prevádzanie! • Dbejte na to, aby ste prístroj neprevádzkovali v blízkosti krehkých predmetov! • Prístroj nikdy nerozoberajte! • Ak zistíte akúkoľvek poruchu (napr. nezvyčajny hluk), prístroj okamžite vypnite! • Dbejte na to, aby sa do prístroja cez jeho otvory nedostal žiadny predmet alebo tekučina! • Je zakázané použiť bez dozoru v blízkosti detí. • Prístroj je určený len pre pouzitie v suchom prostredí! • Chránite pred prachom, paru, snežným a priamym teplým žiarením! • Prístroj podľa možnosti pouzívajte na plochom, rovnom povrchu! • Ak prístroj dlhší čas nepouzívate, vyberte z neho batérie! • Výmenu batérií môžete previesť len dospelá osoba! • Pn výmene batérií dbejte na správnú polaritu! • Pouzívajte len batérie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na miesto predaja, lebo bude prijatý zdarma, respktive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho rúaz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tym chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## ZNEHDONOCOVANIE BATÉRIÍ A AKKUMULÁTOROV

Batérie / akkumulátory nesmiete vyhadiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akkumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchode. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Váš a Vaše zdravie. Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel: +421(0) 35 7902400 • [www.salshop.sk](http://www.salshop.sk) • Krajina pôvodu: Čína

## RO MOD DE UTILIZARE / ATENŢIONĂRI

### Utilizarea produsului

Introduceţi bateriile necesare. După montarea la loc al capacului pentru suportul de baterii, prin poziţia ON al comutatorului ON/OFF puteţi porni dispozitivul.

### Schimbarea bateriilor

Dacă în timpul funcţionării observaţi mişcări anormale, sau sunetul nu se aude corespunzător, este posibil să fie nevoie de înlocuirea bateriilor. După deschiderea capacului locaşului pentru baterii aflaţi pe partea din spate a aparatului se scot bateriile uzate şi se introduc bateriile noi respectându-se polaritatea corespunzătoare.

Folosiţi baterii cu durată lungă de viaţă (alcaline). Nu folosiţi baterii de tipuri diferite respectiv cu stare de încărcare diferită.

### Atenţionări

**Atenţie! Nu poate fi dat în mâna copilului sub 36 luni. Pese mici care pot fi înghiţite. Pericol de sufocare.**

Nu puneţi în funcţiune în cutie! • În timpul funcţionării avertiţi graţi şi nu poziţionaţi aparatul lângă obiecte casabile! • Nu încercaţi demontarea aparatului! • Dacă sesizaţi sunete sau mişcări neobişnuite opriţi imediat aparatul! • Aveţi grijă ca prin deschiderea aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide! • Interzică folosirea în prezenţa copiilor fără supraveghere! • Aparatul se poate folosi doar în mediu uscat! • Protejaţi aparatul pe aer proaspat, vapori, insolatie şi radiaţii termice directe! • Folosiţi aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă! • În cazul în care nu folosiţi aparatul pe o perioadă mai lungă de timp scoateţi bateriile din acesta! • Schimbarea bateriei poate fi efectuată numai de către un adult! • La schimbarea bateriei aveţi grijă la polaritatea corectă! • Nu folosiţi baterii cu tipul şi/sau cu starea de încărcare diferită.

Collectaţi în mod separat echipamentul devenit deşeu, nu-l aruncaţi în gunoii menajere, pentru că echipamentul poate conţine şi componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deşeu poate fi predat în ramburasati la locul de vânzare al acestuia sau la toţi distribuitorii care au pus în circulaţie produse cu caracteristici şi funcţionalităţi similare. Poate fi de asemenea oferit la punctele de colectare specializate în recuperarea deşeurilor electronice. Prin această protecţie împiedicaţi înconjurător sănătăatea Dumneavostă şi a semenilor. În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să luaţi legătura cu organizaţia locale de tratare a deşeurilor. Ne asumăm obligaţiile prevederilor legale privind pe producători şi suportăm cheltuielile legate de aceste obligaţii.

## TRATAREA BATERIILOR/ACCUMULATORILOR

Bateriile şi acumulatorii nu pot fi trataţi împreună cu deşeurile menajere. Utilizatorul are obligaţia legală de a преда bateriile / acumulatorii uzati sau epuizati la punctele de colectare sau in comerţ. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi trataţi în mod ecologic.

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Comuna Glău, judeţul Cluj, România • Str. Principala nr. 52. Cod poştal: 407310 • Tel: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 488 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) • Ţara de origine: China

## SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

### Uputstvo za upotrebu

Postavite potrebne baterije. Vratite poklopac baterije i prekidacem ON / OFF ukljucite proizvod.

### Zamena baterija

Ukoliko prilikom rada primetite nepravilne pokrete ili izobilicnu melodiju potrebno je zameniti baterije. Skinite poklopac baterije sa zadnje strane figure i pazeci na polaritet baterije postavite nove. Nakon sto ste vratili poklopac ponovo je pripravena za rad. Koristite samo trajne alkalne baterije, ne mesajte proizvođače i stare sa novim baterijama!

### Napomena

**Pažnja: Zbog sitnih delova ne sme se davati deci mladima od 36 meseci. Opasnost od gušenja.**

Ne ukljucujte proizvod dok je u ambalazi! • Prilikom postavljanja figure obratite pažnju da u blizini nje budu lomljivi predmeti! • Nikada ne razstavljajte uređaj! • Ukoliko primetite neku nepravilnost pri radu odmah iskljucite uređaj! • Obratite pažnju da ništa ne upadne u uređaj! • Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! • Upotrebljivo samo u suvim okolnostima! • Stitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplotne! • Proizvod postavljajte samo na ravne površine! • Ukoliko duže vreme ne koristite proizvod, izvadiite baterije! • Zamenju baterije sme da vrši samo odrasla osoba! • Prilikom zamene obratite pažnju na polaritet! • Istovremeno koristite baterije istog tipa i stanja!

Uredaje kojima je islekaao radni vek skupljajte posebno, ne mesajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da nanese štetu zdravlju ljudi i životinjama! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje predaju sluzbu protiv oće. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitiie okolinu, svoje zdravlie i zdravlie svojih sunarodnika. U slučaju nedoumice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

## ODLAGANJE AKKUMULATORA I BATERIJA

Islošana akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štitiie okolina, oćebediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uovnik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementars.rs](http://www.elementars.rs) • Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekta: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronika Kft.

## SLD NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

### Navodilo za uporabo

Vstavite potrebne baterije. Vrnite pokrov baterij i s stikalom ON / OFF vkljucite proizvod.

### Zamenjava baterij

Vkolikor pri delovanju opazite nepravilne kretnje ali popačno melodijo je potrebno zameniti baterije. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani figure i s pozomozilo na pole baterije vstavite nove. Ko ste vrnli pokrov ponovno je pripravljena za delovanje. Uporabljajte samo trajne alkalne baterije, ne mesajte proizvajalci in stare z novimi baterijami!

### Opomba

**Pozor: zaradi drobnih delov ne dajati otrokom mlajšim od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve!**

Ne vkljucite napravu dokler je v ambalazi! • Pri postavljanju figure bodite pozorni da v blizini nio lomljivi predmeti! • Nikoli ne razstavljajte napravilo! • Vkolikor opazite neko nepravilnost pri delovanju takoj izkljucite napravilo! • Bodite pozorni da nič ne padne v napravilo! • Prepovedana uporaba v prisostvu otrok brez nadzora! • Uporabno samo v suhij pogojih! • Stitite pred prašino, paro, direktnim vplivom sonca in toplotne! • Naprave postavljajte samo na ravne površine! • Če dalj časa ne uporabljate to napravo, odstranite baterije iz nje! • Menjavto baterij vrši samo odrasla oseba. • Pri zamenjavi bodite pozorni na polarnost baterij. • Istčasno uporabljajte baterije iste vrste in napolnitvenosti!

Napravam katerim je islekaao življenjska doba zbirajte posebno, ne mesajte z ostalim gospodinjstvenim odpadkom. To onesnazuje življenjsko sredino in škodi zdravljju ljudi i životinj. Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažo u prodavnicama gde ste ih kupili ali prodavnicama koje predaju sluzbu protiv oće. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitiie okolinu, svoje zdravlie i zdravlie svojih sunarodnika. U slučaju nedoumice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

## ODLAGANJE AKKUMULATORJA IN BATERIJ

Islošeni akumulatorji i baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadkom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje istrošenih baterij i akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolie, poskrbi da se baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

Distributar za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: [office@elementa-si](mailto:office@elementa-si) • [www.elementa-si](http://www.elementa-si) • Država porekta: Kitajska

## CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

### Pouzívání výrobku

Vložte potřebný počet baterií. Vraťte zátky na místo kryt schránky na baterie, posunutím spínače do polohy ON / OFF výrobek zapnete.

### Výměna baterií

Pokud při provozu seznáte změny v melodii nebo v pravidelnosti pohybu, je pravděpodobně nutné vyměnit baterie. Vyklopňte víko držáku baterií, vyjměte a místo nich vložte nové, podle vyznačení polohy. Po zavření víka je přístroj ihned provozuschopný. Doporučujeme použít pouze alkalické baterie s dlouhou životností. Neosazujte spolu baterie různých provedení nebo použité a čerstvé!

### Upozornění

**Upozornění. Nedávajte do rukou deťom mladším 36 mesiaci. Drobné časti, hrozí nebezpečí spolknutí. Nebezpečí udusení.**

Výrobek neprovazujte v obalové krabici! • Příkladně neprovazujte v blízkosti křehkých předmětů! • Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebrat! • Pokud si všimnete jakéhokoli anomálie (např. se z přístroje ozyvá nezvyklý hluk), ihned přístroj vypněte! • Dbejte aby přes otvor nevnikli do přístroje cizí předměty nebo tekučina! • Provozování bez dozoru v dosahu dětí je zakázáno! • Provozujte jenom v suchém prostředí! • Chráněte před prachem, vlhkostí, slunečním zářením a slávným teplem! • Příkladně provazujte, pokud možno, na rovinném povrchu! • Pokud přístroj nebudete používat po delší dobu, vyjměte z něj baterie! • Výměnu baterií smí provádět výhradně dospělá osoba. • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nepoužívejte současné baterie různých výrobců alebo baterie s rúznym stupňom nabídi!

Příkladně, které již nebudete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat škodlivé nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky zdravli! Nepředejte nebo nepoužívejte přístroje můžete zdarma odvezdat v místě distribuce, respktive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odvezdat můžete i na sběrných místech určených ke shromáždění elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdravli ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonávejte a neserme s tímto spojené případné náklady.

## LIKVIDACE BATERIÍ/AKKUMULÁTORŮ

S bateriemi / akumulatory se nesmi nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odezdání upotřebených baterií / akumulatorů na určeném sběrném místě v bydlísti nebo v prodejně. Tím je zajišeno zneškodnění zbytků baterií / akumulatorů ekologickým způsobem.