

**instruction manual**

**eredeti használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare  
• uputstvo za upotrebu • návod k použití • uputa za uporabu**

**(EN) HANDHELD MICROPHONE**

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

**INSTALLATION**

The dynamic hand microphone can be used together with such appliances which have microphone input. E.g.: HiFi device, dictaphone, mixer, amplifier, active sound box...

If the socket is not suitable to connect the plug of the microphone with 6.3 mm diameter, then a converter plug has to be used – which is available separately. Check in the description of your device, if it has suitable socket to connect dynamic microphone (impedance: c.a. 600 Ohm!)

1. Turn the volume down on the device totally and check if the switch of the microphone is in OFF position.
2. Connect the microphone to your device, then switch it on.
3. By setting the volume-control button of the appliance carefully, gradually increase the volume, as desired.
4. Before unplugging the microphone, turn down the volume again!

**CLEANING, MAINTENANCE**

For perfect connection, keep the plug clear, and don't touch the contact by hand! • Use soft, dry cloth to clean the device! Do not use aggressive cleaners! • Avoid to get any foreign material or liquids to the inner parts of the unit! • It is recommended to store the microphone at room temperature.

**WARNINGS**

Volumn control switch has to be set to the lowest stage before connecting or unplugging the microphone plug! • Do not place the microphone near speakers, because it can cause noise feedback! • In order to prevent feedback, it is recommended to place the microphone as far as possible from the speaker! • The feedback can lead to hearing damage and speaker / device failure! • Do not touch the upper part of the microphone, because it can cause noise! • Switch off the microphone before you put it down! • Closeness of certain electrical equipment can cause interference or noise! • Do not lead the connection cable by the power cables! • Take care not to bend the connection cable in sharp angle and not to damage it! • Protect it from dust, humidity, liquids, heat, wet, frost, shocks, direct heat radiation and sunshine!

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**(H) KÉZI MIKROFON**

A termék használata vételre előtű, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekök 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatai vonatkozó útmutatót kapnak, és megtérlik a használával eredő veszélyeket. Gyermekök nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekök kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

**ÜZEMBE HELYESZ**

A dinamikus kézi mikrofon minden olyan készülékhez alkalmas, amely rendelkezik mikrofon-bemenettel. Például HiFi készülék, diktafon, keverő, erősítő, aktiv hangdoboz... Ha a csatlakozó ajtató nem alkalmas a mikrofon 6.3 mm áltérjű dugójának fogadására, akkor - külön beszerzésre - atlakított kell alkalmazni. Ellenörözze készülékeknek leírásában, hogy az rendelkezik-e dinamikus mikrofon csatlakoztatására alkalmas ajtatóval (impedancia: kb. 600 Ohm)!

1. Halkitsa le teljesen a készüléket és ellenőrizze, hogy a mikrofon kapcsolja OFF helyzetben van-e.
2. Csatlakoztassa a mikrofont a készülékhez, majd kapcsolja be.
3. A készülék hangerő-szabályozóját óvatosan állítsa röviden fokozatosan a hangerő igénye szerint.
4. Amikor kihúzása előtt újra halkitsa le a készüléket!

**TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS**

A tökéletes kontaktus érdekében tartsa a csatlakozódugót és ne érintse meg kézzel az érintkezőt! • A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt! Ne használjon agresszív tisztítószeret! • A készülék belsejébe nem kerülhet folyadék vagy más idegen anyag! • A mikrofoni szobahőmérsékleten javasolt tárolni.

**FIGYELMEZETTÉSÉK**

A dugó csatlakoztatása vagy kihúzása előtt a hangerő-szabályozót minimum szintre kell állítani! • Ne helyezze a mikrofont hangsugárzó közelébe, mert ez gerjedést okozhat! • A gerjedés kiküszöbölése érdekében a mikrofona a lehűlegőleg általában elhelyezni a hangszóró! • A gerjedés halláskárosodáshoz és a hangszórókészülék meghibásodásához vezethet! • Használattal közben ne fogja meg a mikrofon felső részét, mert ezzel zajt okozhat! • Kapcsolja ki a mikrofot, mielőtt leteszi! • Bonyolysa elektromos berendezések közlekedése zavarától vagy zajt okozhat! • Ne vezesse a csatlakozókat hálózati kábelrel mellett! • Ugyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne haljitsa meg éles szögben és ne sérüljön meg! • Övja portál, páratól, hagszágúról!

A hulladékálló vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az ember egészségére veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékálló vált berendezést tétesíteni átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amin a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételező szakszövetségi hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét! Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat halleljük, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC\* • H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

**(SK) RUČNÝ MIKROFÓN**

Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebčia nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickymi, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane delí 8 rokov, používať ho môžu len osoby, ktorim sú im obša zodpovedné za ich bezpečnosť, poskytujte dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebčia a pochopiu nebezpečenstva pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčom nehrali. Čistenie alebo udržba výrobku môžu vykonáť deti len pod dohľadom.

**UVEDENIE DO PREVADZYKY**

Dynamický ručný mikrofón je používaný ku ktoromukolvek prístroju, ktorý má mikrofónový vstup. Napríklad HiFi veža, diktafon, mixážny pult, zosilňovač, aktívny reproduktor...

Ak pripojovacie zásvuku nie je vhodná pre vidlicu mikrofónu so 6,3 mm priemerom, tak treba použiť redukciu, ktorú si môžete zaobstaráť samostatne. V popise prístroja skontroluje, či má správnu pripojovacie zásvuku na pripojenie dynamického mikrofónu (impedancia: cca. 600 Ohm)!

1. Úplne zriňte hlasitosť prístroja a skontrolujte, či spinač na mikrofón je v polohe OFF!

2. Pripojte mikrofón k prístroju, potom mikrofón zapnite.

3. Na prístroji postupne zvýšte hlasitosť pomocou regulátora hlasitosťi.

4. Pred odpojením mikrofónu, hlasitosť prístroja treba úplne zriňiť!

**ČISTENIE, UDRŽBA**

Pred dokončením kontakt udržujte pripojku čistú a nedotýkajte sa kontaktov rukou! • Na čistenie prístroja používajte mäkkú, suchú utierku. Nepouzívajte agresívne čisticie prostriedky! • Do vnútria prístroja sa nesmie dostať tekutina alebo cudzí látka! • Mikrofón odporúčame skladovať pri izbove teplete.

**UPOZORNENIA**

Pred pripojením alebo odpojením vidlice mikrofónu treba úplne zriňiť hlasitosť na prístroji! • Mikrofón neumiestňujte do blízkosti reproduktora, lebo môže spôsobiť vzbudenie! • V záujme výhruď sa vzbudenie umiestnite mikrofón čo najdalej od reproduktora! • Vzbudenie môže spôsobiť poruchu slučky a poškodenie reproduktoru / prístroja! • Počas používania nedotýkajte vrchnie časti mikrofónu, lebo to môže spôsobiť rušenie! • Mikrofón vypniete predtým ako ho položite! • Blízkosť určitých elektronických zariadení môže spôsobiť rušenie alebo šum! • Prepojovací kábel nevedie v blízkosti sieťových káblov! • Dbaťte na to, aby ste kábel neoholi na ostreho uhlá a aby neposkodili! • Chráňte kábel pred prachom, parou, tektinou, teplovo, vlhkostí, mrázom a úderom, ako aj od priameho tepelného alebo slnčného žiarenia!

Výrobok nevyhľadávajte do bežného domového odpadu, separujte oddeľene, lebo môže obsahovať sučiastky nebezpečné na životné prostredie alej aj na ľudskej zdravie! Za účelom spravného likvidácia výrobku odvolojte ho na mieste predaja, kde bude prijatý záhrada, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvolať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudska a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.

Ul. gen. Klapka 77, 945 01 Komárom, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk