



# 88

**pcs color-changing RGB LEDs**  
**db színváltó RGB LED**  
**ks farbu meniacich RGB LED**  
**buc LED-uri RGB cu schimbarea culorii**  
**kom. RGB LED sa promjenjivim bojama**  
**kos. RGB LED s spreminjajočo se barvo**  
**RGB LED diod, střídání barev**  
**kom RGB LED dioda koje mijenjaju boju**



**LED COTTON BALL TREE • LED-ES, PAMUTGOLYÓFA • LED STROM S GULAMI • COPAC CU GLOBURI DE BUMBAC ŞI LED • DRVO SA PAMUČNIM KUGLICAMA I SA LED-OVIMA • DREVO Z BOMBŽNIMI KROGLICAMA IN Z LED-I • STROMEČEK S LED DIODAMI A BAVLNĚNÝMI KOULEMI • DRVO SA PAMUČNIM LED LOPTAMA**

**EN MOUNTING**

Attach the base plate to the bottom of the trunk, then fasten the screw. Place the assembled tree on a flat, horizontal surface. Fix it with the included staples or weight it to prevent it from turning over.

**INSTRUCTION MANUAL**

You can control the purchased product with the push button of the appliance. The available functions are the followings:

**H ÖSSZESZERELÉS**

A talplemezt illessze a törzs aljához, majd húzza meg a csavart. Az összeállított fát helyezze sík, vízszintes felületre. Rögzítse a tartozék csövekkel, vagy súlyozza le, hogy ne borulhasson fel.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

A megvásárolt terméket az adapter nyomógombjával tudja vezérelni. Az elérhető világítási funkciók a következők:

**SK MONTÁŽ**

Podstavec umiestnite k dolnej časti kmeňa a zatiahnite skrutku. Poskladaný strom umiestnite na rovnú, vodorovnú plochu. Upevnite pomocou priloženého kolíka alebo závažia, aby ste predišli prevrhnutiu.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Výrobok môžete ovládať pomocou tlačidla na adaptéri. Dostupné funkcie osvetlenia:

**RO MONTARE**

Ataşaţi placa de bază la partea inferioară a trunchiului şi strângeţi şurubul. Plasaţi copacul asamblat pe o suprafaţă plană, orizontală. Fixaţi produsul cu tijele incluse sau cu greutăţi pentru a preveni răsturnarea.

**MANUAL DE UTILIZARE**

Puteţi controla produsul achiziţionat cu ajutorul butonului adaptorului. Funcţiile de iluminare disponibile sunt următoarele:

**SRB SKLAPANJE**

Na nosiocu ploščo postavite stabljiku i fiksirajte šarafom. Sklopljeno drvo postavite na ravnu čvrstu podlogu. Fiksirajte drvo priloženim šiljcima ili koristite neke tegove da se ne bi prevrnulo.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Proizvod se može kontrolisati tasterom na strujnom adapteru. Dostupni su sledeći svetlosni efekti:

**SLO SESTAVLJANJE**

Na nosilno ploščo postavite steblo in ga fiksirajte z vijakom. Sestavljeno drevo postavite na ravno čvrsto podlago. Fiksirajte drevo s priloženimi sponkami ali uporabite kakšne uteži da se drevo ne bi prevrnilo.

**NAVODILO ZA UPORABO**

Proizvod se lahko upravlja s tipko na električnem pretvorniku. Dostopni so sledeči svetlobni efekti:

**CZ MONTÁŽ**

Podstavec pločte k dolní části kmene a potom utáhněte šroub. Smontovaný stromček umístěte na plochu, vodorovnou plochu. Upevněte kolíky dodávanými v příslušenství nebo opatřete zatížením, aby nedošlo k převrácení.

**NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ**

Zakoupený výrobek můžete ovládat tlačítkem na adaptéru. Dostupné jsou níže uvedené světelné funkce:

**HR MONTAŽA**

Pričvrstite osnovnu ploču na dno prtljažnika, zatim pričvrstite vijak. Postavite sastavljeno stablo na ravnu, vodorovnu površinu. Popravite ga s uključenim klamericama ili ga utegnite kako biste spriječili da se okrene.

**KORISNIČKE UPUTE**

Kupljeni proizvod možete kontrolirati pritiskom na gumb uređaja. Dostupne funkcije su sljedeće:

	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	SLO	CZ	HR-BIH
1. AUTO	Alternating functions	Váltakozó funkciók	Striedanie funkcií	Funcții altermante	Promjenljivo treptuće svetlo	Spreminjajoča utripajoča svetloba	Střídání funkcí	Naizmjenična funkcija
2. FADE	Continuous fading color-change	Folyamatos lassú színváltás	Priebežná pomalá zmena farieb	Schimbarea continuă a culorii lentă	Konstantna spora promena boja	Konstantna počasna sprememba barv	Plynulé, pomalé střídání barev	Kontinuirana promjena boje
3. JUMP	Fast color-change	Gyors színváltás	Rýchla zmena farieb	Schimbarea rapidă a culorii	Brza promena boja	Hitna sprememba barv	Rychlé střídání barev	Brza promjena boje
4. STROBE	Stroboscopic color-change	Villogó színváltás	Blikajúca zmena farieb	Schimbarea intermitentă a culorii	Treptuća promena boja	Utripajoča sprememba barv	Střídání barev s blikáním	Stroboskopska promjena boje
5. FLASH	Flashing color-change	Villanófény színváltás	Svetelný záblesk, zmena farieb	Schimbarea culorii tip flash	Bljeskanje sa promenom boja	Bliskanje s spremembo barv	Střídání barevného blikání	Bljeskajuća promjena boje
6. ASYN JUMP	Mixed color fast color-change	Vegyes színű gyors színváltás	Rýchla zmena farieb, miešané farby	Schimbarea culorii mixte, rapide	Brza promena svih boja	Hitna sprememba vseh barv	Rychlé střídání různých barev	Mješovita boja, brza promjena boje
7. ASYN FADE	Mixed color continuous color-change	Vegyes színű folyamatos színváltás	Priebežná zmena farieb, miešané farby	Schimbarea culorii mixte, continue	Konstantna promena svih boja	Konstantna sprememba vseh barv	Plynulé střídání různých barev	Mješovita boja, stalna promjena boje
8. WHITE	White	Fehér	Bielá	Alb	Belo	Belo	Bílá	Bijelo
9. RED	Red	Piros	Červená	Roșu	Crveno	Rdeče	Červená	Crveno
10. GREEN	Green	Zöld	Zelená	Verde	Zeleno	Zeleno	Zelená	Zeleno
11. BLUE	Blue	Kék	Modrá	Albastru	Plavo	Modro	Modrá	Plavo
12. YELLOW	Yellow	Sárga	Žltá	Galben	Žuto	Rumeno	Žlutá	Žuto
13. ORANGE	Orange	Narancs	Oranžová	Portocaliu	Narandžasto	Oranžno	Oranžová	Narančasta
14. PURPLE	Purple	Lila	Fialová	Mov	Ljubičasto	Vijolično	Fialová	Purpura
15. OFF	Switching off	Kikapcsolás	Vypnutie	Oprire	Isključeno	Isključeno	Vypnutí	Isključivanje



SOMOGYI ELEKTRONIC®

**CBT 88/M**

88 x 3 V / 0,06 W    Σ: 5 V • Σ: 5 W  
 PRI: 230 V ~ / 50 Hz • SEC: 5 V --- / max. 5 W • IP44