

35

warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri alb cald
kom. topobelih LED dioda
teplých bílých LED diod
kom topo bijele LED diode



LED ILLUMINATED WREATH • LED-ES MŰKOSZORÚ • UMELÝ LED VENIEC • CORONIȚĂ ARTIFICIALĂ CU LED-URI • LED VEŠTAČKI VENAC • VÁNOČNÍ LED VĚNEC • LED UMJETNI VIJENAC

EN INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine! It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.



The product is not a toy. Keep out of reach of children.



Only for indoor use, in a dry place.



DISPOSAL
Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• A terméket a csmagolásban ne üzemeltesse! • Ez a fűzér nem szabad másik fűzérrel villamos összekapcsolni. • Ez a fűzér felfüztött szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rő, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken belül a fényparások nem cserélhetők, a fényparások eltárttávra végén a teljes termék cserélhető. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra! • Ne használjon együtt különböző műrököt és/vagy töltőtartási állapotú elemeket! • Elémcsere után rögzítse az elemről fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból esetleg kifolyt a felvadás, akkor vegyen fel védőszeszűrt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemről! • Az elem kimentése után azonnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszély helytelen elencsére esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzáshoz! • Tilos felnyílni, tüze dobni vagy rövidre zárnival! A nem töltött elemet tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helytelen alkalmazáson akkumulátorát, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegesszen vagy forraszzon közvetlen az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csmagolásukban és távol fém tégláktól. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!



A termék nem játékok, gyermek kezébe ne kerüljön!



Kizárolág száraz, beltéri körülmenyek között használható!

ÁRTALMALTANÍTÁS

A hulladékba vált berendezést elküldötten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékba vált berendezés részleteiben átható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forrásból, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Illeghelyezett elektronikai hulladék átvételeire szaksosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelőt szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban félmelegül kötöttüket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEM, AKKUK ÁRTALMALTANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normal hajtására használt hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvénnyi kötelezettsége, hogy a használt, lemaradt elemeket/akkukat lakhegye gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlantva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H - 9027 • Győr, Gesztenye út 3. • www.somogyi.hu

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOMORNENIA

• Nepripravajte refázec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento refázec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Tento refázec nie je spoplatňovaný s iným refázcom. • Dabajte na to, aby sa refázec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refázci sú nevymeniteľné, pri skončení žiarivosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérie môžete prebiehať len dospeľá osoba! • Pri výmeni batérie dajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodinot a rovnakých známkov! • Po výmene batérie upewnite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vytiekla tekutina, použite ochranné rukavice a odistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Vybitú batériu ihneď odstraňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie neuvádzajte priamo na batériu! • Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, má nižšie napätie aj účinnosť! • Nezvárajte alebo nespájkujte priamo na batériu! • Nepoužívajte batériu skladujúcu v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie!



Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk detom!



Len na vnútorné použitie!

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhľadáju do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvadzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne v predaju, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvodať aj miestnej organizácii zaobrájúcú sa likvidáciou elektroodpadu. Tym chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázk'y Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájúcú sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmietajte vyrhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvodať použitú batériu / akumulátor do zberu pre elektrický odpad v miestnych bydliskách alebo v obchodoch. Toto činnosťou chrániť životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie. Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

• Produsul nu se poate pune în funcție în ambalaj! • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbat; la sfârșitul durării de viață a sursei de lumină, trebuie să schimbați suportul de baterii! • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suportului de baterii! • Da că nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • dacă lichidul din baterii s-a scurs, folosiind mănuși de protecție stergăți suportul de baterii cu o lavetă uscată! • Îndepărtați imediat bateriile desrcăcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterii la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurtcircuitearea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doarace tensiunea și eficiența acestora este mai mică! Nu suptați sau lipiți direct de baterie! • Depozitați bateriile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu armetașați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului. Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat neînramburșabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunării Noastre și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizații locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația de a preveni legile privind producătorii și suportăm cheltuielile legale de a face astfel obligații.

TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratati împreună cu deșurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuzați la punctele de colectare sau în comert. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratati în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

SPUTNUSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

• Proizvod ne uključuje dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetilici nije se sma povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvoda ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamjenljiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamjeni baterije treba da radi odrasla osoba! • Prilikom zamene baterije, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljavaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterija slučajno isciuri kiselina, obucite zaštite rukavice i krom poste izležite bateriju! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepravisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toplosti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno restavljati, bacati u vatu ili ih kratko spratiti! Neupružive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriju! • Nekoristene baterije skladistite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmetova. Već od pakovanje baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snim!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

ODLAGANJE

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštenuje životnu sredinu i može da narusi zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnica gde ste ih kupili ili prodavnica koja prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i smosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrosní akumulátory i baterie ne smejte se tretiťa sa ostatím odpadom iz domácninstva. Korisník treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošených baterií a akumulátorov. Okávate sa možte štítiti okoliu, obezbediťi da baterie i akumulátori budu na pravilan način reciklikani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodjač: Somogyi Elektronik Kft.

35 x 3 V / 0,06 W

Σ: 4,5 V • Σ: 0,1 W

3 x 1,5 V (AA)

KMK45LED

35

warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri alb cald
kom. topobelih LED dioda
teplých bílých LED diod
kom topo bijele LED diode



LED ILLUMINATED WREATH • LED-ES MŰKOSZORÚ • UMELÝ LED VENIEC • CORONIȚĂ ARTIFICIALĂ CU LED-URI • LED VEŠTAČKI VENAC • VÁNOČNÍ LED VĚNEC • LED UMJETNI VIJENAC

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

• Produkt nikdy neuvádzíte do provozu v balení! • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií obrajte na správnou polariitu! • Nikdy nepoužívejte současně baterii různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabítia! • Po výměně baterii připevněte kryt schrány na baterii! • Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyměňte baterii! • Pokud z baterii dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vysteke bateriový prostor suchým hadříkem! • Vyměňte baterii, jakmile je vybitá! • Upozornění! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrázejte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystavujte baterie účinkům přímého tepla nebo slunečnímu záření. Neotevírejte, nevhazujte do ohně ani je nezkratujte! Nenabijejte baterie je zakázané nabijet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterii nabijecí baterie, protože napětí a výdrž je menší! • Nesvařujte ani nepáčte přímo k baterii! • Nepoužíte baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Jíž vybalené baterie nemíchejte ani neskladujte společně!



Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!



Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďuje zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepoštěne nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušními právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonem povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

(HR) UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

• Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vijenac nije pogodan za kruzno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. • Zamjenju bateriju mogu vršiti isključivo odrasle osobе! • Kod postavljanja baterija pripazite na odgovarajući polarnitet! • Nemjite zajedno koristiti baterije različitih marki ili stupnja napunjenošću! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za bateriju! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrebiti duže vrijeme. • Ako tekućina isciuti iz baterije, uzmite zaštite rukavice i očistite objekat za bateriju suhom kromom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenjenskim tipom baterije. Ne izlažite je izravnom toploinskom zračenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatru ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarujte niti lemitite direktno na bateriju. • Neiskoristene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otpakirane.



Proizvod nije igračka, stoga se ne smije dospijeti u ruke djeci!



Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

(BH) RASPOLAGANJE

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korisnici ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu oduzeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odlaziti i na deponiju koja su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Pridržavamo se na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koju su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretrati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristene i ispravljene baterije i akumulatore dostaviti na deponiju za otpad ili ih oduzeti do njihovog proizvoda. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija. Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyea ut 3, 9027 Győr, Mađarska

(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

Press the button on the battery compartment to select one of the following 8 light programmes, and press the 9th button to switch the product off. When switched on, the 6 h ON / 18 h OFF repeating timer is activated: the lamp will light up for 6 hours and then switch off for 18 hours in a repeating cycle.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az elemtárolt gombjának nyomkodásával az alábbi 8 fényprogram közül választhat, a 9. gombnyomással kikapcsolhatja a termékét. Bekapcsoláskor elindul a 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés: ismétlődő ciklusban 6 órát világít majd 18 órát kikapcsol a fűzér.

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE

Stlačením tlačidla na batériu vyberte jeden z nasledujúcich 8 svetelných programov a 9. stlačením tlačidla výrobok vypnete. Po zapnutí sa aktívuje opakovúci sa časovač 6 h ON / 18 h OFF: svieti 6 hodín a potom sa na 18 hodín vypne v opakovacom sa cykle.

(RD) INSTRUCȚII DE UTILIZARE

Prin apăsarea butonului de pe compartimentul bateriei puteți alege dintre următoarele 8 programe de lumină, iar prin apăsarea celui de-al 9-lea buton puteți opri produsul. Atunci când este pornit, se activează temporizatorul repeatat 6 h ON / 18 h OFF: lumina este aprinsă timp de 6 ore și stinsă timp de 18 ore într-un ciclu repeatat.

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pritisnjem na dugme na držaču baterije možete birati između sledećih 8 svetlosnih programa, a 9. put možete isključiti proizvod. Kada je uključen, tajmer za ponavljanje 6 h ON / 18 h OFF počinje ciklusu ponavljanja, 6 sati svetli i 18 sati je isključen.

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ

Každým stisknutím tlačítka na bateriovém pouzdře vyberte jeden z následujících 8 světelných programů a 9-tým stisknutím tlačítka výrobek vypněte. Po zapnutí se aktívuje opakovací se časovač 6 h ON / 18 h OFF: věnec bude svítit 6 hodin a poté se na 18 hodin vypne v opakovacím se cyklu.

(HR) UPUTE ZA UPORABU

Pritiskom na tipku na pretinu za baterije možete birati između sljedećih 8 svetlosnih programa, a pritiskom na 9. tipku možete isključiti proizvod. Kada je uključen, počinje 6 h ON / 18 h OFF ponavljajući mjerilo vremena: u ponavljajućem ciklusu, žica svijetli 6 sati i zatim se gasi na 18 sati.

		EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	COMBINATION	combination of all programmes	valamennyi program	kombinácia všetkých programov	combinatie a tuturor programelor	kombinacija svih programa	kombinace několika programů	kombinacija svih programa
2.	IN WAVES	wavy light string	hullámzó fényfüzér	vlnenie svetla	ghirlanda de lumini se aprine în valuri	talasanje svetlosti	vlnění světla	vijonuća svjetla
3.	SEQUENTIAL	pairs of lights in variable rhythm	fénypárok változó ritmusban	svietia páry svetiel, vždy v inom rytme	perechi de lumini în ritm variabil	parovi svetela u promjenljivom ritmu	dvojice svetla u promjenljivom rytmu	parovi svjetla u promjenjivom ritmu
4.	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	pomalé žiarenie	strálucire lentă	sporo žarenje	pomalé rozsvícení	spora žeravica
5.	CHASING / FLASH	fast flashing light string	gyorsan villgó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirlana de lumini clipese rapid	brzo treptanje svetla	rychle blikající světlo	brzo treptajúce svetlosne žice
6.	SLOW FADE	slow fade on/off	lassú kigyulladás/kialvás	pomalé zapnutie/zhasnutie	aprindere/oprire lentă	sporo uklijučivanje i isključivanje svetla	pomalé stmívání a rozsvícení	sporo pojavitvianje/nestajanje
7.	TWINKLE / FLASH	rapid sparkle	gyors szípkörkázas	rýchle blikanie	scânteiere rapidă	brza iskra	rychlé jiskření	brzo svjetljanje
8.	STEADY ON	all lights on steadily	minden fény folyamatosan világít	všetky svetlá svietia nepretržite	toate lumini sunt aprinse constant	konstantno svetlo	všechna světla svítí trvale	sva svjetla su stalno upaljena
9.	OFF	switch off	kikapcsolás	vypnutie	comutator oprit	isključenje	vypnutí	isključenje

Producător / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvodač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyea út 3. • www.somogyi.hu



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

KMK45LED

35 x 3 V / 0,06 W 4,5 V • Σ: 0,1 W
3 x 1,5 V (AA)