

## instruc n manual eredeti haszn lati utasítás n vod na pou itie manual de utilizare uputstvo za upotrebu n vod k pou it  uputa za uporabu



ZJ5-1

### SETTING THE ALARM

Press the setting button briefly and the alarm time will be displayed. Press the button again briefly to return to the exact time. If you press and hold button for 2 seconds in alarm mode, you can set the alarm time in the same way as setting the exact time. Use and buttons alternately to set the minutes and hours. When the display stops flashing, you have exited the setting mode. Press button to return to the exact time, or do not press any buttons for one minute.

When the alarm is active, the alarm clock symbol appears on the display. To cancel the alarm: after briefly pressing the setting button in alarm mode, press button several times. When the alarm clock symbol disappears, the alarm will not sound. You can also use this method to set an hourly beep. By pressing button , you can activate or cancel the alarm and hourly beep symbols separately or together.

The alarm tone is a beeping sound that lasts for approximately one minute. During the alarm, pressing the snooze button **Zz** activates snooze mode, which is indicated by the flashing alarm clock symbol . The snooze mode is set to 8 minutes. If you want to turn off the alarm permanently, you can do so using the buttons other than the **Zz** snooze button. In this case, there will be no alarm repeat after approximately 8 minutes.

### TEMPERATURE AND HUMIDITY

The current temperature and humidity are shown on the right side of the display. The data is for information purposes only.

• After installation or relocation, it takes approx. 15-30 minutes for the device temperature to equalise with the ambient temperature. • Position the device so that it is not exposed to heat sources that could distort the measurement. For example, cold walls, higher temperatures at higher altitudes, proximity to windows and radiators will not measure the actual temperature, etc.

### EN THERMO AND HYGROMETER CLOCK

#### WARNINGS

• Before using this product, please read the following instructions for use and keep them for future reference. The original description was written in Hungarian language. This appliance is intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, and children aged 8 years and above, only if they are supervised or have been given instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Children should clean or maintain the appliance only under adult supervision. After unpacking, check that the appliance has not been damaged during transportation. Keep children away from the packaging if it contains bags or other hazardous components! **Choking hazard!**

- Protect from dust, moisture, frost and impact, as well as direct heat or sunlight!
- Only use in dry, indoor conditions!
- Do not disassemble or modify the device, as this may cause fire or accident!
- In case of any malfunction, disconnect the power supply and consult a specialist!
- This product is intended for residential use, not industrial or commercial use.
- When the product reaches the end of its service life, it is considered hazardous waste. It must be disposed of in accordance with local regulations.
- Due to continuous improvements, technical data, operation and design are subject to change without prior notice. The current user manual can be downloaded from [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).

#### CLEANING, MAINTENANCE

Use a soft, dry cloth. Gently clean the display and stubborn dirt with a cloth slightly moistened with water. The display may be scratched if wiped dry! Do not use aggressive cleaning agents! Regularly check the cover and battery compartment for damage!

#### TROUBLESHOOTING

A nearby electrostatic discharge, for example, can cause a malfunction. Remove the battery. After a few minutes, put it back in. If the problem persists, consult a specialist!

### H HŐ- ÉS PÁRATARTALOM MÉRŐ ÓRA

#### FIGYELMEZTETÉSEK

• A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! **Fuldázóveszély!** • Óvja portól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tűzveszélyt vagy balesetet okozhat! • Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! • Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-kereskedelmi eszköz. • Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladékká minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő. • A folyamatossá továbbfejlesztések miatt műszaki adat, a működés és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) weboldáról.

#### TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Használjon puha, száraz törölkendőt. A kijelzőt és a makacs szennyeződésekkel vízzel enyhén megnedvesített kendővel gyengéden tisztítsa. A kijelző megkarcolódhat, ha szárazon törli le! Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket! Rendszeresen ellenőrizze a burkolat és az elemtartó sértetlenségét!

#### HIBAELEHÁRÍTÁS

Működési hibát okozhat például közeli elektrosztatikus kisülés. Távolítsa el az elemet. Néhány perc múlva helyezze újra üzembe. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez!

### SK HODINY S TEPLIO - A VĽHKOMEROM

#### UPOZORNENIA

• Pred pou it m v robku si pozorne pre itajte tento n vod na pou itie a starostlivo si ho uschovajte. Tento n vod je preklad origin lneho n vodu. Sprostreb  nie je ur en  na pou ivanie osobami so zn izenymi fyzick ymi, zmyslov ymi alebo ment lnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skusenosti a vedomosti, vr tane det  od 8 rokov, pou iv t ho m zu len pokiaľ im osoba zodpoved  za ich bezpe nost, poskytuje dohľad alebo ich pou i o pou itvan i spotrebice a pochopia nebezpe enstv  pri pou itvan i v robku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotreb com nehrali.  istenie alebo  drzbu v robku m zu vykonať deti len pod dohľadom. Po rozbalení v robku skontrolujte,  i sa v robok po as prepravy nepoškodil. Ned vajte detom balenie v robku, ke  obsahuje s cok alebo in  nebezpe n  komponent! **Nebezpe enstvo zadusenia!**

- Chr nite pred prachom, vlhkostou, mrazom a n razmi, ako aj pred priamym teplom alebo slne n m  iaren m!
- Len na vn trn  pou itie, v such ch vn trn ch priestoroch!
- Nerozoberajte a nemodifikujte zariadenie, pretože by to mohlo sp sobiť po iar alebo zranenie!
- V pr pade akkejkoľvek poruchy odpojte napajanie a obr tte sa na odbornika!
- Tento produkt je ur en  na pou itie v dom cnosti, nie na priemyseln  alebo komer n  pou itie.
- Ke  produkt dosiahne koniec svojej  ivotnosti, považujte sa za nebezpe n  odpad. Musi sa likvidov t v s lade s miestnymi predpismi.
- V robca si vyhradzuje pr vo zmeniť technick  parametre a design v robku kedykoľvek bez predch dzaj ceho upozornenia. Aktu lny n vod na pou itie si m zete stiahnuť z webovej str nky [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk). Za pr padn  chyby v tla i nezodpoved me a ospravedl ujeme sa za ne.

####  ISTENIE,  DRZBA

Pou ite m kk , such   terku. Displej a odoln  ne istoty jemne o istite  terkou mieme navlh enou vodou. Ak displej  triete nasucho, m ze sa po krabiata! Nepou ivajte agresivne  istiacie prostriedky! Pravidelne kontrolujte,  i nie je po kodeny kryt a puzdro na bat riu!

### RD CEAS CU TERMOMETRU  I HIGROMETRU

#### AVERTISMENTE

• V  rug m s  citiți  i s  p strați urm toarele instrucțiuni  nainte de a utiliza produsul. Descrierea original  a fost redactat   n limba maghiar . Acest aparat nu este destinat utiliz rii de c tre persoane cu capacit ți fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de c tre persoane care nu au experienț  sau cunoștințe suficiente, copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul  n cazul  n care sunt supravegheați de c tre o persoan  care r spunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului  n condiții de siguranță  i au  nțeles ce pericol pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Nu l sați copii s  se joace cu aparatul. Cur țarea sau utilizarea produsului de c tre copii este permis  numai cu supraveghere. Dup  despachetare, asigurați-v  c  aparatul nu a fost deteriorat  n timpul transportului.  ineți copiii la distanță de ambalaje, dac  acestea includ puncte sau alte obiecte care pot fi periculoase! **Pericol de sufocare!**

- Protejați dispozitivul de praf, umezeal ,  ngheț  i soare, precum  i de c ldura direct  sau razele solare!
- Pentru utilizare numai  n condiții uscate,  n interior!
- Nu demontați  i nu modificați aparatul, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau accidente!
- Dac  constatați orice anomalie  n funcționare scoateți dispozitivul din priz   i contactați un specialist!
- Acest produs este destinat utiliz rii rezidențiale, nu este un dispozitiv industrial-comercial.
- Dup  terminarea duratei de viață produsul se calific  drept deșeu periculos. A se gestiona  n conformitate cu reglement riile locale.
- Datoriți  mbunătățirilor tehnice continue datele tehnice, funcționarea sau designul pot fi modificate f r  notific ri prealabile. Instrucțiunile de utilizare actuale pot fi desc rcate de pe site-ul [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro).

#### CURĂȚARE,  NTREȚINERE

Folosiți o c rp  moale  i uscat . Puteți zg ria puternic  se va cur ța delicat cu o c rp   sor umezită cu ap . Murd ria zg ria ecranul, dac   i ștergeți uscat! Nu utilizați agenți de cur tare agresivi! Verificați  n mod regulat starea carcasei  i a compartimentului pentru bat rii!



The product is not a toy. Keep out of reach of children.

#### DISPOSAL



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

#### DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

#### FEATURES

- new generation, wide-angle display
- large, easy-to-read numbers
- time-month-day-temperature-humidity
- 1-minute alarm, 8-minute snooze time
- gentle beep every hour (can be turned off)
- selectable 12 or 24-hour clock display
- temperature: -20...50°C / humidity: 10...90% • can be placed on furniture or hung on the wall
- power supply: 2xAAA (1.5 V) batteries, not included
- option: microUSB connection cable, not included
- display / product: 185x64mm / 202x81x21mm

#### INSTALLATION

You can hang the clock on the wall or place it on furniture using the included stand. The stand can be stored in the battery compartment. After inserting it into the slot on the back, turn it to the right to secure it.



A termék nem j tek, gyermek kez be ne ker lj n!

####  RTALMATLANIT S



A hullad k  v lt berendez t elk l n itetten gy jtsse, ne dobja a h ztartási hullad kba, mert az a k rnyezetre vagy az emberi eg zs gre vesz lyes összetev ket is tartalmazhat! A haszn lt vagy hullad k  v lt berendez s t rtismentesen  tadhat  a forgalmaz s hely n, illetve valamennyi forgalmaz n l, amely a berendez ssel j legelben  s funkci jában azonos berendez t  rt kesit. Elhelyezheti elektronikai hullad k  tv tel re szakosodott hullad kgy jt  hely n is. Ezzel  n v di a k rnyezetet, embertársai  s a saját eg zs g t. K rd s esetén keresse a helyi hullad kkezel  szervezetet. A vonatkoz  jogszab lyban el irt, a gy rt ra vonatkoz  feladatokat v llaljuk, az azokkal kapcsolatban felmer l  k lts geket viseljük. T j koztat s a hullad kkezel sr l: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

#### AZ ELEMEK, AKKUK  RTALMATLANIT SA

Az elemeket/akkukat nem szabad a norm l h ztartási hullad kkal egy tt kezelni. A felhasznál  t rv nyi k telezetts ge, hogy a haszn lt, lemer lt elemeket/akkukat lak helye gy jt h ly n, vagy a kereskedelm n leadja. Igly biztosíthat , hogy az elemek/akkuk k rnyezetk m l  m don legyenek  rtalmatlanítva.

#### JELLEMZ K

-  j gener ci , sz les l t sz g  kijelz 
- kiv l n leolvashat , nagy-m ret  sz mok
- id -h nap-nap-h m rs klet-p ratartalom
- 1 perces  breszt s, 8 perces szundi id vel
-  r nk nt gyeng d hangjelz s (kikapcsolhat )
- v laszthat  12 vagy 24  r s  r kjelz s
- h m rs klet: -20...50°C / p ratartalom: 10...90% RH
- b t ra tart oztat  vagy falra akaszthat 
- t pell t s: 2xAAA (1.5 V) elem, nem tartoz k
- opci : microUSB csatlakoz k bel, nem tartoz k
- kijelz  / term k: 185x64mm / 202x81x21mm
- opci : microUSB csatlakoz k bel, nem tartoz k

### RIEȘENIE PROBLĂMĂV

Napriklad blizky elektrosztatick  v boj m ze sp sobiť poruchu. Vyberte bat riu. Po niekoľk ch minútach ju vlo te sp t. Ak probl m pretrv va, obr tte sa na odbornika!



Prisroj nie je hra ka, nepatr  do r k detom!

#### ZNEHODNOCOVANIE



V robok nevyhadzujte do be neho domov ho odpadu, separujte oddelene, lebo m z obsahovat s ciastky nebezpe n  na  ivotn  prostredie alebo aj na ľudsk  zdravie! Za  c lom spr vn j likvid cie v robku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijat  zdarma, respektive u predajcu, ktor  pred va identick  v robok vzhľadom na jeho r z a funkciu. V robok m zete odovzdať aj miestnej organiz cii zaoberajucej sa likvid ciou elektroodpadu. T m chr nite  ivotn  prostredie, ľudsk  a teda aj vlastn  zdravie. Pr padn  ot zky V m zodpovie V s predajca alebo miestna organiz cia zaoberajuca sa likvid ciou elektroodpadu.

#### ZNEHODNOCOVANIE BATĂRII A AKUMULĂTOROV

Bat rie / akumul t ri nesmiete vyhodiť do komun lného odpadu. U ivateľ je povinn  odovzdať pou it  bat rie / akumul t r do zberu pre elektrick  odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto  innosťou chr n te  ivotn  prostredie, zdravie ľudí okolo V s a Vaše zdravie.

#### CHARAKTERISTIKA

- nov  gener cia, širok uhl  displej
- ľahko  itateľn , veľk   islice
- hodiny-mesiac-deň-teplota-vlhkosť
- 1-minútov  budenie s 8-minutov m odlo en m
- jemn  zvukov  sign l ka d  hodinu (mo no vypn t)
- mo nost v beru 12 alebo 24 h zobrazenia  asu
- teplota: -20...50°C / vlhkost: 10...90% RH
- mo no umiestniť na n bytok alebo zavesiť na stenu
- napajanie: 2xAAA (1.5 V) bat ria, nie je prisl šenstvom
- opcia: microUSB pripojov c  k bel, nie je prisl šenstvom
- displej / produkt: 185x64mm / 202x81x21mm

#### DEPANARE

Defecțiunile de funcționare pot fi cauzate, de exemplu, de o desc rcare electrostatic  din apropiere. Scoateți bateria. Dup  c teva minute repuneți aparatul  n funcțiune! Dac  problema persist , contactați un profesionist!



Produsul nu este j c rie, a nu se l sa la  ndem na copiilor!

#### ELIMINARE



Colectați  n mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați  n gunoier menajer, pentru c  echipamentul poate conține  i componente periculoase pentru mediul  nconjur tor sau pentru s nătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de v nzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus  n circulație produse cu caracteristici  i funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate  n recuperarea deșeurilor electronice. Prin acesteia protejați mediul  nconjur tor, s n tatea Dumneavoastr   i a semenilor.  n cazul  n care aveți  ntreb ri, v  rug m s  luați leg tura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asum m obligațiile prevederilor legale privind producătorii  i suport m cheltuielile legate de aceste obligații.

#### TRATAREA BATERIILOR, ACUMULĂTORILOR

Bateriile  i acumul torii nu pot fi tratați  mpreun  cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legal  de a preda bateriile / acumul torii uzate sau epuizate la punctele de colectare sau  n comerț. Acest lucru asigur  faptul c  bateriile / acumul torii vor fi tratați  n mod ecologic.

#### SPECIFICAȚII

- ecran de nou  generație, cu unghi larg
- cifre mari,  sor de citit
- ora-luna-zia-temperatur -umiditate
- evaluare confort climatic cu simboluri
- deșteptare de 1 minut cu funcția snooze de 8 minute
- semnal acustic slab la fiecare or  (se poate dezactiva)
- la alegere afisare or   n format de 12 sau 24 de ore
- temperatura: -20...50°C / umiditate: 10...90%RH
- magnet  ncorporat pe spate (de ex. pentru frigider
- poate fi așezat pe

#### OPERATION

It runs on two AAA (1.5 V) alkaline batteries. To insert the batteries, remove the cover on the back. Insert the two batteries according to the marked polarity, then replace the cover.

- Replace the batteries if the brightness or alarm volume decreases! Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time or if they are exhausted! Batteries should only be replaced by adults, in accordance with the specified polarity! Batteries must be kept out of the reach of children! If liquid has leaked from the batteries, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Caution! Risk of explosion if batteries are replaced incorrectly! Only replace with the same or equivalent type! Do not mix batteries of different types or charge levels! Do not expose batteries to direct heat or sunlight! Do not open, throw into fire or short-circuit! Do not charge non-rechargeable batteries! Risk of explosion! Do not weld or solder directly to the battery! Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects! Do not mix or pour together batteries that have already been unpacked!
- The microUSB port on the right side of the watch allows for continuous operation without batteries. The USB cable and adapter are not included. Recommended types: USB AMICRO-1, SA 24USB, SA20PPS

#### SETTING THE EXACT TIME

Press and hold (2s) button and the minute display will start flashing. Press button several times or press it long to set the minutes. Then press button to move on to setting the hours, which can be done again with button . Then press and buttons alternately to set the date in the following order: minutes→ hours→ 24h or 12h display mode→ year→ month→ day→ exit

To view the date: in normal mode press button , then after 2 seconds the time will be displayed again.

- If you do not press any button for one minute, you will exit the settings menu.
- If you have selected the 12-hour clock display, the AM/PM indicator shows the morning and afternoon.

#### ELHELYEZÉS

Az  rat falra akaszthatja vagy a tartoz k t mszt k segítségével b tura helyezheti. A t mszt k  s elemtart b n t rolhat . A h toldali nyílásba helyez s ut n jobbra kell elfordítani a r gzítéshez.

####  ZEMBE HELYEZÉS

K t darab AAA (1.5 V) alk li elemr l m k dik. Behelyezés hez t volítsa el a h toldali fedelet. A jel lt polarit snak megfelelen  helyezze be a k t elemet, majd a fedelet vissza a hely re.

- Cser lje ki az elemeket, ha cs kken a f nyer  vagy az  breszt si hanger ! T volítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a term ket, vagy ha azok kimer ltek! Az elemcser t csak feln tt v gezheti el, az el irt polarit snak megfelelen ! Elem gyermek kez be nem ker lhet! Ha abb l esetleg kifolyt a folyad k, akkor vegyon fel v d keszty t  s sz raz ruh val tisztítsa meg az elemtart t!
- Figyelem! Robban vesz ly helytelen elemcser  eset n! Csak azonos vagy helyettesít  típusra cser lhet ! Ne használjon egy tt k lzb t  gy rt nyum  vagy t lt ss gi  llapot  elemeket! Az elemet ne tegye ki közvetlen h -  s napsug r zásnak! Tilos felnyitni, t zbe dobni vagy r vidre z rni! A nem t lthet  elemeket tilos t lteni! Robban vesz ly! • Ne hegeszen vagy forrasszon közvetlen  az elemhez! A nem haszn lt elemeket t rolja az eredeti csomagol sukban  s t vol f m t rgyaktol! A m r kicsomagolt elemeket ne keverje vagy  ntse össze!
- Az  ra jobb oldal n lev  microUSB aljzat lehet vel teszi az elemek n lk l  folyamatos m k dtet st. Az USB k bel  s az adapter nem tartoz k. Javasolt típusok: USB AMICRO-1, SA 24USB, SA20PPS

#### A PONTOS ID  BE LLIT SA

Tartsa nyomva hossz n (2s) a gombot  s a perc kijelz s villogni kezd. Nyomja meg t bbszor hat rozottan vagy tartsa nyomva a gombot a perc-  beállítás hoz. Ezut n a gombbal l phet tov bb az  rak beállítás hoz, amit ism t a gombbal v gezhet el. M r a gomb  s a gomb felv lva t rt n  haszn lat val be llíthatja a d tumot  s, ebben a sorrendben: perc→  ra→ 24h vagy 12h kijelz s m d→  v→ h nap→ nap→ kil p s. A d tum megtekint se: norm l m dban nyomja meg a gombot, majd 2s eltelt vel az id  l that   ra.

#### UMIESTNENIE

Hodiny m zete zavesiť na stenu alebo umiestniť na n bytok pomocou podpery. Podperu je mo ne ulo it do priestoru pre bat rie. Po vlo en  do otvoru na zadnej strane ju oto te doprava, aby sa upevnila.

#### PREV DZKA

Hodiny s  napaj n  dvoma alkalick mi bat riami AAA (1.5 V). Na vlo enie bat riej odstr n te kryt na zadnej strane. Vlo te dve bat rie podľa označenej polarit  a nasadte sp t kryt.

- Ak sa zn zi jas alebo hlasitosť budika, vym ňte bat riu. Ak produkt dl ši  as nepou ivate alebo je bat ria vybit , vyberte ju. Vym nu bat rie m ze vykonať len dospe l  osoba v s lade s uvedenou polaritou. Bat rie uchov vajte mimo dosahu deti. Ak z bat rie vytek a tekutina, pou ite ochrann  rukavice a vy istite puzdro na bat riu suchou  terkou.
- Upozomenie! Nespr vna vym na bat rie m ze sp sobiť v buch. Bat riu nahraďte iba rovnak  alebo n hradn m typom. Bat riu nevystavujte priamemu teplu ani slne n mu  iaren u. Neotv rajte, neh dzte do ohňa a neskr tujte! Nezbijajte   bat rie sa nesm  nabíjať! Nebezpe enstvo v buchu! Nezv raťte ani nesp jkujte priamo k bat rii! Nepou it  bat rie skladujte v p vodnom obale a mimo dosahu kovov ch predmetov! Nezmiešavajte ani nelievajte dohrmadny typom. Pr padn  ot zky V m zodpovie V s predajca alebo miestna organiz cia zaoberajuca sa likvid ciou elektroodpadu.
- Z suvka microUSB na pravej strane hodiny umo ňuje nepretr t  prev dzu bez bat rie. USB k bel a adapt r nie s  prisl šenstvom. Odpor c n  typy: USB AMICRO-1, SA 24USB, SA20PPS

#### NASTAVENIE PRESNEHO  ASU

Stla te a podr te (2 s) tla idlo a min ty za n  blikať. Stla te tla idlo niekoľkokr t alebo ho podr te, aby ste nastavili min ty. Potom stla te tla idlo , aby ste prešli k nastaveniu hodiny,  o m zete urobiť op t pomocou tla idla . Potom stla te striedavo tla idlo a , aby ste nastavili d tum v nasleduj com porad : min ty → hodiny → re im zobrazenia 24h alebo 12h → rok → mesiac → deň → vyst penie. Zobrazenie d tumu: v norm lnom re ime stla te tla idlo , po 2 sekund ch sa op t zobraz   as.

- Ak nestla te  iadne tla idlo po dobu jednej min ty, opustíte menu nastaven .
- Ak ste zvolili 12-hodinov  zobrazenie  asu, indik tor AM/PM zobrazuje r no a popoludnie.

#### NASTAVENIE BUDIKA

Stla te kr tko tla idlo nastavenia a zobraz  sa  as budika. Stla te tla idlo znovu kr tko, aby ste sa vr tili k presn mu  asu. V re ime budika stla te a podr te tla idlo po dobu 2 sek nd, potom m zete nastaviť  as budika rovnak m sp sobom ako nastavenie presn ho  asu. Sriedavo pou ivajte tla idl  a na nastavenie min t a hodiny. Keď displej prestane blikať, opustili ste re im nastavenia. Stla te tla idlo , aby ste sa vr tili k presn mu  asu, alebo nestla te  iadne tla idlo po dobu jednej min ty. Keď je budik  asny, na disple

