



## instruction manual

**eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabu  
návod k použití  
uputa za uporabu**



**HSK 110**



Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvodač / výrobce /  
proizvodač:  
**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
H – 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**  
UL. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 •  
[www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu,  
nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 •  
[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381(0)24 686 270 •  
[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) •  
Zemlja uvoza: Mađarska • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**  
Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 •  
[www.elementa-e.si](http://www.elementa-e.si) •  
Država uvoza: Madžarska • Proizvajalec: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**  
Industrjska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel.: +385 1 2006 148 •  
[www.zed.hr](http://www.zed.hr) •  
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**  
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel.: +387 61 095 095 •  
[www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba) •  
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft. Gesztenyefű ut 3, 9027 Györ,  
Mađarska



## outdoor dummy camera

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference.

### INSTALLATION, SWITCHING ON

Slide forward the rain protection cover, located on the top of the camera, till you can see the battery holder compartment. Remove its small cover lid and insert 2 pcs AA (1.5 V) alkaline batteries according to the marked polarity. The LED situated at the bottom of the object glass will start flashing. Replace the cover to its place. With three screws fix the wall holder firmly to the desired surface. After you loosen the screw on the bottom of the bracket, set the desired camera position. Finally tighten the screw manually. Insert the end of wire imitation to the slot on the holder.

### WARNINGS

- Please read the instructions carefully before use, and keep it to have it available in the future!
- If the brightness of the LED is reduced, replace the batteries with new ones!
- Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together!
- Do not use rechargeable batteries, accumulators!
- If you don't want to operate light signal, do not insert batteries into the device.
- In case of outdoor use, protect it from direct rain! (IP44: Protected from splashing water)
- Use a soft, slightly moistened cloth for cleaning. Do not use aggressive detergents!



## kultéri álkamera

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg.

### ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKAPCSOLÁS

A kamera tetején található esővédő fedelel csúsztassa előre addig, amíg az elemtárt meg nem látja. Távolítsa el a kicsi fedelel és helyezzen be a megadott polaritásnak megfelelően két AA (1,5 V) alkáli elemet. Az objektív alján található LED villogni kezd. Helyezze vissza a fedelel a helyére.

Három csavarral rögzítse stabilan a kívánt felületre a fali tartót. A tartó alján levő csavar meglazítása után állitsa be a kívánt kamera pozíciót. Végül kézzel, óvatosan szorítsa meg a csavart. Helyezze bele a vezeték imitáció végét a számára kialakított nyílásba a tartón.

### FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáérhető helyre!
- A LED fényerejének csökkenése esetén cserélje ki az elemeket újakra!
- Ne használjon együtt különböző gyártmányú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket!
- Ne használjon újra töltött elemeket, akkumulátorokat!
- Ha nem kívánja működtetni a fényelzést, akkor ne helyezzen be elemeket.
- Külföldre helyezve óvja közvetlen csapadéktól! (IP44: freccsenő víz ellen védett kivitel)
- Használjon puha, enyhén nedves törökendőt. Ne használjon agresszív tisztítószeret!



## imitácia exteriérovej bezpečnostnej kamery

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho.

### UVEDENIE DO PREVÁDZKY, ZAPNUTIE

Kovovú striešku posuňte dopredu, kým neuvídeť puzdro na batérie. Odstráňte malý kryt puzdra na batérie a vložte 2 x AA (1,5 V) alkalickú batériu, príčom dabajte na správnu polaritu. LED na spodnej časti objektívu zacne blikáť. Kryt umiestnite späť.

Pomocou troch skrutiek stabilne pripevnite nástennu konzolu na stenu. Uvoľnite skrutku na spodnej časti konzoly a nastavte kameru do správnej pozície. Nakoniec skrutku opatrnne zatiahnite rukou. Umiestnite imitáciu vedenia do otvoru na konzole.

### UPOZORNENIE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte!
- V prípade zníženia svietivosti LED vymenite batériu!
- Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií a/alebo rôzne nabití batérií!
- Nepoužívajte nabijateľné batérie, akumulátory!
- Ked nechcete prevádzkovať svetelný signál, tak nevložte batériu.
- V prípade vonkajšieho použitia chráňte pred priamymi zrážkami! (IP44: prevedenie odolné voči striekajúcej vode)
- Na čistenie používajte mäkkú, mieme vlhkú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky!
- Chráňte pred prachom, parou, teplutinou, nárazom, pred priamym slnečným a tepelným žiareniom!



## cameră falsă pentru exterior

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare.

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, PORNIREA

Culisați placă de protecție la ploaie către fața camerei, până veți vedea suportul de baterii. Îndepărtați capacul suportului și conform polarității indicate introduceți două baterii alcălinc tip AA (1,5 V). LED-ul aflat pe partea inferioară a obiectivului va lumina intermitent. Reașezați capacul suportului pentru baterii.

Fixați cu trei suruburi suportul de montare pe perete. După desfacerea surubului aflat pe partea inferioară reglați camera în poziția potrivită. Strângeți cu mâna surubul de fixare a camerei. Introduceți capătul imitației de cablu în orificiu special de pe suport.

### ATENȚIONĂRI

- Înainte de punerea în funcțiune, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-l într-un loc accesibil!
- La scădere intensitatea luminii LED-ului, schimbați baterile pe unele noi!
- Nu utilizați împreună baterii de marcă și/sau cu o stare de încărcare diferită!
- Nu utilizați baterii reîncărcabile, acumulatori!
- În cazul în care nu doriti să utilizați semnalizarea luminoasă, nu introduceți baterii în produs.
- La utilizarea în exterior, protejați produsul de precipitații directe! (IP44: protejat împotriva stropirii cu apă)
- Pentru curățare folosiți o lăvătă moale, ușor umedă. Nu utilizați soluții agresive de curățare!

- Protejați produsul de praf, aburi, lichide și lovitură, respectiv de razee solare și radiația termică directă!
- Produsul nu este proiectat pentru utilizare profesională.
- Produsul nu este o jucărie; nu permiteți copilor să se joace cu aparatul!
- Datorită unor îmbunătățiri continue, unele date tehnice sau de design pot fi diferite de cele prezentate în produs.

Producătorul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Colectați în mod separat echipamentul de nevoie, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deosebit poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi asemenea predate la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportările cheltuielile legate de aceste obligații.

**TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR** • Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

- Protect it from dust, moisture and shocks, as well as from direct thermal radiation and sunshine!
- This equipment is not designed for professional use!
- It is not a toy, keep out of reach of children!
- Due to continuous improvements the design and specifications may change without any prior notice.
- We don't take the responsibility for printing errors and apologize if there's any

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

**Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.**

**DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** • Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

- Övja portól, páratól, folyadékoltól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!
- A készüléket nem profiesszionális felhasználásra tervezétek.
- A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdalhibákról felelősséget nem vállalunk, és elnémítést kérünk.

A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

**A hulladék vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés törítémesesen átadható és forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségesét. Kérdezés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, azazokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)**

**AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA** • Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezeln. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

**ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ AAKUMULÁTOROV** • Batéria / akumulátor ne smisťte vyhodíť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájúca sa likvidáciou elektroodpadu.

**•** ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ AAKUMULÁTOROV • Batéria / akumulátor ne smisťte vyhodíť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

**lažna kamera za spoljnu upotrebu**

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

**PUŠTANJE U RAD, UKLJUČENJE**

Štitnik kiše na gornjoj strani kamere gurajte prema napred sve dok se ne vidi poklopac za baterije. Skinite poklopac baterije i pažeći na polaritet postavite dve alkalne baterije AA (1,5V). LED dioda koja se nalazi ispod objektiva počće da trepti. Vratite poklopac na mesto.

Sa tri šaraf fiksirajte zdni nosač na željeno mesto. Olabavite šaraf ispod nosača i kameru podesite u željeni položaj, rukom pažljivo stegnite šaraf. Lažni kabel postavite u otvor na nosaču.

**NAPOMENE**

- Molimo vas pažljivo pročitajte ovo uputstvo i za kasniju upotrebu odložite ga na dostupno mesto!
- Ako se smanji intenzitet svetla LED diode, promenite baterije!
- Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja!
- Ne postavljajte akumulatorske baterije!
- Ukoliko ne želite koristiti svetlosni signal, nemojte postaviti baterije.
- Ako se proizvod koristi u vanjskim uslovima, montirajte ga tako da bude zaštićen od kiše! (IP44: zaštita od prskajuće vode)
- Cišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva!
- Štite od sunca, prašine, pare, topote, prskajuće vode i smrzavanja!
- Uređaj nije predviđen za profesionalnu upotrebu.
- Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci!

**lažna kamera za zunanjo uporabo**

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite.

**ZAGON IN DELOVANJE, VKLOP**

Ščitnik proti padavinam na zgornji strani kamere potiskajte naprej, vse dokler se ne vidi pokrov za baterije. Odstranite pokrov baterij, pazite na polaritet in vstavite dve alkalni bateriji AA (1,5V). LED dioda, katera se nahaja pod objektivom bo zacetela utripati. Vrnite pokrov na mesto. S tremi vijaki fiksirajte stenski nosilec na željeno mesto. Razrahljajte vijak pod nosilcem in kamero nastavite v željeni položaj, z roko pažljivo privijte vijak. Lažni kabel vstavite v odprtino na nosilcu.

**OPOMBE**

- Prosimo vas, da pažljivo preberete to navodilo in ga shranite za kasnejšo uporabo!
- Če se zmanjša intenzivnost svetlobe LED diode, zamenjajte baterije!
- Hkrati uporabljajte samo baterije istega tipa in stanja!
- Ne vstavljajte akumulatorske baterije!
- V kolikor ne želite uporabljati svetlobni signal, ne vstavljajte baterije.
- Če se proizvod uporablja v zunanjih pogojih, ga montirajte tako, da je zaščiten pred padavinami! (IP44: zaštita pred prskajočo vodo)
- Cišćenje izvajajte z mehkimi krpami, ne uporabljajte agresivna sredstva!
- Zštite pred soncem, prahom, paro, topoto, prskajočo vodo in zmrzovanjem!
- Naprava ni namenjena za profesionalno uporabo.
- Ta proizvod ni igračka, ne dajte otrokom!

**mozgásérzékelős, pásztázó álkamera**

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte.

**UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAPNUTÍ**

Posuňte, směrem dopředu kryt chránící před deštěm umístěný v horní části kamery tak, abyste získali přístup ke schránce na baterie. Sejměte víko a v souladu se správnou polaritou vložte dvě alkalické baterie typu AA (1,5V). Nyní bude blízka LED dioda umístěná v dolní části objektivu. Víko vratěte zpátky na místo.

Pomocí tří šroubů připevněte stabilně na požadované místo nástennou konzoli. Uvolněte šroub umístěný v dolní části konzole a nastavte kameru do požadované polohy. Potom rukou opatrně opět utáhněte šroub. Do otvoru v konzole zasuňte ukončení imitace kabelu!

**BEZPEČNOSTNÍ UPOMORNĚNÍ**

- Předtím, než začnete atrapu kamery používat, si důkladně přečtěte návod k používání a uschovejte si jej na snadno dostupné místo!
- V případě snížení intenzity jasu LED diody vyměňte baterie!
- Nepoužívejte současně baterie od různých výrobců a/nebo baterie v různém stavu nabití!
- Nepoužívejte nabíjatelné baterie, akumulátory!
- Jestliže nechcete používat světelnovou signalizaci, nevkládejte do kamery baterie.
- Při umístění v exteriéru chráněte před bezprostředním vlivem srážek! (IP44 krytí: chráněno proti stříkající vodě)
- K čištění používejte měkkou, mírně navlhčenou utěrku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

**vanjska lažna kamera**

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu.

**POSTAVLJANJE, UKLJUČIVANJE**

Poklopac za zaštitu od kiše postavljen na vrhu kamere gurnite prema naprijed dok ne vidite odjeljak za baterije. Sklonite malo poklopac, te umetnite 2 komada AA (1,5 V) alkalnih baterija prema označenom polaritetu. LED smješten na dnu staklenog objekta će svijetliti. Premjestite poklopac na njegovo mjesto.

Sa tri vijaka učvrstite zdni nosač na željenu površinu. Nakon što opustite vijak na dnu nosača, kameru postavite na željeni položaj. Napokon, ručno učvrstite vijke. Umethite kraj imitirane žice u utor na nosaču.

**UPOZORENJA**

- Molimo vas pročitajte upute pažljivo prije uporabe, te ih sačuvajte za dalje potrebe!
- Ako je svjetilina LED svjetlosti smanjena, zamjenite baterije sa novim!
- Ne koristite drugačije vrste baterija, te ne koristite zajedno jednu novu a jednu staru bateriju!!
- Ne koristite punjive baterije/akumulatore!
- Ako ne želite da vam uređaj svijeti ne umećite baterije u njega.
- U slučaju vanjske uporabe, zaštitite oda direktnе kiše! (IP44: Zaštita od prskanja vodom).
- Korisite meku, blago navlaženu krupu za čišćenje. Ne koristite agresivne deterdžente!
- Zaštitite od prašine, vlage, udara, direktnog sunčevog i radijacijskog zračenja!

• Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne najave. Za greške nastale prilikom štampe ne odgovaramo, i unapred se izvinjavamo.

 Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjim!

 Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravje ljudi i životinju! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili u prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatomo i snosimo svu odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** • Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

• Zaradi konstantnega izpopolnjevanja, so lahko tehnični podatki in izgled spremenjeni brez predhodne najave. Za tiskarske napake ne odgovarjam, in se v naprej opravičujemo.

 Izdelek ni igračka, ne pade v roke otrok!

 Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem štitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORJA IN BATERIJ** • Istrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreći z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje istrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirani.

• Chraňte před prachem, vlhkem, tekutinami a nárazy, dále před vlivem zdrojů bezprostředně sálajícího tepla a před slunečním zářením!

• Toto zařízení není určeno k profesionálnímu používání.

• Toto zařízení není hračka, nepatří do rukou dětem!

• Z důvodu plynulého vývoje se technické parametry a design mohou měnit i bez předcházejícího oznámení. Za případné chyby v tisku neneseme odpovědnost a za tyto se předem omlouváme

 Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

 Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné bude nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místní distribuci, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

**LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ** • S bateriami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonu povinosti uživatele je odevzdání upotrebljenih baterija / akumulátoru na určeném spřemém místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajistěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem

• Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu uporabu!

• To nije igračka, čuvajte van dohvata djece!

• Prilikom kontinuiranog unapređenja dizajn i specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

• Ne preuzimamo odgovornost za tiskane greške, te se izvinjavamo ako postoje neke..

 Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke dječil.

 Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odužeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši produžu uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obaveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA** • Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispražnijene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odužeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.