


350

pcs special, two-color LEDs
db speciális, kétszínű LED
ks speciálných, dvojfarebných LED
buc LED-uri speciale, bicolor
kom. specijalnih dvobojnih LED dioda
ks speciálních dvoubarevných LED
kom. posebnih dvobojnih LED


home
by somogyi

ARTIFICIAL PINE WITH BUILT-IN LED LIGHTING • MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL • UMEĽÝ VIANOČNÝ STROMČEK SO ZABUDOVANÝM LED OSVETLENÍM • BRAD ARTIFICIAL CU ILUMINARE LED INTEGRATĂ • PASTIČNA JELKA SA UGRAĐENIM LED OSVETLJENJEM • UMELÝ STROMEČEK SE ZABUDOVANÝM LED OSVĚTLENÍM • UMJETNI BOR SA UGRAĐENOM LED RASVJETOM


1.,



2.,



3.,



4.,



5.,



6.,



7.,



EN INSTRUCTIONS

Set the tree base first, then the tree trunk by sections.
The circuits of the LEDs are also closing, according to the figures.
After securing the tree against overturning, connect the adapter to the power outlet.
With the foot switch you can select the warm white, the colorful or the alternately warm white/colorful modes, slowly pulsating warm, white, slowly pulsating color, slowly pulsating warm white color alternation, flashing warm white, flashing color, alternating warm-white-colored at a faster pace or you can switch lighting off.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az ábrásmak megfigyelően állítsa össze először a fa talpát, majd a fa törzsét szakaszonként.
Egyszerűen, a törzs összehelyesítésével a LED-ek áramkörei is záródnak.
Miután biztosította a fát felborulás ellen, csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozójához.
A talpkapcsolóval kiválaszthatja a melegfehér, a színes, vagy a felváltva melegfehér/színes üzemmódot, lassan pulzáló melegfehér, lassan pulzáló színes, lassan pulzáló melegfehér-színes váltakozás, villogó melegfehér, villogó színes, felváltva melegfehér-színes váltakozó gyorsabb ütemben vagy kikapcsolhatja a világítást.

SR NÁVOD NA POUŽITIE

Podľa obrázkov najprv poskladajte podstavec stromu, potom po častiach kmeň stromu.
Jednoducho, poskladáním kmeňa sa uzavru aj elektrické obvody LED.
Najprv zabezpečte strom proti prevrhnutiu, potom adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.
Pomocou podlahového spínača môžete nastaviť režim teplého bieleho svetla, farebného svetla, striedania teplého bieleho / farebného svetla, pomaly pulzujúce teplé biele svetlo, pomaly pulzujúce farebné svetlo, striedanie pomaly pulzujúceho teplého, bieleho a farebného svetla, blikajúce teplé biele svetlo, blikajúce farebné svetlo, striedanie teplého bieleho a farebného svetla v rýchlejšom tempealebo môžete vypnúť osvetlenie.

RO MOD DE UTILIZARE

Conform figurilor asamblați mai întâi baza bradului și apoi trunchiul bradului pe secțiuni.
Simplu, prin montarea trunchiului, circuitele LED-urilor sunt de asemenea închise.
După securizarea bradului împotriva răsturnării, conectați adaptorul la priză de rețea.
Cu comutatorul de alimentare puteți alege din modulele alb cald, color, alb cald care pulsează încet, colorat care pulsează încet, pulsație lentă și caldă, alternanță de culori albe, calde și colorate, alb cald intermitent, colorat intermitent, alternativ alb cald-colorat alternând într-un ritm mai rapid alb cald și color alternat sau să opriți lumina.

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prema skici prvo sastavite postolje potom stablo drveta postavite na postolje i po redosledu sastavite drvo.
Jednostavnim sklapanjem drveta spaja se i strujni krug LED dioda.
Nakon što ste drvo postavili na stabilno mesto uključite strujni adapter u struju.
Prekidačem na postolju jednostavno možete odabrati toplobelu polako pulsirajuća topla bela polako pulsirajuće kolor polako pulsirajuća topla bela i kolor treptuće topla belo treptući kolor topla bele i kolor promene u brzem ritmu ili kolor boju odnosno promenu ovih boja.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Podle vyobrazení sestavte nejprve podstavec stromečku, potom po jednotlivých částech kmen stromečku.
Proudové obvody LED diod se uzavřou jednoduše, smontováním kmene.
Stromeček zajistěte proti převrácení, teprve potom zapojte adaptér do zásuvky elektrické sítě.
Spínačem umístěným na podstavci zvolíte provozní režim teplého bílého světla, barevného světla nebo střídavý režim teplého bílého/barevného světla, pomalu pulzující teplá bílá, pomalu pulzující barevná, pomalu pulzující teplá bílá - střídání barev, blikající teplá bílá, blikající barevná, střídání teplé bílé a barvy rychlejším tempem resp. můžete funkci světla vyp.

HR UPUTA ZA UPORABU

Prvo postavite bazu stabla, nego deblu stabla po dijelovima.
Krugovi LED dioda također su blizu, prema slikama.
Nakon što se drvo učvrsti od prevrtanja, spojite adapter na utičnicu.
Pomoću isključivog prekidača možete odabrati topli bijeli, šareni ili naizmjenično topli bijeli / šareni način rada, polako pulsirajuća topla-bijela, polako pulsirajuća u boji, polako pulsirajuća izmjenjena topla-bijela i u boji, bljeskajuća topla-bijela, bljeskajuća u boji, izmjenjujuća topla-bijela i u boji bržim tempom ili možete isključiti osvijetljenje.

S

SOMOGYI ELEKTRONIC®

KMF 6/180

350 x 3 V / 0.06 W  Σ : 31 V • Σ : 4 W
PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V $\overline{=}$ / max. 9 W