

Număr articol: **47013**

Tip: 6730-10

Putere: 30W

Tensiune: 220-240V AC 50Hz

Flux luminos: 3300lm

Temperatură culoare: 4000K

Cablul: H05RN-F 3G1.0 1,5 m

Înălțimea suportului: 1,1 m

IP65

Număr articol: **47014**

Tip: 6750-10

Putere: 50W

Tensiune: 220-240V AC 50Hz

Flux luminos: 5500lm

Temperatură culoare: 4000K

Cablul: H05RN-F 3G1.0 1,5 m

Înălțimea suportului: 1,1 m

IP65

Număr articol: **47015**

Tip: 6730-11

Putere: 2 x 30W

Tensiune: 220-240V AC 50Hz

Flux luminos: 2 x 3300lm

Temperatură culoare: 4000K

Cablul: H05RN-F 3G1.0 1,5 m

Înălțimea suportului: 1,1 m

IP65

Număr articol: **47015**

Tip: 6750-11

Putere: 2 x 50W

Tensiune: 220-240V AC 50Hz



Flux luminos: 2 x 5500lm

Temperatură culoare: 4000K

Cablul: H05RN-F 3G1.0 1,5 m

Înălțimea suportului: 1,1 m

IP65

**Sursa de lumină nu poate fi înlocuită.****Produsul conține componente electronice care nu pot fi înlocuite (controlere, surse de alimentare etc.).****Aceste produse conțin surse de lumină cu un rating de eficiență energetică E.**

Identificarea pieselor:

A: Lampă

B: Buton de fixare

C: Buton rotativ mare pe suport

D: Buton de fixare

Importator:

- düwi international Sp z.o.o

41-409 Myslowice Biatobrzaska 47 biuro@duwi.pl

- Everflourish Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14

www.gao.huinfo@gao.hu

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Reflectorul este un produs de siguranță de clasă I și necesită legare la pământ!
- Opriti întotdeauna alimentarea cu energie electrică (de la întrerupătorul principal) înainte de instalare!
- Respectați datele tehnice!
- Respectați instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc sigur!
- Transmiteți instrucțiunile de utilizare următorului proprietar!
- Produsul nu este destinat copiilor!
- Nu utilizați un produs deteriorat!
- Nu priviți niciodată direct sursa de lumină LED! Spectrul de lumină emis poate conține componente albastre.
- Nu utilizați în zone potențial explozive (de exemplu, ateliere de prelucrare a lemnului, ateliere de vopsire etc.)!
- Nu utilizați în imediata apropiere a materialelor inflamabile!
- Nu scufundați în apă sau alte lichide!
- Sursele de lumină nu pot fi înlocuite în corp de iluminat. Înlocuiți întregul corp de iluminat la sfârșitul duratei sale de viață!
- Nu reparați niciodată singur. Reparațiile pot fi efectuate numai de către producător sau reprezentantul său.
- Nu deschideți capacul!
- Nu utilizați produsul în apropierea flăcărilor deschise (de exemplu, lumânări)!

CURĂȚARE

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare și asigurați circuitul împotriva reconectării!
 - Așteptați până când lampa s-a răcit!
 - Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umezită, fără scame; utilizați un agent de curățare ușor, dacă este necesar.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau solvenți!

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE EEE

Conform reglementărilor europene, echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Simbolul coșului de gunoi cu roți indică faptul că este necesară colectarea separată a deșeurilor! Puteți contribui la protejarea

mediului asigurându-vă că aparatul este eliminat în sistemul adecvat de colectare a deșeurilor după utilizare.

DIRECTIVA 2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

