

576

cold white / warm white LEDs
hidegfehér / melegfehér LED
studená biela / teplá biela LED
LED-uri cu lumina albă rece / albă caldă
hladnobeli / toplobeli LED dioda
studených bílých / teplých bílých LED diod
hladno-bijele / toplo-bijele LED diode

home
 by somogyi

LIGHT CURTAIN WITH RUNNING LIGHT • FÉNYFÜGGÖNY FUTÓFÉNNYEL • SVIETIACI ZÁVES S BEŽIACIM SVETLOM •
CORTINĂ LUMINOASĂ CU EFECT DE LUMINĂ CONTINUĂ • ZAVESA SA SVETLOSNIIM EFEKTOM „TRČEČEG SVETLA” •
SVÍTÍCÍ ZÁVĚS S BEŽÍCÍM SVĚTLEM • SVJETLOSA ZAVJESA S TRKAJUĆIM SVJETLOM

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the light strip with poorly fitting connectors. • Warning - this lighting chain must not be used without all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable for looping-in installation. • Be careful not to lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).



DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izzósort ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal! • Ezt a fűzért tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • Csak IPX4 névleges értékű csatlakozójátokhoz csatlakoztatható! • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket meg kell semmisíteni. • Ezt a fűzért nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzér felfűzött szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. • A fényforrás sérülése vagy törése esetén a terméket ne használja tovább, áramtalanítsa, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használaton kívül áramtalanítsa az adaptert! • Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izzósort! • A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön! • Bármilyen meghibásodás esetén áramtalanítsa az izzósort és forduljon szakemberhez! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védett. Fröccsenő víz ellen védett (minden irányból).



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés tártírtmentesen átvadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikailag hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC** • H – 9027 • Győr, Gesztenyfa út 3. • www.somogyi.hu

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Neprípájat refazec na napájanie, ak je ešte v obale. • Neprípájat refazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvzdanie! • Refazec nepoužívajte v prípade, ak sú tesnenia úchytoz žiaroviek poškodené! • Neprípájat refazec na napájanie, kým tesnenia nie sú na svojich miestach. • Prípustný len k zásuvke s IPX4 ochranou! • Sieťový prepájací kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodí, výrobok sa musí vyradiť! • Neprípájat refazec elektrický s ďalším refazcom! • Tento refazec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dbajte na to, aby sa refazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refazi sú nevyhnutné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používajte len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adapter od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Výrobok nie je hračka, nepatí do rúk deťom! • Pri akejkoľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akejkoľvek strany).



ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.** • Ul. gen. Klapka 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Nu puneți sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Nu utilizați ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigilare corespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigilat corespunzător. • Produsul poate fi conectat numai la socluri cu valoare nominală IPX4! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează, trebuie distrus produsul. • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediată apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariată, întrerupeți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghirlanda în funcțiune fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor! • În cazul oricărei defecțiuni decuplați ghirlanda și adresați-vă unui specialist! • Semnificație IP44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mai mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).



ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protecție mediul înconjurător, sănătatea Dumeavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevăzute de lege privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitoare: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključuje u struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključuje dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključnicama! • Zabrana je upotreba ovog proizvoda dok zaplivači nisu postavljeni. • Sme se priključivati samo u utičnice sa IPX4 oznakom! • Oštećeni priključni kabl nije zamenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabrano povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sme povezivati sa drugim nivoima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništite. • Upotrebljiv samo sa priloženim strujnim adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljajte da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju njim! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 oznaka: zaštićena od prodora čestica veći od 1mm, zaštićena od prskajuće vode (iz svih pravaca).



ODLAGANJE

Uredjaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodoumca kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Produkt nikdy nezapojte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Světelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojovacími prvky! • Tento světelný řetěz je zakázáno používat, dokud není veškeré těsnění správně na místě! • Je dovoleno zapojovat výhradně do zásuvek s nominální hodnotou IPX4! • Přívodní síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek dál nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se síťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovazuje bez dozoru! • Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem! • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka! • Výklad IP44: Chráněno proti vniknutí pevných těles větších než 1 mm. Chráněno proti vniknutí stříkající vody (ze všech stran).



LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Nemojte spajati vijenac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži. • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kod niza žarulja se ne smiju koristiti oštećeni spojevi i spojevi s lošim brtvljenjem! • Upozorenje - ovaj rasvjetni lanac se ne smije koristiti ako nisu sve brtve na mjestu. • Može se priključiti isključivo u utičnicu IPX4 nazivne vrijednosti! • Kabel za napajanje se ne može zamijeniti. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije koristiti. • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vijenac nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkcioniranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvori svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. • Ako nastane prekid ili oštećenje žarulje vijenac se ne smije koristiti pod naponom, zbrinuti vijenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adapter za struju koji je bio priložen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adapter iz struje! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke djece! • U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz žarulja iz struje i obratite se stručnoj osobi! • IP44 oznaka: Zaštićen od prodora čvrstih tijela većih od 1 mm. Zaštićen od prskanja vodom (iz svih pravaca).



RASPOLAGANJE

Uredjaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korištenje ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim Vi štite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel.: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M. Spale 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel.: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyfa út 3, 9027 Győr, Mađarska



SOMOGYI ELEKTRONIC
 since 1981

Producers / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač:
SOMOGYI ELEKTRONIC • H – 9027 • Győr, Gesztenyfa út 3. • www.somogyi.hu

LFF576

384 x 3 V / 0,06 W + 192 x 24 V / 0,192 W

Σ: 24 V --- / Σ: 6 W

PRI: 230 V ~ 50 Hz • SEC: 24 V --- / max. 6 W • IP44

576

cold white / warm white LEDs
hidegfehér / melegfehér LED
studená biela / teplá biela LED
LED-uri cu lumina albă rece / albă caldă
hladnobelih / toplobelih LED dioda
studených bílých / teplých bílých LED diod
hladno-bijele / toplo-bijele LED diode



LIGHT CURTAIN WITH RUNNING LIGHT • FÉNYFÜGGÖNY FUTÓFÉNNYEL • SVIETIACI ZÁVES S BEŽIACIM SVETLOM •
CORTINĂ LUMINOASĂ CU EFECT DE LUMINĂ CONTINUĂ • ZAVESA SA SVETLOSNIM EFEKTOM „TRČEČEG SVETLA” •
SVÍTÍCÍ ZÁVĚS S BEŽÍCÍM SVĚTLEM • SVJETLOSA ZAVJESA S TRKAJUĆIM SVJETLOM

EN INSTRUCTIONS FOR USE

After connecting the product to the network, you can choose from the following 8 light programs by pressing the power adapter button. The product has a memory, and when turned on after a power outage, it turns on with the last used light show.
By pressing and holding the adapter button, you activate the 6H ON / 18H OFF repeating timing: the string lights up for 6 hours in a repeating cycle from the time the button is pressed, then turns off for 18 hours. The function is confirmed by the adapter's light button.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék hálózathoz csatlakoztatása után a hálózati adapter gombjának nyomkodásával az alábbi 8 fényprogram közül választhat. A termék memóriás, áramtalanítás követő bekapcsoláskor az utoljára használt fényjátékkal kapcsol be.
Az adapter gombjának nyomva tartásával aktiválja a 6H ON / 18H OFF ismétlődő időztést: a gomb megnyomásától számítva ismétlődő ciklusban 6 órát világít majd 18 órát kikapcsol a fűtér. A funkciót az adapter világító gombja igazolja vissza.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení produktu k sieti si môžete vybrať z nasledujúcich 8 svetelných programov stlačením tlačidla napájacieho adaptéra. Produkt má pamäť a po zapnutí po výpadku napájania sa zapne s posledným použitým svetelným programom. Stlačením a podržaním tlačidla adaptéra aktivujete opakujúci sa časovač 6H ON / 18H OFF: reťazec sa rozsvieti 6 hodín v opakujúcom sa cykle od stlačenia tlačidla a potom sa na 18 hodín vypne. Funkciu potvrdí svietiace tlačidlo na adaptéri.

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Odată ce produsul este conectat la rețeaua electrică, puteți alege dintre următoarele 8 programe de iluminare prin apăsarea butonului adaptorului de alimentare. După o întrerupere de curent produsul va porni cu setarea de lumini folosită ultima oară, datorită funcției sale de memorizare.
Apăsând și menținând apăsat butonul adaptorului pentru a activa temporizatorul repetitiv 6H ON / 18H OFF: lumina va fi aprinsă timp de 6 ore și stinsă timp de 18 ore într-un ciclu repetitiv din momentul în care apăsați butonul. Funcția este confirmată de butonul iluminat de pe adaptor.

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nakon priključenja proizvoda na mrežu, pritiskanjem dugmeta na mrežnom adapteru možete izabrati jedan od sledećih 8 svetlosnih programa. Proizvod ima memoriju, pa se nakon ponovnog uključivanja posle isključivanja iz napajanja pokreće sa poslednje korišćenim svetlosnim efektom.
Držanjem dugmeta na adapteru aktivirate ponavljajući tajmer 6H ON / 18H OFF: od trenutka pritiska dugmeta, a ponavljajućem ciklusu niz svetli 6 sati, a zatim se isključuje na 18 sati. Funkciju potvrđuje svetleće dugme na adapteru.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Po připojení produktu k síti si můžete vybrat z následujících 8 světelných programů stisknutím tlačítka napájecího adaptéru. Produkt má paměť a po zapnutí po výpadku napájení se zapne s posledním použitým světelným programem.
Stisknutím a podržením tlačítka adaptéru aktivujete opakující se časovač 6H ON / 18H OFF: řetězec se rozsvítí 6 hodin v opakujícím se cyklu od stisknutí tlačítka a poté se na 18 hodin vypne. Funkci potvrdí svítící tlačítko na adaptéru.

HR UPUTE ZA UPORABU

Nakon spajanja proizvoda na električnu mrežu, pritiskom na tipku adaptera za napajanje možete birati između sljedećih 8 svjetlosnih programa. Proizvod ima memoriju i kada se uključi nakon nestanka struje, uključit će se s posljednjim korištenim svjetlosnim programom.
Pritiskom i držanjem gumba adaptera aktivirate timer za ponavljanje 6 sati UKLJUČENO/18 sati ISKLJUČENO: od trenutka pritiska tipke niz svijetli 6 sati u ciklusu ponavljanja, a zatim se isključuje na 18 sati. Funkciju potvrđuje osvijetljeni gumb adaptera.

		EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	STEADY ON	all lights are on continuously	minden fény folyamatosan világít	všetky svetlá svietia nepretržite	toate luminile sunt aprinse în permanență	konstantno svetlo	všetchna světla svítí nepřetržitě	sva svjetla su neprestano upaljena
2.	SPEED 1	running light 1st speed (slow)	futófény 1. sebesség (lassú)	bežiacie svetlo 1. rýchlosť (pomalá)	efect de lumină în mișcare, viteză 1 (lentă)	trčeće svetlo 1. brzina (spore)	běžící světlo 1. rychlost (pomalá)	brzina trkajućeg svjetla 1 (spora)
3.	SPEED 2	running light 2nd speed	futófény 2. sebesség	bežiacie svetlo 2. rýchlosť	efect de lumină în mișcare, viteză 2	trčeće svetlo 2. brzina	běžící světlo 2. rychlost	brzina trkajućeg svjetla 2
4.	SPEED 3	running light 3rd speed	futófény 3. sebesség	bežiacie svetlo 3. rýchlosť	efect de lumină în mișcare, viteză 3	trčeće svetlo 3. brzina	běžící světlo 3. rychlost	brzina trkajućeg svjetla 3
5.	SPEED 4	running light 4th speed	futófény 4. sebesség	bežiacie svetlo 4. rýchlosť	efect de lumină în mișcare, viteză 4	trčeće svetlo 4. brzina	běžící světlo 4. rychlost	brzina trkajućeg svjetla 4
6.	SPEED 5	running light 5th speed	futófény 5. sebesség	bežiacie svetlo 5. rýchlosť	efect de lumină în mișcare, viteză 5	trčeće svetlo 5. brzina	běžící světlo 5. rychlost	brzina trkajućeg svjetla 5
7.	SPEED 6	running light 6th speed	futófény 6. sebesség	bežiacie svetlo 6. rýchlosť	efect de lumină în mișcare, viteză 6	trčeće svetlo 6. brzina	běžící světlo 6. rychlost	brzina trkajućeg svjetla 6
8.	SPEED 7	running light 7th speed (fast)	futófény 7. sebesség (gyors)	bežiacie svetlo 7. rýchlosť (rýchla)	efect de lumină în mișcare, viteză 7 (rapid)	trčeće svetlo 7. brzina (brzo)	běžící světlo 7. rychlost (rychlá)	brzina trkajućeg svjetla 7 (brza)

LFF576

384 x 3 V / 0,06 W + 192 x 24 V / 0,192 W

Σ: 24 V --- / Σ: 6 W

PRI: 230 V~ 50 Hz • SEC: 24 V --- / max. 6 W • IP44