cold white / warm white LEDs
hidegfehér / melegfehér LED
studená biela / teplá biela LED
LED-uri cu lumina albă rece / albă caldă
hladnobelih / toplobelih LED dioda
studených bílých / teplých bílých LED diod
hladno-bijele / toplo-bijele LED diode

LED LIGHT CHAIN WITH RUNNING LIGHT • LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL • LED SVIETIACI REŤAZEC S BEŽIACIM SVETLOM • GHIRLANDĂ LUMINOASĂ CU LED-URI ȘI EFECT DE LUMINĂ DINAMICĂ • LED SVETLEÁI NIZ SA FUNKCIJOM TRÉEÁEG SVETLA • LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ S BĚŽÍCÍM SVĚTLEM • LED NIZ SVJETLA S TRKAĆIM SVJETLOM

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the light strip with poorly fitting connectors. • Warning - this lighting chain must not be used whitout all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izzósort ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal! • Ezt a füzért tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • Csak IPX4 névleges értékű csatlakozóaljzatokhoz csatlakoztatható! • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket meg kell semmisíteni. • Ezt a füzért nem szabad másik füzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a füzér felfüzött szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. • A fényforrás sérülése vagy törése esetén a terméket ne használja tovább, áramtalanítsa, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használaton kívül áramtalanítsa az adaptert! • Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izzósort! • A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön! • Bármilyen meghibásodás esetén áramtalanítsa az izzósort és forduljon szakemberhez! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védett. Fröccsenő víz ellen védett (minden irányból).

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®** • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • **www.somogyi.hu**

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepripájať reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Reťazec nepoužívajte v prípade, ak sú tesnenia úchytov žiaroviek poškodené! • Nepripájať reťazec na napájanie, kým tesnenia nie sú na svojich miestach. • Pripojiteľný len k zásuvke s IP X4 ochranou! • Sieťový prepojovací kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodí, výrobok sa musí vyradiť! • Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom! • Tento reťazec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dbajte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v reťazci sú nevymeniteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používať len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom! • Pri akejkoľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akejkoľvek strany).

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.** • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • **www.somogyi.sk**

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Nu puneți sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Nu utilizați ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigilare corespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigilat corespunzător. • Produsul poate fi conectat numai la socluri cu valoare nominală IPX4! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează, trebuie distrus produsul. • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariată, întrerupeți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghirlanda în funcțiune fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor! • În cazul oricărei defecțiuni decuplați ghirlanda și adresați-vă unui specialist! • Semnificație IP44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mai mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).

ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • **www.somogyi.ro**

SRB MNE UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključcima! • Zabranjena je upotreba ovog proizvoda dok zaptivači nisu postavljeni.• Sme se priključivati samo u utičnice sa IPX4 oznakom! • Oštećeni priključni kabel nije zamenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sme povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamenljiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništite. • Upotrebljiv samo sa priloženim strujnim adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljajte da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjim! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 oznaka: zaštićena od prodora čestica većih od 1mm, zaštićena od prskajuće vode (iz svih pravaca).

ODLAGANJE

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel:+381(0)24 686 270 • **www.elementa.rs**

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Světelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojovacími prvky! • Tento světelný řetěz je zakázáno používat, dokud není veškeré těsnění správně na místě! • Je dovoleno zapojovat výhradně do zásuvek s nominální hodnotou IPX4! • Přívodní síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz není vhodný k sériovému zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek dál nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se síťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovozujte bez dozoru! • Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem! • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka! • Výklad IP44: Chráněno proti vniku pevných těles větších než 1 mm. Chráněno proti vniku stříkající vody (ze všech stran).

LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

HR BiH UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Nemojte spajati vijenac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži. • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kod niza žarulja se ne smiju koristiti oštećeni spojevi i spojevi s lošim brtvljenjem! • Upozorenje - ovaj rasvjetni lanac se ne smije koristiti ako nisu sve brtve na mjestu. • Može se priključiti isključivo u utičnicu IPX4 nazivne vrijednosti! • Kabel za napajanje se ne može zamijeniti. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije koristiti. • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vjenac nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkcioniranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvori svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada,proizvod se mora zamijeniti. • Ako nastane prekid ili oštećenje žarulje vijenac se ne smije koristiti pod naponom,zbrinuti vijenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adapter za struju koji je bio priložen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adapter iz struje! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke djeci! • U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz žarulja iz struje i obratite se stručnoj osobi! • IP44 oznaka: Zaštićen od prodora čvrstih tijela većih od 1 mm. Zaštićen od prskanja vodom (iz svih pravaca).

RASPOLAGANJE

Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • **www.zed.hr**

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • **www.digitalis.ba**

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Madarska

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • **www.somogyi.hu**

SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

LFI240; LFI480; LFI720; LFI960

cold white / warm white LEDs
hidegfehér / melegfehér LED
studená biela / teplá biela LED
LED-uri cu lumina albă rece / albă caldă
hladnobelih / toplobelih LED dioda
studených bílých / teplých bílých LED diod
hladno-bijele / toplo-bijele LED diode

LED LIGHT CHAIN WITH RUNNING LIGHT • LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL • LED SVIETIACI REŤAZEC S BEŽIACIM SVETLOM • GHIRLANDĂ LUMINOASĂ CU LED-URI ȘI EFECT DE LUMINĂ DINAMICĂ • LED SVETLEÁI NIZ SA FUNKCIJOM TRÉEÁEG SVETLA • LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ S BĚŽÍCÍM SVĚTLEM • LED NIZ SVJETLA S TRKAĆIM SVJETLOM

EN INSTRUCTIONS FOR USE
After connecting the product to the network, you can choose from the following 15 light programs by pressing the button on the power adapter. The light programs run on the cool white LEDs. The product has a memory, and when turned on after a power outage, it turns on with the last used light show.
By pressing and holding the button on the adapter, you activate the 6 h ON / 18 h OFF repeating timer: from the moment the button is pressed, the string lights up for 6 hours in a repeating cycle, then turns off for 18 hours. The function is confirmed by the illuminated button on the adapter.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A termék hálózathoz csatlakoztatása után a hálózati adapter gombjának nyomkodásával az alábbi 15 fényprogram közül választhat. A fényprogramok a hidegfehér LED-eken futnak. A termék memóriás, áramtalanítást követő bekapcsoláskor az utoljára használt fényjátékkal kapcsol be.
Az adapter gombjának nyomva tartásával aktiválja a 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítést: a gomb megnyomásától számítva ismétlődő ciklusban 6 órát világít, majd 18 órát kikapcsol a füzér. A funkciót az adapter világító gombja igazolja vissza.

SK NÁVOD NA POUŽITIE
Po pripojení výrobku k elektrickej sieti môžete stlačením tlačidla na sieťovom adaptéri vybrať jeden z nasledujúcich 15 svetelných programov. Svetelné programy bežia na studených bielych LED diódach. Výrobok má pamäť, takže po vypnutí a opätovnom zapnutí sa zapne s naposledy použitým svetelným programom.
Podržaním tlačidla na adaptéri aktivujete opakovaný časovač 6 h ON / 18 h OFF: od stlačenia tlačidla svieti reťazec v opakujúcom sa cykle 6 hodín, potom je 18 hodín vypnutý. Funkciu potvrdzuje svietiace tlačidlo na adaptéri.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
După conectarea produsului la rețea, apăsați butonul adaptorului de alimentare pentru a alege unul dintre cele 15 programe de iluminare de mai jos. Programele de iluminare se derulează pe LED-urile albe reci. Produsul are memorie; la repornire după o întrerupere a alimentării, acesta se activează cu ultimul joc de lumini utilizat.
Ținând apăsat butonul adaptorului, activați temporizarea repetitivă de 6 ore ON / 18 ore OFF: începând de la apăsarea butonului, ghirlanda luminează 6 ore, apoi se stinge timp de 18 ore, într-un ciclu repetitiv. Funcția este confirmată de butonul luminos al adaptorului.

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MNE Nakon što priključite proizvod na mrežu, pritiskanjem dugmeta na mrežnom adapteru možete izabrati jedan od sledećih 15 svetlosnih programa. Svetlosni programi rade sa hladno belim LED diodama. Proizvod ima memoriju, pa se nakon ponovnog uključenja posle isključenja iz napajanja uključuje sa poslednje korišćenim svetlosnim efektom.
Držanjem dugmeta na adapteru aktivirate ponavljajući tajmer 6 h ON / 18 h OFF: od trenutka pritiska dugmeta u ponavljajućem ciklusu svetli 6 sati, zatim se proizvod isključuje na 18 sati. Funkciju potvrđuje svetleće dugme na adapteru.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Po připojení výrobku k síti stlačením tlačítek na adaptéru navolíte programy dle níže uvedené tabulky z 15-ti programů. Vyvolené programy běží v studeném LED odstínu. Produkt má paměť, při výpadku proudu zůstává naposledy navolený světelný efekt. Stlačením tlačítka na adapteru aktivujeme opakující se časovač 6 h ON / 18 h OFF 6hodin svícení a 18h vypnuto. Zapnutí funkce je viditelné na adapteru.

HR UPUTE ZA UPORABU
BiH Nakon spajanja proizvoda na električnu mrežu, pritiskom na tipku na adapteru za napajanje možete birati izmedu sljedećih 15 svjetlosnih programa. Svjetlosni programi rade na hladno bijelim LED diodama. Proizvod ima memoriju i kada se uključi nakon nestanka struje, uključuje se s posljednjim korištenim svjetlosnim efektom.
Pritiskom i držanjem gumba na adapteru aktivirate timer s ponavljanjem od 6 sati UKLJUČENO / 18 sati ISKLJUČENO: od trenutka pritiska gumba, žica svijetli 6 sati u ciklusu ponavljanja, a zatim se isključuje na 18 sati. Funkciju potvrđuje osvijetljeni gumb na adapteru.

		EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	**STEADY ON**	all lights are continuously on	minden fény folyamatosan világít	všetky svetlá svietia nepretržite	toate luminile sunt aprinse continuu	sve svetli kontinuirano	všechny světla svítí	sva svjetla su neprestano upaljena
2.	**C1 FLOWING 1**	slow running light	lassú futófény	pomaly bežiace svetlo	lumină intermitentă lentă	sporo trčeće svetlo	pomalu běžící světlo	sporo trčeće svjetlo
3.	**C1 FLOWING 2**	running light	futófény	bežiace svetlo	lumină intermitentă	trčeće svetlo	běžící světlo	trčeće svjetlo
4.	**C1 FLOWING 3**	fast running light	gyors futófény	rýchle bežiace svetlo	lumină intermitentă rapidă	brzo trčeće svetlo	rychle s měnící světlo	brzo trčeće svjetlo
5.	**C2 FLOWING 1**	slow moving light backwards	lassú futófény visszafelé	pomaly bežiace svetlo opačne	lumină intermitentă lentă în sens invers	sporo trčeće svetlo unazad	pomalu se měnící zpětné světlo	sporo trčeće svjetlo unazad
6.	**C2 FLOWING 2**	running light backwards	futófény visszafelé	bežiace svetlo opačne	lumină intermitentă în sens invers	trčeće svetlo unazad	běžící světlo zpětně	trčeće svjetlo unazad
7.	**C2 FLOWING 3**	fast running light backwards	gyors futófény visszafelé	rýchle bežiace svetlo opačne	lumină intermitentă rapidă în sens invers	brzo trčeće svetlo unazad	rychle zpětně běžící světlo	brzo trčeće svjetlo unazad
8.	**SEQENTIAL**	4 LED stacking/switching off	4 LED összerakás/kialvás	4 LED postupne	4 LED-uri aprinse/stinse	4 LED spajanje/isključivanje	výběr, navolení z 4 LED světel	slaganje/gašenje 4 LED diode
9.	**CHASING**	stacking/switching off	összerakás/kialvás	postupné svetlá	aprindere/stingere	spajanje/isključivanje	výběr ze světel	slaganje/gašenje
10.	**STAR CHASING**	sparkling gait	csillogó lépkedés	žiariace postupne	strălucire intermitentă	svetlucavo koračanje	blištivé krokování	blistavo koračenje
11.	**EXPLODING**	fast blinking	gyors villódzás	rýchle blikanie	pâlpâire rapidă	brzo treperenje	rychlé blikání	brzo treptanje
12.	**SLO GLO**	slow smoldering	lassú parázslás	pomalé žiarenie	pâlpâire lentă	sporo žarenje	pomalá záře	sporo tinjanje
13.	**IN WAVES**	waving string of lights	hullámzó fényfüzér	vlniaci sa svetelný reťazec	ghirlanda de lumini ondulanta	talasasti svetleći niz	vlnící se osvětlení	valovit niz svjetala
14.	**FADE**	slow turning on/fade	lassú kigyulladás/elhalványulás	pomalé rozsvietenie/zhasnutie	aprindere lentă/stingere lentă	sporo uključivanje/gašenje (postepeno)	pomalé ztlumení / rozsvícení	sporo paljenje/blijeđenje
15.	**COMBINATION**	combination of programs 1-14	1-14 program kombinációja	kombinácia programov 1-14	combinație de programe 1-14	kombinacija programa 1–14	1-14 kombinace programů	kombinacija programa 1-14
16.	**OFF**	switching off	kikapcsolás	vypnutie	oprire	isključeno	vypnutí	isključenje