

**használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití**



HG MH 20






figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. skica • 1. obrázek • 1. silka




figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. skica • 2. obrázek • 2. silka

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use.

Children should not be allowed to play with the unit. Children from the age of 8 may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision. Children below the age of 8 years should be kept away from the appliance, and its power cable.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


READ THE MANUAL CAREFULLY AND TAKE IT FOR FURTHER REFERENCE!

- Make sure, that the appliance has not been damaged during transit!
- Use of the appliance is allowed in households or in similar sites, as: staff kitchen areas in shops, offices and other working places; hotel or motel rooms and other living premises; accommodations, providing breakfast
- Use the microwave oven as intended exclusively to warm up foods and drinks! It must not be used for drying clothes, foods, heating pads, slippers, sponges, damp clothes or similar items, since it may cause injuries, inflammation, fire!
- Only for indoor use, in a dry place!
- It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas!
- Place the appliance only onto a stable and horizontal surface!
- It is prohibited to mount the appliance in a cabinet, as it is a freestanding type!
- Do not place anything on the top of the appliance!
- Always keep the minimum installation distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use!
- Do not cover the air openings of the microwave oven!
- Do not disassemble and remove the soles of the appliance!
- The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on.
- Operate only under constant supervision!
- Do not operate unattended in the presence of children!
- Do not modify or disable the door security lock system of the microwave oven! Microwave radiation is harmful to the body!
- Do not operate empty microwave oven!
- Use only kitchenware that can be used in a microwave oven!
- It is forbidden to use metal or metal decorated cookware, or such with metal content in the microwave oven.
- If you are heating food in paper or plastic container, check the oven continuously, as they may catch fire.
- Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container!
- Do not make fried foods in a microwave oven because hot oil can damage the appliance and cause serious injury.
- The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
- WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- Wipe clean the door and its closing surfaces, the door must be completely closed.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Clean the interior of the appliance with a damp cloth regularly, remove all food residues.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly

result in a hazardous. • It is forbidden to clean the appliance with steam-wash! • If any irregular operation is detected (e.g. unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug! • If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle.

- Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation!
- Do not touch the unit or the power cable with wet hands!
- Hold the plug, not the power cable when you pull it out from the electric outlet!
- Make sure, that the power cable and the plug can not get in touch water or any other liquids!
- The appliance may only be connected to properly grounded 230V ~/50 Hz electric wall outlets!
- Do not use extension cords or power strips to connect the unit!
- The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug!
- Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally, and do not let it hang over the edge of a table!
- When not planning to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place!
- The unit is intended for household use only. No industrial use is permitted!

 **Caution: Risk of electric shock!** Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

 In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

STRUCTURE (Figure 1.)

1. door safety lock system • 2. oven window • 3. turntable support • 4. control buttons • 5. waveguide cover • 6. glass plate

INSTALLATION

1. Before installation, carefully remove packaging, and make sure not to damage the unit or the connecting cable. If you find any damage, the unit must not be operated!
2. Do not remove the waveguide cover (5) located on the right side, inside the oven!
3. Stand the unit onto a stable, horizontal surface! Check the bearing capacity to fit the total weight of the appliance and the food to be heated.
4. Always keep the minimum installation distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use!
5. Place the glass plate and the rolling support to their place.
6. Shut the door. Make sure the surfaces that are close are clean and fit well together.
7. The lower timer switch has to be set to 0 position.
8. Connect the unit into a standard grounded wall socket! Now the unit is ready for operation.
9. When there is interference, caused by the microwave oven to your radio or TV, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - Clean door sealing surface and the whole oven.
 - Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - Modify the position of the microwave oven.
 - Relocate the microwave oven.
 - Connect the microwave oven to a circuit other than the radio / television circuit.

USE

1. Arrange the food evenly in a bowl which can be used in microwave oven, place the thickest pieces on the edge of the dish.
2. Put the dish to the middle of the glass tray, then shut the appliance door. Never heat the food placed directly on the glass plate!
3. Use the upper control knob (POWER) to select the desired power for food and heating purposes. Basically, the higher the water content of the food to be heated, the higher the power that can be used. There are exceptions to this, for example: making popcorn. If there is a microwave instruction, you have to follow it.

Output	Marking	Heatable meals (Examples without completeness)
100% (700 W)	High	water, tea, coffee
88%	M.High	soups
73%	Med	pottage
52%	M.Low	meats, pastries
42%	Defrost	frosted meals
20%	Low	keeping warm

4. Cover the food before warming up. This way you can prevent food from splattering on the inner wall of the oven.
5. Select the heating time in minutes with the lower button (TIME). When you select time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.
6. Then the appliance starts to operate, the lamp inside the oven will be lighting. You should choose short heating time several times than a longer once too long. Excessive heating time may cause burning of food and fire!

7. You can stop heating simply by opening the door. When the door is opened, the unit will switch off and the light goes off.
8. Turn foods over during heating, and stir the food to heat it evenly.
9. When the operating time set by the TIME button has expired, the unit rings and then turns off.
10. Carefully handle the heated food, as it may not heat up evenly, some of it may be hotter than others. Wait for a while to level the temperature or stir the food.
11. Do not use the microwave oven when empty! If you do not use it again, set the TIME button to 0 position.

CLEANING, MAINTENANCE

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning!
2. Set the TIME button to 0!
3. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's outer surface. Do not use any aggressive cleaners! Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance!
4. It is forbidden to clean the appliance with steam wash!
5. Clean the interior of the appliance with a damp cloth regularly, remove all food residues.
6. In the event of operation, moisture condensing on the door and inside walls is a natural phenomenon. If you experience this, wipe the vapour.
7. Wipe the door and its sealing surfaces clean, it has to be closed properly.
8. Glass plate and rolling support can be cleaned by wiping up or in dishwasher.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible solution
Appliance doesn't heat.	Contact service facility!
Lamp doesn't light inside of the oven during operation.	Contact service facility!
Glass plate doesn't rotate.	Adjust to the glass plate.
	Clean the glass plate support.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

TECHNICAL DATA

power supply: 230 V~ / 50 Hz / 1200 W
 microwave output: 700 W
 microwave operation frequency: 2450 MHz
 volume: 20 litre
 dimensions: 452 mm x 262 mm x 350 mm
 weight: 12,5 kg
 length of power cable: 1 m

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 8 éves kortól, és csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékétől!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • A készülék használata háztartásban vagy hasonló helyeken megengedett, pl.: személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken; hotel vagy motelszoba és más lakótér; szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek • A mikrohullámú sütőt kizárólag ételek és italok melegítésére használja! Nem használható ételek vagy ruhák szárítására, melegítő párnák, papucsok, szivacsok, nedves törülörhák vagy hasonlók melegítésére, mert az sérüléshez, gyulladáshoz, tűzhöz vezethet! • Csak száraz beltéri körülmények között használható! • A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy szauna közelében használni! • A készüléket kizárólag szilárd, vízszintes felületre helyezze! • A készülék szabadon álló típus, szekrénybe beépíteni tilos! • A készülék tetejére ne tegyen semmit! • Tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális elhelyezési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkoriban országban érvényes biztonsági előírásokat! • A mikrohullámú sütő szellőző nyílásait letakarni tilos! Ne szerelje le a készülék lábait! • A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket. • Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
- A mikrohullámú sütőt biztonsági ajtózárs rendszerét tilos módosítani vagy kiiktatni! A mikrohullámú sugárzás káros a szervezetre! • Az üres mikrohullámú sütőt ne kapcsolja be! • Kizárólag mikrohullámú sütőben használható konyhai edényeket és eszközöket használjon. • Fém, vagy fémtartalmú, fém díszítésű edényeket, eszközöket tilos a mikrohullámú sütőben használni. • Ha papírban vagy műanyag edényben melegít ételt, folyamatosan figyelje a mikrohullámú sütőt, mert ezek meggyulladhatnak. • Folyadékok mikrohullámú melegítése okozhatja azok késleltetett, kitörő forrását, ezért óvatosan bánjon a tárolóedénnyel! • Mikrohullámú sütőben ne készítsen olajban sült ételeket, mert a forró olaj károsíthatja a készüléket és súlyos sérülést okozhat. • A cumisüveg tartalmát és a bébiételeket fel kell rázni vagy meg kell keverni, azok hőmérsékletét ellenőrizni kell a felhasználás előtt, nehogy égési sérülést okozzanak! • Tojást héjastól, vagy keményre főzött egész tojást nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak, még a melegítés befejezése után is! • FIGYELEM! Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők zárt edényben, mert hajlamosak felrobbanni! • FIGYELEM! Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérül, a mikrohullámú sütőt nem szabad tovább használni, amíg azt szakképzett személy meg nem javítja! • Az ajtót, annak záródó felületeit törölje tisztára, az ajtónak tökéletesen kell a készülékhez csukódnia! • FIGYELEM! Minden olyan javítás, ami egy olyan fedél eltávolításával jár, ami a mikrohullámú energia ellen nyújt védelmet, veszélyt jelent a felhasználóra, ezért ilyen javítást kizárólag szakképzett személy végezhet! • A sütőteret nedves ruhával rendszeresen tisztítsa, minden ételmaradékokat távolítsa el. • Ha nem tartja tisztán a mikrohullámú sütőt, az a felületek sérüléséhez

vezethet, ami hátrányosan befolyásolja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.

- A készüléket tilos gőztisztítóval tisztítani!
- Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
- Ha füst jön ki a készülékből, kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. A készülék ajtaját tartsa csukva, hogy elfojtsa a tüzet!
- Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól!
- A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!
- A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó ne érjen vízhez vagy más folyadékhoz!
- Csak 230 V~ / 50 Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
- Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne lógjon le az asztal széléről!
- Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt!
- A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja!
- Csak magancélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

FELEPÍTÉS (1. ábra)

1. gombos ajtózárs rendszer • 2. sütőtér ablaka • 3. üvegtányér forgató csillag • 4. szabályozó gombok • 5. csillámleap • 6. üvegtányér

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértsen a készüléket vagy a csatlakozóvezetékét. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A sütőtér jobb oldalán lévő csillámleapot (5) ne távolítsa el!
3. Allítsa a készüléket száraz, vízszintes felületre! A teherbírásnál vegye figyelembe a készülék és az étel együttes súlyát.
4. Tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális elhelyezési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkori országban érvényes biztonsági előírásokat!
5. Tegye a helyére a forgató csillagot és az üvegtányért.
6. Csukjuk be a készülék ajtaját. Ellenőrizze, hogy a csukódó felületek tiszták, és a jól illeszkednek egymáshoz.
7. Az alsó, időzítő kapcsoló 0 állásban legyen.
8. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a készülék üzemszerű.
9. Ha a mikrohullámú sütő működés közben véletli zavarokat okoz a rádió vagy televízió műsorban, akkor a következő lépések szükségesek:
 - Tisztítsa meg az ajtó csukódó felületeit és a teljes készüléket.
 - Allítsa be máshogyan a rádió, televízió antennáját.
 - Fordítson a mikrohullámú sütő pozícióját.
 - Helyezze máshová a mikrohullámú sütőt.
 - Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt egy olyan áramkörre, ami nem azonos a rádió/televízió áramkörével.

HASZNÁLAT

1. Rendezze el az ételt egy mikrohullámú sütőben használható edényben egyenletesen, a nagyobb darabokat a szélekre tegye.
2. Helyezze az edényt az üveg forgató tányér középre, majd csukja be a készülék ajtaját. Soha ne meglétsen ételt közvetlenül az üveg forgató tányérra helyezve!
3. A felső szabályozó gombbal (POWER) válassza ki az ételhez és a melegítés céljához megfelelő teljesítményt. Alapvetően minél magasabb a melegítendő étel víztartalma, annál magasabb teljesítményt használhat. Ez alól vannak kivételek, pl. pattogtatni kukoricát készítése. Ha van az ételhez a mikrohullámú elkészítésre vonatkozó utasítás, akkor azt kell követnie.

Tejesítmény	Jelölés	Melegíthető ételek (példák az teljesesség igénye nélkül)
100% (700 W)	High	víz, tea, kávé
88%	M.High	levesek
73%	Med	főzelékek
52%	M.Low	húsételek, tészták
42%	Defrost	fagyasztott ételek
20%	Low	melegen tartás

4. Fedje le az ételt melegítés előtt. Így megakadályozhatja, hogy étel fröccsenjen a sütőtér belső falára.
5. Az alsó (TIME) gombbal válassza ki a melegítési időt, percben. Ha 2 percnél kevesebb időt választ, akkor tekerje túl a 2 percen a gombot, majd állítsa be a kívánt időtartamot.
6. Ekkor a készülék működni kezd, a sütőtér lámpája világít. Inkább válasszon többször rövidebb melegítési időt, mint egyszer egy túl hosszút. A túl hosszú melegítési idő az étel megégéséhez, tűzhöz vezethet!

7. Megszakíthatja a melegítést, egyszerűen az ajtó kinyitásával. Az ajtó kinyitásának idejére a készülék kikapcsol, a világítás is kialszik.
8. Melegítés közben fordítsa meg a nagyobb darabokat, illetve keverje össze az ételt, hogy az egyenletesebben melegedjen.
9. Ha lejárt a TIME gombbal beállított működési idő, a készülék csenget, majd kikapcsol.
10. Óvatosan bányon a felmelegített étellel, mert lehet, hogy nem egyenletesen melegedett fel, egyes részek forróbbak lehetnek a többinél. Várjon egy kis ideig a hőmérséklet kiegyenlítődségéig, illetve kavarja meg az ételt.
11. Ne használja újrösen a mikrohullámú sütőt! Ha nem használja tovább, a TIME gombot állítsa 0-ra!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!
2. A TIME gombot állítsa 0-ra!
3. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!
4. A készüléket tilos gőztisztítóval tisztítani!
5. A sütőtérrel nedves ruhával rendszeresen tisztítsa, minden ételmaradékokat távolítson el.
6. A működésor esetleg az ajtón és a belső falakon lecsapódó pára természetes jelenség. Ha ilyen tapasztal, törölje le a párat.
7. Az ajtót, annak záródó felületeit törölje tisztára, az ajtónak tökéletesen kell a készülékhez csukódnia!
8. Az üvegtányért és a forgató csillagot mosogatással, vagy mosogatógéppben is tisztíthatja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Nem melegít a készülék.	Forduljon a szakszervizhez.
Nem világít a sütőtér lámpája használat közben.	Forduljon a szakszervizhez.
Nem forog az üvegtányér.	Igazítsa meg az üvegtányért.
	Tisztítsa meg az üvegtányért és a forgató csillagot.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékkba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetében és funkcióiban azonos berendezést értékesít. Elhagyott elektronikai hulladék átvételére szakosodott hazánkgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokkal vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás:	230 V~ / 50 Hz / 1200 W
mikrohullámú teljesítmény	700 W
mikrohullám működési frekvenciája	2450 MHz
térfogat:	20 liter
készülék mérete:	452 mm x 262 mm x 350 mm
tömege:	12,5 kg
csatlakozókábel hossza:	1 m

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIK®**
H-9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti od 8 rokov len pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový pripojovací kábel držte mimo dosahu detí do 8 rokov!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

- Skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil! • Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.: v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach; v prostrediach ubytovania s podávaním raňajok. • Mikrovlnnú rúru používajte iba na ohrievanie jedla a nápojov! Nepoužívajte na sušenie jedla alebo odevu, na ohrievanie ohrievacieho vankúšika, papuča, špongie, vlhčených utierok alebo podobných vecí, lebo môže spôsobiť poškodenie, zranenie alebo požiar! • Len na vnútorné použitie! • Je ZAKÁZANÉ používať prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy, bazénu alebo sauny! • Spotrebič umiestnite výlučne na pevnú, vodorovnú plochu! • Výrobok je určený na používanie vo voľnom priestore, nie ako vstavaný! • Na spotrebič nepoložte žiadny predmet! • Dodržiavajte minimálne vzdialenosti uvedené na 2. obrázku! Berte ohľad na bezpečnostné pokyny, ktoré môžu byť daným štátom špecifické! • Nezakrývajte vetracie otvory mikrovlnnej rúry! • Neodmontujte nožičky prístroja! • Prístroj je zakázané používať spolu s takým programovým, časovým spínačom alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie, atď., ktorý môže samostatne zapnúť prístroj. • Prístroj prevádzkujte len pod stálym dozorom! • Neprevádzkujte v blízkosti detí bez dozoru! • Je dôležité, aby ste neporušili alebo nerozoberali bezpečnostné zámky mikrovlnnej rúry! Mikrovlnné žiarenie je škodlivé na ľudský organizmus! • Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru! • Používajte výlučne riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. • Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre kovový riad, alebo riad s kovovým obsahom a dekoráciou. • Keď ohrievate jedlo v plastovej alebo papierovej nádobe, kontrolujte rúru častejšie kvôli možnosti vznietenia. • Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže viesť k oneskorenému masívnemu vreniu, preto narábajte s nádobou opatrne! • Nevyprázdajte jedlo v rúre, lebo horúci olej môže poškodiť rúru a spôsobiť vážne popálenie kože. • Obsah kojeneckých fliaš a detských pohárov treba premiešať alebo potriať a skontrolovať teplotu pred podávaním, aby ste sa vyhli popáleniu! • Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu! • POZOR! Kvapalina alebo iné jedlo sa nesmie ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože by mohli vybuchnúť! • POZOR! Keď dvierka alebo tesnenia sú poškodené, nepoužívajte ďalej mikrovlnnú rúru, kým ju neopraví riadne kvalifikovaný odborník! • Dvierka a tesnenia očistite, lebo dvierka sa musia dokonale zatvárať! • POZOR! Je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako školenú osobu vykonávať akýkoľvek servis alebo opravy, ktoré si vyžadujú odstránenie takého krytu, ktorý chráni pred mikrovlnným žiarením! • Udržujte vnútro rúry čisté, rúru pravidelne očistite a odstráňte zvyšky jedál vlhkou utierkou. • Ak neudržíte rúru v čistom stave, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a vyvolať nebezpečnú situáciu. • Zákaz čistiť prístroj parným čističom! • Ak počas používania zistíte

akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený hluk alebo cítite zvláštny zápach), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete! • Ak z rúry vychádza dym, odpojte od elektrickej energie. Dvierka nechajte zatvorené, aby sa uhasili prípadné plamene! • Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiarením! • Prístroja a pripojovacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokrou rukou! • Pri odpojení zo sieťovej zásuvky neťahajte napájaci kábel, vyťahnite pripojovaciu vidlicu. • Skontrolujte, či napájaci kábel a pripojovacia vidlica nesiahajú do vody alebo inej tekutiny! • Pripojte len do uzemnenej zásuvky s napätím 230 V~ / 50 Hz! • Pri pripojení prístroja do elektrickej siete nepoužívajte predĺžovací prívod alebo rozbočovač! • Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájaci kábel kedykoľvek jednoducho vytriahnuť! • Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodou nevytrahol zo zásuvky, a aby nevisela z okraja stola! • Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a vyťahnite pripojovací kábel! Spotrebič skladujte na suchom, chladnom mieste! • Len na domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



AK SA POŠKODÍ PRIPJOVACÍ KÁBEL, VÝMENU ZVERTE VÝLUČNE VÝROBCOVI, SPLNOMOCNEJ OSOBE VÝROBCU, ALEBO INÉMU ODBORNÍKOVI!

ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)

1. bezpečnostné uzatváranie dvier
2. okno rúry
3. otočný držiak skleneného podnosu
4. tlačidlá
5. izolačná studová podložka
6. sklenený podnos

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte baliaci materiál, aby ste nepoškodili spotrebič ani jeho napájaci kábel. Spotrebič je zakázané uviesť do prevádzky pri akomkoľvek poškodení!
2. Neodsťraťte izolačnú studovú podložku (5) z pravej strany varnej komory!
3. Spotrebič postavte na pevný, vodrovoný povrch! Pri zaťažiteľnosti povrchu berte do úvahy hmotnosť prístroja aj jedál.
4. Dodržte minimálne vzdialenosti umiestnenia, uvedené na obr.2! Dodržte príslušné bezpečnostné predpisy krajiny používania spotrebiča!
5. Umiestnite na svoje miesto otočný držiak a sklenený podnos.
6. Dvierka dvierka. Skontrolujte, či sú dvierka, závesy dvier a tesnenia čisté, a či si dvierka zatvárajú dokonale.
7. Spodný spínač časovača nastavte do pozície 0.
8. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnenej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený na prevádzku.
9. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak existuje rušenie, môžete ho znížiť alebo obmedziť podľa nasledujúcich opatrení:
 - Očistite tesnenie dvierok, povrch tesnenia rúry a celú rúru.
 - Presmerujte prijímaciu anténu rádia alebo televízora.
 - Zmeňte pozíciu mikrovlnnej rúry.
 - Premiestnite mikrovlnnú rúru.
 - Zapojte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky, aby rúra a rádio / televízor boli na iných elektrických okruhoch.

PREVÁDZKA

1. Jedlo urovňajte rovnomerne v nádobe, hrubšie kusy umiestnite na okraj nádoby.
2. Nádobu umiestnite na strednú časť otočného skleneného podnosu a zavrite dvierka rúry. Jedlo nikdy neohrievajte priamo na sklenenom otočnom tanieri!
3. Pomocou horného spínača (POWER) vyberte vhodný výkon na ohrievanie podľa druhu jedla. Čím je vyšší obsah vody v jedle, tým môžete nastaviť vyšší stupeň výkonu. Existujú aj iné výnimky, napr. príprava popcornu. Pri príprave jedla v mikrovlnke nasledujte pokyny na obale výrobku.

Výkon	Označenie	Jedlá, ktoré môžete ohrievať (príklady)
100% (700 W)	High	voda, čaj, káva
88%	M.High	polievky
73%	Med	prívarky
52%	M.Low	mäso, cestoviny
42%	Defrost	zmrazené jedlá
20%	Low	udržovanie jedla v teple

4. Pred ohrievaním jedlo zakryte. Zakrytie jedla zabráni rozstrekovaniu šťav z jedla.
5. Pomocou dolného spínača (TIME) vyberte čas ohrievania v minútach. Keď chcete ohrievať menej ako 2 minúty, najprv nastavte gombík na viac ako 2 minúty, potom nastavte vhodný čas.
6. Prístroj začne ohrievať, svetlivo do varnej komore svieti. Na ohrievanie použite krátke časy, v prípade potreby ich predĺžte. Pri ohrievaní jedla s dlhším časom môže dôjsť k vzniku dymu alebo vzneteniam!

7. Ohrievanie môžete prerušiť jednoducho, otvorením dvierok rúry. Keď sú dvierka otvorené, prístroj sa vypne, osvetlenie zhasne.
8. V záujme rovnomerného ohrievania veľké kusy jedla musia byť obrátené, resp. pomešané počas ohrievania aspoň raz.
9. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvuková signalizácia a rúra sa vypne.
10. S ohrievaním jedlom sa zochádzajte opatrne, lebo môže sa stať, že jedlo sa nezohrialo rovnomerne a niektoré kusy jedla sú horúce, kým ostatné studené. Počkajte kým sa teplota jedla vyrovná, respektíve pomešajte jedlo.
11. Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru! Keď rúru ďalej nepoužívate, spínač TIME nastavte do pozície 0!

ČISTENIE, ÚRDOŽBA

1. Pred čistením rúru odpojte od elektrickej siete vyťahnutím pripojovacej vidlice zo zásuvky!
2. Spínač TIME nastavte do pozície 0!
3. Prístroj poutierajte vonka mierne vlhkou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja a na elektrické súčasti nedostala voda!
4. Zákaz čistiť prístroj pamäťm čističmi!
5. Udržujte vnútro rúry čisté, rúru pravidelne očistite a odstráňte zvyšky jedál vlhkou utierkou.
6. Vnútro dvierka a prílehlé časti sa môžu zamliať parou z potravín, je to prirodzený jav. Paru odstráňte jemnou utierkou.
7. Dvierka a tesnenia očistite, lebo dvierka sa musia dokonale zatvárať!
8. Sklenený podnos a otočný držiak môžete umyť v teplej vode alebo v umývačke na riad.

RIEŠENIE PRŮBLÉMU

Problém	Riešenie problému
Prístroj neohrieva.	Obráťte sa na odborný servis.
Nesvieti svetlivo do varnej komore.	Obráťte sa na odborný servis.
Sklenený podnos sa neatáča.	Skontrolujte umiestnenie podnosu. Očistite sklenený podnos a otočný držiak.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčasti nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie:	230 V~ / 50 Hz / 1200 W
mikrovlnný výkon:	700 W
prevádzková frekvencia mikrovln:	2450 MHz
objem:	20 liter
rozmery prístroja:	452 mm x 262 mm x 350 mm
hmotnosť:	12,5 kg
dĺžka kábla:	1 m

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421 0 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

cuptor cu microunde

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le într-un loc accesibil. Manualul original a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copiii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranța lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai după vârsta de 8 ani și numai cu supravegherea unui adult. Copii sub 8 ani trebuie ținuti departe de acest aparat și de cablul de conectare la rețea!

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL!

- Asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului! • Utilizarea aparatului este permisă în uz casnic și în alte locuri similare, de ex.: bucătării, chichinete pentru personalul din magazine, birouri și alte locuri de muncă; cameră de hotel sau motel și alte spații de locuit; locuri de cazare care asigură mic dejun
- Folosiți cuptorul cu microunde exclusiv pentru încălzirea mâncării și a lichidelor! Nu se poate folosi pentru uscarea mâncării sau a hainelor, ori pentru încălzirea pernițelor termice, a papucilor, bureților, lavetelor umede sau a produselor similare, deoarece poate cauza leziuni, inflamare sau incendiu! • Se poate utiliza doar în interior, în mediu uscat! • Este INTERZISĂ utilizarea aparatului în apropierea vanelor, chiuvetelor, dușurilor, bazinelor de înot ori a saunelor! • Așezați aparatul doar pe suprafață solidă, orizontală! • Aparatul este de sine stătător, este interzisă încorporarea în dulapuri! • Nu așezați nimic pe aparat! • Respectați distanțele minime de protecție, specificate în fig. 2! Luați în considerare măsurile de siguranță aplicabile în țara Dumneavoastră! • Este interzisă acoperirea fanțelor de aerisire a cuptorului cu microunde! • Nu demontați picioarele aparatului! • Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul prizelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor cu telecomandă individuală, care pot cupla în mod autonom aparatul.
- Se poate utiliza doar sub supraveghere continuă! • Este interzisă utilizarea fără supraveghere în apropierea copiilor! • Este interzisă modificarea sau eliminarea sistemului de închidere! Radiația cu raze de microunde este periculoasă pentru organism! • Nu porniți cuptorul cu microunde când acesta este gol!
- Utilizați doar vase și ustensile potrivite pentru cuptorul cu microunde. • Este interzisă utilizarea în cuptorul cu microunde a vaselor și ustensilelor metalice, cu conținut de metale ori cu decorațiuni metalice. • Dacă încălziți alimente în vase din hârtie sau din plastic, verificați periodic cuptorul, deoarece ambalajele pot lua foc. • Încălzirea lichidelor cu microunde poate cauza fierberea întârziată a acestora, recomandăm să acționați cu precauție la manevrarea vaselor! • Nu preparați mâncare cu ulei în cuptorul cu microunde, deoarece uleiul încins deteriorează aparatul și poate cauza leziuni severe. • Conținutul biberonului și al mâncării pentru bebeluși trebuie agitat sau amestecat înainte de dozare și verificați temperatura acestora, pentru a preveni arsurile! • Nu este permisă încălzirea ouălor cu coajă sau a celor fierte tari, deoarece pot exploda chiar și după finalizarea programului ales! • ATENȚIE! Nu este permisă încălzirea alimentelor sau a lichidelor în vase închise, deoarece pot exploda! • ATENȚIE! În cazul în care banda de etanșare a cuptorului se deteriorează, încetați utilizarea până la schimbarea benzii! • Ștergeți ușa și suprafețele de contact, ca acestea să fie curate, pentru a obține o închidere perfectă! • ATENȚIE! Orice reparație care necesită îndepărtarea suprafețelor de protecție împotriva razelor cu microunde, poate fi periculos pentru utilizator; din acest motiv aceste reparații trebuie să fie executate doar de către persoane calificate! • Interiorul trebuie șters regulat cu o lavetă umedă, pentru a îndepărta resturile de mâncare. • Dacă nu

păstrați interiorul cuptorului curat, suprafețele se pot deteriora, ce va influența negativ durata de viață a acestuia și poate provoca situații periculoase. • Este interzisă curățarea cu ajutorul unui curățător cu aburi! • În cazul în care sesizați orice neregulă sau eroare în funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate din interiorul aparatului sau simțiți un miros de ars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune! • Dacă observați că iese fum din cuptor, opriți-l și scoateți fișa cablului de alimentare din priză. Țineți ușa cuptorului închisă, pentru a înăbuși focul! • Protejați aparatul de praf, aburi și radiațiile directe solare sau termice! • Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul acestuia cu mâna udă! • Îndepărtați cablul de alimentare din priză prinzând de fișa, nu de cablul acestuia. • Verificați ca fișa și cablul de alimentare să nu intre în contact cu apă sau alte lichide! • Aparatul poate fi conectat doar la o priză standard de perete cu împământare, cu tensiunea de 230V~ / 50Hz! • Nu utilizați prelungitor sau distribuitor pentru conectarea aparatului la rețea! • Așezați aparatul în așa fel, încât fișa cablului de alimentare să fie ușor de accesat și să poată fi extrasă cu ușurință! • Conduceți cablul de alimentare în așa fel, încât să nu poată fi extras din greșeală ori să atârne de pe marginea mesei! • Dacă nu veți folosi aparatul o perioadă mai îndelungată de timp, opriți-l și scoateți-l de sub tensiunea de rețea prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză! Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros! • Aparatul este destinat pentru uz casnic, utilizarea în scopuri industriale nu este permisă!



Pericol de electrocutare! Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului întrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

STRUCTURA (fig. 1.)

1. sistemul de siguranță a ușii
2. fereastra suprafeței de preparare
3. stea pentru rotirea farfuriei
4. butoane pentru reglaj
5. placă strălucitoare
6. farfurie din sticlă

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înainte de punerea în funcțiune îndepărtați cu grijă ambalajul, pentru a nu deteriora aparatul sau cablul de alimentare. În cazul oricărei deteriorări, punerea în funcțiune este interzisă!
2. Nu îndepărtați placa strălucitoare (5) aflată pe partea din dreapta a suprafeței de preparare!
3. Așezați aparatul pe o suprafață solidă, orizontală! La capacitatea portantă calculați greutatea aparatului împreună cu greutatea mâncării.
4. Respectați distanțele minime de protecție, specificate în fig. 2! Luați în considerare măsurile de siguranță aplicabile în țara Dumneavoastră!
5. Așezați în locul lor steaua de susținere și farfuria din sticlă.
6. Închideți ușa aparatului. Verificați ca suprafețele de contact să fie curate și să se imbine corect și sigur.
7. Butonul interior, cel de temporizare să fie în poziția 0.
8. Conectați aparatul de o priză standard de perete cu împământare! Astfel aparatul este pregătit pentru funcționare.

9. În cazul în care cuptorul cu microunde, în timpul funcționării creează bruiaje în recepția emisiunii radio sau TV, urmați pașii de mai jos:
 - Curățați suprafețele de contact de la ușa cuptorului, precum și tot aparatul.
 - Schimbați poziția antenelor aparatului radio sau TV.
 - Schimbați direcția poziției cuptorului cu microunde.
 - Schimbați poziția cuptorului cu microunde.
- Conectați cuptorul cu microunde de o rețea de alimentare diferită de cea a radioului sau al televizorului.

UTILIZARE

1. Așezați mâncarea uniform într-un vas potrivit pentru utilizare în cuptorul cu microunde, bucățile mari să fie la marginea vasului.
2. Așezați vasul pe mijlocul farfuriei și închideți ușa cuptorului. Nu încălziți niciodată mâncarea așezată direct pe farfuria cuptorului!
3. Cu ajutorul butonului superior (POWER) alegeți treapta potrivită de putere pentru scopul încălzirii. În principiu cu cât conținutul de apă din mâncare este mai mare, cu atât treapta de putere utilizată poate fi mai mare. Sunt și excepții de sub această regulă, de ex. prepararea popcorn-ului. În cazul în care aveți indicații de preparare la mâncare, urmați-le pe acestea.

Putere	Semn	Mâncăruri ce se pot încălzi (exemple, fără a se limita la acestea)
100% (700 W)	High	apă, ceai, cafea
88%	M.High	supă
73%	Med	mâncăruri gătite
52%	M.Low	carne, paste
42%	Defrost	mâncare congelată
20%	Low	menținere la cald

4. Acoperiți mâncarea înainte de încălzire. Astfel puteți preveni stropirea interiorului cuptorului cu lichide de mâncare.
5. Alegeți timpul de încălzire în minute cu ajutorul butonului inferior (TIME). Dacă doriți să alegeți un timp mai scurt de 2 minute, rotiți butonul după semnul de 2 minute și setați ulterior timpul potrivit.
6. Acum cuptorul va începe să funcționeze și lampa din suprafața de preparare se va aprinde. Mai bine alegeți repetat timp scurt de încălzire, decât o dată unul mai lung. Timpul prea lung de încălzire poate conduce la arderea mâncării sau la incendiu!

7. Puteți întrerupe încălzirea prin simpla deschidere a ușii. Pe timpul cât ușa este deschisă, aparatul se va opri și lumina din interior se stinge.
8. În timpul încălzirii rotiți bucățile mai mari și amestecați mâncarea pentru a se încălzi uniform.
9. Dacă timpul setat cu butonul TIME se termină, aparatul va semnaliza cu un sunet și se va opri.
10. Manevrați cu atenție mâncarea încălzită, deoarece poate nu s-a încălzit uniform și unele părți pot fi mai fierbinți. Așteptați puțin pentru reglarea temperaturii, respectiv amestecați mâncarea.
11. Nu folosiți cuptorul gol! În cazul în care nu-l mai folosiți, setați butonul TIME în poziția 0!

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

1. Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiune prin îndepărtarea fișei cablului de alimentare din priză!
2. Setati butonul TIME în poziția 0!
3. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă ușor umezită. Nu folosiți detergenți agresivi! Nu permiteți infiltrarea apei în interiorul aparatului, mai ales pe părțile electrice!
4. Este interzisă curățarea aparatului cu ajutorul unui curățător cu aburi!
5. Curățați regulat suprafața de preparare cu ajutorul unei lavete umede pentru a îndepărta resturile de mâncare.
6. Condensul care apare pe ușa și pe interiorul peretilor cuptorului este un fenomen normal. Dacă observați, ștergeți cu ajutorul unei lavete.
7. Ștergeți ușa și suprafețele de contact, pentru că acestea trebuie să fie curate pentru a obține o închidere perfectă!
8. Farfuria din sticlă și steaua de rotire se curăță cu detergent de vase sau în mașina de spălat vase.

DEPARARE

Problemă sesizată	Rezolvarea probabilă
Aparatul nu încălzește.	Adresați-vă unui service specializat.
Lampa de la suprafața de preparare nu luminează.	Adresați-vă unui service specializat.
Farfuria nu se rotește.	Reglați poziția farfuriei din sticlă.
	Curățați farfuria din sticlă și steaua de suport ce rotește farfuria.



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l anunțați în gunoia menajeră, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin acestor protecții împotrivi înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare:	230 V~ / 50 Hz / 1200 W
putere microunde:	700 W
frecvența de funcționare a microundelor:	2450 MHz
volum:	20 litri
dimensiunea aparat:	452 mm x 262 mm x 350 mm
greutate:	12,5 kg
lungimea cablu de alimentare:	1 m

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Čišćenje i održavanje ovog proizvoda dece starija od 8 godina smeju da rade samo uz nadzor odrasle osobe.


Decu mlađu od 8 godina držite dalje od ovog proizvoda i njegovog strujnog kabela, utikača!


BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

• Pre upotrebe pažljivo odstranite ambalažu da se ne bi oštetio uređaj. U slučaju bilo kakvog oštećenja zabranjena je dalja upotreba! • Uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu ili sličnim mestima, na primer: ličnim kuhinjama u prodavnicama, u kancelarijama i drugim radnim mestima; u hotelima, motelima i drugim životnim prostorima; u prenočištima koje obezbeđuju doručak • Mikrotalasna pećnica je predviđena samo za zagrevanje namirnica i pica! Nije upotrebljivo za zagrevanje ili sušenje tekstila, odeće, obuće, peškira, papuča i slično. To može da izazove kvarove i požar! • Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! • Uređaj je ZABRANJENO koristiti u blizini kada, umivaonika, tuša, bazena ili sauna! • Uređaj se sme koristiti samo na ravnoj tvrdoj podlozi! • Uređaj je zaseban i ne sme se montirati u nameštaj! • Ne postavljajte ništa na uređaj! • Držite se propisa razdaljine kao na skici 2! Držite se aktuelnih propisa države gde se uređaj koristi! • Ne prekrivajte otvore za ventilaciju na mikrotalasnoj pećnici! • Ne skidajte nogice uređaja! • Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. • Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! • Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora! • Sigurnosna vrata mikrotalasne pećnice je zabranjeno prepravljati i isključivati sigurnosne elemente! Mikrotalasi su opasni po zdravlje! • Praznu mikrotalasnu pećnicu ne uključujte! • Upotrebljavajte samo posude i predmete koji su predviđeni za upotrebu u mikrotalasnim pećnicama. • Metalne predmete, predmete od metalne farbe je zabranjeno stavljati u mikrotalasnu pećnicu! • Ukoliko se nešto zagreva u papirnoj kesi ili plastičnoj ambalaži konstantno pratite mikrotalasnu pećnicu da se ambalaža ne bi zapalila! • Mikrotalasno zagrevanje tečnosti može da izazove naglo vrenje sa kašnjenjem stoga budite pažljivi sa posudama! • U mikrotalasnoj pećnici ne zagrevajte hranu pripremljenu u ulju, vrelo ulje može da ošteti uređaj i da izazove jake opekotine. • Sadržaj flašice za bebe i bebi hranu treba promućkati ili promešati, potrebna je konstantna provera temperature da ne dođe do opekotina! • Jaja u ljusci je zabranjeno zagrevati i kuvati u mikrotalasnoj pećnici, mogu eksplodirati čak i nakon vađenja iz mikrotalasne pećnice! • PAŽNJA! Tečnosti se ne smeju zagrevati u zatvorenim posudama pošto mogu da eksplodiraju! • PAŽNJA! Ukoliko su na pećnici oštećena vrata ili zaptivač, dalja upotreba je zabranjena a kvar treba da sanira stručno lice! • Vrata i zaptivna gumica na vratima uvek moraju biti čisti, vrata moraju savršeno da prijanjaju na uređaj! • PAŽNJA! Svaka popravka koja iziskuje odstranjivanje pojedinih poklopaca i delova koji sprečavaju prostiranje mikrotalasnih zraka je opasna, ovakve popravke sme da radi samo odgovorno lice! • Unutrašnjost mikrotalasne pećnice konstantno čistite vlažnim sunđerom, odstranite sve nečistoće i naslage! • Ukoliko ne održavate mikrotalasnu pećnicu čistom, to može da utiče na radni vek i nosi sa sobom i druge opasnosti. • Uređaj je zabranjeno čistiti paročistačem! • Ako primetite bilo kakvu nepravilnost (čudan zuk ili neprijatan miris) odmah isključite uređaj! • Ukoliko iz uređaja izlazi dim,

odmah ga isključite i utikač izvucite iz utičnice! Vrata uređaja ostavite zatvorena da biste prigušili dim!
 • Uređaj štitite od prašine, pare, sunca i direktne toplote! • Uređaj i priključni kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama! • Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel. • Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti! • Upotrebljivo samo u strujnim utičnicama 230V~/50Hz! • Za uključivanje uređaja ne koristite produžne kablove ili razdelnike! • Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan! • Priključni kabel tako postavite da se slučajno ne izvuce i da ne visi sa stola! • Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga i izvucite iz struje! Uređaj skladištite na suvom tamnom mestu! • Uređaj predviđen za upotrebu u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

 **Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

 Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

SASTAVNI DELOVI (1. skica)

1. sigurnosna bravica • 2. prozor grejnog prostora • 3. zvezdica za okretanje tanjira • 4. kontrolni prekidač • 5. liskun ploča • 6. stakleni tanjur

PUŠTANJE U RAD

- Pre upotrebe pažljivo odstranite ambalažu da se ne bi oštetio uređaj. U slučaju bilo kakvog oštećenja zabranjena je dalja upotreba!
- Liskunsku ploču (5) ne odstranjujte!
- Uređaj postavite na ravnu čvrstu površinu! Prilikom odabira mesta obratite pažnju na nosivost površine.
- Držite se propisa razdajline kao na skici 2! Držite se aktuelnih propisa države gde se uređaj koristi!
- Postavite na mesto zvezdica za okretanje tanjira i tanjir.
- Zatvorite vrata uređaja. Proverite da li su površine zatvaranja čiste i da li vrata dobro prijanjaju.
- Donji prekidač treba da je u položaju 0.
- Uređaj uključite u uzemljenu strujnu utičnicu i time je uređaj spreman za rad.
- Ukoliko rad mikrotalasne pećnice smeta radu radija ili TV uređaja potrebno je uraditi sledeće radnje:
 - Očistite vrata i zaplivač vrata da se vrata redovno zatvaraju, očistite čitav uređaj.
 - Proменite poziciju antene radija ili TV-a.
 - Proменite položaj poziciju mikrotalasne pećnice.
 - Mikrotalasnu pećnicu stavite na drugo mesto.
 - Mikrotalasnu pećnicu uključite u drugu strujnu utičnicu koja nije u strujnom krugu TV-a ili radija.

UPOTREBA

- Namirnica rasporedite u posudu pogodnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici, veće komade stavljajte bliže ivici posude.
- Posudu postavite na sredinu staklenog tanjira i zatvorite vrata. Nikada ne zagrevajte hranu direktno na okretiljivom staklenom tanjiru!
- Prema hrani koja se zagreva, gornjim prekidačem (POWER) odaberite odgovarajući nivo snage. Što je veći sadržaj vode u hrani, moguće je koristiti veću snagu. Ali ni ovo nije pravilo, primer kockice. Ako uz hranu postoji uputstvo za pripremu u mikrotalasnoj pećnici onda je treba pripremiti po tom uputstvu.

Snaga	Oznaka	Hrana koja se može zagrevati (primeri za zagrevanje bez posebnih ograničenja)
100% (700 W)	High	voda, čaj, kafa
88%	M.High	Supe
73%	Med	Variva
52%	M.Low	mesne namirnice, testenine
42%	Defrost	smrznuta hrana
20%	Low	održavanje temperature

- Hranu pokrijte pre zagrevanja. Ovim možete sprečiti eventualno prskanje hrane po unutrašnjosti pećnice.
- Donjim prekidačem (TIME) odaberite željeno vreme zagrevanja u minutama. Ako je vreme manje od 2 minuta, prekidač okrenite iznad dva minuta i vratite ga na željeno vreme.
- Mikrotalasna pećnica će početi da radi, osvetljenje će se uključiti i tanjir će se okretati. Bolje je da odaberite više puta kraće vreme nego odjednom duže. Predugo vreme zagrevanja može da prouzrokuje gorenje hrane i na kraju i požar!

- Hitni prekid grejanja se može uraditi jednostavnim otvaranjem vrata, kada će grejanje i osvetljenje isključiti automatski.
- U toku zagrevanja povremeno okrećite veće komade hrane ili promešajte sadržaj posude.
- Ako je podošeno vreme TIME isteklo začuće se zvonice i uređaj će se isključiti.
- Pažljivo rukujte sa zagrejanom hranom, moguće je da se nije ravnomerno zagrejala pa neki delovi mogu biti vreli. Sačekajte malo vremena da se izjednači temperatura, odnosno pomešajte sadržaj.
- Ne uključujte praznu pećnicu! Ako je ne koristite, TIME prekidač postavite u položaj 0!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja isključite uređaj i izvucite ga iz struje!
- Prekidač TIME treba da je u položaju 0!
- Vlažnom krpom prebrišite spoljni deo aparata. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Unutar uređaja ne sme proći voda!
- Uređaj je zabranjeno čistiti parocistačem!
- Unutrašnost mikrotalasne pećnice konstantno čistite vlažnim sunderom, odstranite sve nečistoće i naslage!
- Isparenje u toku zagrevanja je normalna pojava, isparenje očistite sa unutrašnje površine pećnice.
- Vrata i zapliva gumnica na vratima uvek moraju biti čisti, vrata moraju savršeno da prijanjaju na uređaj!
- Stakleni tanjir i zvezdicu za okretanje možete oprati i u sudomšini.

OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće rešenje
Uređaj ne greje.	Obratite se servisu.
U toku rada ne svetli sijalica.	Obratite se servisu.
Tanjir se ne okreće.	Nomeštite tanjir.
	Očistite tanjir i zvezdicu za okretanje.



Uređaje kojima je istekao radni vek akumuliraju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili u prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodlučnosti kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

TEHNIČKI PODACI

napajanje:	230 V- / 50 Hz / 1200 W
snaga mikro talasa	700 W
frekvencija mikro talasa	2450 MHz
zapremina:	20 litara
dimenzije:	452 mm x 262 mm x 350 mm
masa:	12,5 kg
dužina priključnog kabela:	1 m

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.
 Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
 Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično možnostjo, oziroma neizkušnim osebam vključujoč tudi otroke, otroci starejši od 8 let smejo rokovati s to napravo samo v prisotnosti odrasle osebe ali da so seznanjeni z varnim rokovanjem in vedo za vse nevarnosti pri delu z napravo.

Ta proizvod otroci ne smejo uporabljati! Otroci se ne smejo dotikati tega proizvoda in njegovega električnega kabla, vtikača! Otroci se ne smejo igrati s tem proizvodom.

POMEMBNE VARNOSTNE ODREDBE

PAZLJIVO PREBERITE IN SHRANITE ZA NADALJNO UPORABO!

- Prepričajte se da naprava ni bila poškodovana pri transportu. V primeru kakršne koli poškodbe je prepovedana nadaljna uporaba! • Uporaba je dovoljena v gospodinjstvu ali podobnih mestih, primer: osebne kuhinje v podjetju, pisarnah ali podobno, v hotelskih, motelskih sobah ali drugih stanovanjskih prostorih, v objektih kjer se zraven nastanitve nudi tudi zajtrk • Mikrovalovna pečica je namenjena samo za segrevanje živil in pijač! Ni uporabna za segrevanje ali sušenje tekstila, oblačil, obutve, brisač, copat in podobnega. To lahko izzove okvare in požar! • Uporabno samo v suhih zaprtih prostorih! • Napravo je **PREPOVEDANO** uporabljati v bližini kadi, umivalnikov, tuša, bazena ali savn! • Naprava se sme uporabljati samo na ravni trdni podlagi! • Naprava je samostojna in se ne sme montirati v pohištvo!
- Ne postavljajte nič na napravo! • Držite se predpisane razdalje kot je prikazano na skici 2! Držite se aktualnih predpisov države v kateri se naprava uporablja! • Ne prekrivajte odprtine za ventilacijo na mikrovalovni pečici! • Ne odstranjujte nogice naprave! • Napravo je prepovedano uporabljati s časovnimi stikali, daljinskim upravljalcem ali drugimi napravami katere bi lahko same vklopile napravo.
- Uporabno samo ob konstantnem nadzoru! • Prepovedana uporaba v bližini otrok brez nadzora! • Varnostna vrata mikrovalovne pečice je prepovedano prenařajati in izključevati varnostne elemente! Mikrovalovi so nevarni za zdravje! • Prazno mikrovalovno pečico ne vključujte! • Uporabljajte samo posode in predmete kateri so namenjeni za uporabo v mikrovalovnih pečicah. • Kovinske predmete, predmete s kovinsko barvo, je prepovedano vstavljati v mikrovalovno pečico! • V kolikor se kaj segreva v papirni vrečki ali plastični embalaži, konstantno spremljajte mikrovalovno pečico, da se embalaža ne bi vnela! • Mikrovalovno segrevanje tekočin lahko izzove naglo vrenje z zamikom, zato bodite pozorni s posodami! • V mikrovalovni pečici ne segrevajte hrano pripravljeno v olju, vrelo olje lahko poškoduje napravo in lahko povzroči močne opekline. • Vsebinske flaške za otroke in otroško hrano je treba pretresti ali premešati, potrebno je konstantno preverjati temperaturo, da ne pride do opekline!
- Jajca v luščini je prepovedano segrevati in kuhati v mikrovalovni pečici, lahko eksplodirajo celo po tem ko jih vzamemo ven iz mikrovalovne pečice! • **POZOR!** Tekočine se ne smejo segrevati v zaprtih posodah, ker lahko eksplodirajo! • **POZOR!** V kolikor so na pečici poškodovana vrata ali tesnilo, je nadalja uporaba prepovedana, a okvaro mora sanirati strokovno usposobljena oseba! • Vrata in tesnilna guma na vratih morata vedno biti čista, vrata na napravi morajo popolnoma tesniti! • **POZOR!** Vsako popravilo katero vsebuje odstranjevanje posameznih pokrovov in delov kateri preprečujejo valovanje mikrovalovnih valov je nevarna, takšna popravila sme izvajati samo strokovno usposobljena oseba! • Notranjost mikrovalovne pečice konstantno čistite z vlažno gobico, odstranite vse nečistoče in obloge umazanije! • V kolikor ne vzdržujete mikrovalovno pečico čisto, to lahko vpliva na delovno dobo in privede tudi do drugih nevarnosti. • Napravo je prepovedano čistiti s parno napravo! • Če opazite kakršno koli nepravilnost (čuden zvok ali neprijeten vonj) takoj izključite napravo! • V kolikor iz naprave prihaja

dim, jo takoj izključite in vtičač izvlecite iz električne vtičnice! Vrata naprave pustite zaprta, da bi zadušili dim! • Napravo zaščitite pred prahom, paro, soncem in direktno toploto! • Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z mokrimi, vlažnimi rokami! • Priključni kabel se izvleče iz stene z držanjem za vtičač in ne za kabel. • Bodite pazljivi, da se priključni kabel ne dotika vode ali drugih tekočin! • Uporabno samo v električnih vtičnicah 230 V~ / 50 Hz! • Za vklop naprave ne uporabljajte podaljševalne kable ali razdelilnike! • Napravo postavite tako, da je priključni kabel vedno lahko dostopen! • Priključni kabel postavite tako, da se slučajno ne izvleče in da ne visi z mize! • Če dalj časa napravo ne uporabljate, jo izključite in izvlecite iz električne vtičnice! Napravo shranite v suhem temnem mestu! • Naprava je namenjena za uporabo v privatne namene, ni za profesionalno uporabo!



Nevarnost pred električnim udarom! Prepovedano je razstavljati napravo in njegove dele popravljati! V slučaju kakršne koli okvare ali poškodbe, takoj izključite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se poškoduje priključni kabel, zamenjavo lahko izvede samo pooblaščen oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!

SESTAVNI DELI (1. skica)

1. varnostna kličavnica • 2. okno grelnega prostora • 3. zvezdica za vrtenje krožnika • 4. kontrolno stikalo • 5. liskun plošča • 6. stekleni krožnik

ZAGON ZA DELOVANJE

1. Pred uporabo pazljivo odstranite embalažo, da se ne bi naprava poškodovala. V primeru kakršne koli poškodbe je prepovedana nadaljnja uporaba!
2. Liskunsko ploščo (5) ne odstranjujte!
3. Napravo postavite na ravno čvrsto površino! Pri izbiri mesta bodite pozorni na nosilnost površine.
4. Držite se predpisane razdalje kot je prikazano na skici 2! Držite se aktualnih predpisov države v kateri se naprava uporablja!
5. Postavite na mesto zvezdice za vrtenje krožnika tudi krožnik.
6. Zaprite vrata naprave. Preverite ali so površine zapiranja čiste in ali vrata dobro tesnijo.
7. Spodnje stikalo mora biti v položaju 0.
8. Napravo vključite v ozemljeno električno vtičnico in s tem je naprava pripravljena za delovanje.
9. Če delovanje mikrovalovne pečice moti delovanje radija ali TV naprave, je potrebno naredi sledeče stvari:
 - Očistite vrata in tesnilo vrat, da se vrata dobro zapirajo, očistite celotno klop.
 - Spremenite položaj antene radija ali TV-a.
 - Spremenite položaj-pozicijo mikrovalovne pečice.
 - Mikrovalovno pečico postavite na drugo mesto.
 - Mikrovalovno pečico vključite v drugo električno vtičnico katera ni v električnem krogu TV-a ali radija.

UPORABA

1. Živila razporedite v posodo primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, večje kose postavljajte bližje robu posode.
2. Posodo postavite na sredino steklenega krožnika in zaprite vrata. Nikoli ne segregavajte hrano direktno na vrtijem steklenem krožniku!
3. Po tem kakšna hrana se segreva, z zgornjim stikalom (POWER) izberite ustrezni nivo moči. Čim večja je vsebina vode v hrani, večjo moč je mogoče uporabiti. A tudi to ni pravilo, primer kockice. Če na hrani obstaja navodilo za pripravo v mikrovalovni pečici, potem jo je treba pripraviti po tem navodilu.

Moč	Oznaka	Hrana katera se lahko segreva (primeri za segrevanja brez posebnih omejitev)
100% (700 W)	High	voda, čaj, kava
88%	M.High	Juhe
73%	Med	Dušena zelenjava
52%	M.Low	mesna živila, testenine
42%	Defrost	zmrzljena hrana
20%	Low	vzdrževanje temperature

4. Hrano pokrijte pred segrevanjem. S tem lahko preprečite morebitno škropljenje hrane po notranjosti pečice.
5. S spodnjim stikalom (TIME) izberite željeni čas segrevanja v minutah. Če je čas manjši od 2 minut, stikalo obrnite nad dve minuti in ga vrnite na željeni čas.
6. Mikrovalovna pečica bo začela delovati, osvetlitev se bo vključila in krožnik se bo pričel vrteti. Boljše je, da izberite več krat krajši čas, kakor en krat daljši. Predloži čas segrevanja lahko

provzroči gorenje hrane in na koncu tudi požar!

7. Takojšne prekinitev segrevanja se lahko naredi z enostavnim odpiranjem vrat, kar bo segrevanje in osvetlitev izključilo avtomatsko.
8. Med segrevanjem občasno obračajte večje kose hrane ali premešajte vsebino posode.
9. Če je nastavljen čas TIME pretekel, se zasliši zvonec in naprava se bo izključila.
10. Pazljivo rokujte s segreto hrano, mogoče je da se ni ravnomerno segrela, pa so lahko nekateri deli vroči. Počakajte nekaj časa da se izenači temperatura, oziroma premešajte vsebino.
11. Ne vključujte prazno pečico! Če je ne uporabljate, TIME stikalo postavite v položaj 0!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem izključite napravo in izvlecite vtičač iz električnega omrežja!
2. Stikalo TIME mora biti v položaju 0!
3. Z vlažno krpo prebršite zunanji del aparata. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! Znotraj naprave ne sme prodreti voda!
4. Napravo je prepovedano čistiti s parno napravo!
5. Notranjost mikrovalovne pečice konstantno čistite z vlažno gobico, odstranite vse nečistoče in obloge umazanije!
6. Izpavanje med segrevanjem je normalen pojav, izpavanje očistite z notranje površine pečice.
7. Vrata in tesnilna gumica na vratih morata biti vedno čista, vrata se morajo popolnoma prilegati napravi!
8. Stekljeni krožnik in zvezdico za vrtenje lahko operete tudi v pomivalnem stroju.

ODPRVLJANJE NAPAK

Napaka	Možna rešitev
Naprava ne greje.	Obrnite se na serviserja.
Med delovanjem ne sveti lučka.	Obrnite se na serviserja.
Krožnik se ne vrti.	Namestite krožnik.
	Očistite krožnik in zvezdico za vrtenje.



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Jo onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sorodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo svojo odgovornost.

TEHNIČNI PODATKI

napajanje: 230 V~ / 50 Hz / 1200 W
 moč mikro valov 700 W
 frekvenca mikro valov 2450 MHz
 prostornina: 20 litrov
 dimenzije: 452 mm x 262 mm x 350 mm
 masa: 12,5 kg
 dolžina priključnega kabla: 1 m

Uvoznik za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA D.O.O.
 Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 www.elementa-e.si
 Država uvoza: Madžarska Država porekla: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Elektronik Kft.

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj smí osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, dále osoby, které nemají příslušné zkušenosti a znalosti, respektive děti ve věku od 8 let používat výhradně v případě, kdy jsou pod dozorem dospělé osoby nebo jestliže byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s používáním. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo běžnou údržbu přístroje smí děti vykonávat až ve věku od 8 let, a to pod dozorem. Přístroj a síťový přírodní kabel nenechávejte v dosahu dětí mladších 8 let!


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POTŘEBU V BUDOUCNU!

- Ujistěte se o tom, zda během přepravy nedošlo k poškození přístroje! • Přístroj je určen k používání v domácnostech nebo na podobných místech, např.: kuchyňské kouty pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a na podobných pracovištích; oteřovací nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory; ubytovací zařízení poskytující ubytování se snídaní. • Mikrovlnnou troubu používejte výhradně k ohřívání pokrmů a nápojů! Nelze používat k sušení potravin nebo oděvů, k ohřívání zahřívacích polštářů, přezůvek, mycích houbiček, vlhkých utěrek nebo podobných předmětů, protože byste tak mohli způsobit úraz, vznícení nebo požár! • Určeno k používání ve výhradně suchých interiérech! • Přístroj JE ZAKÁZANO používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, plaveckého bazénu nebo sauny! • Přístroj umístěte výhradně na pevnou, vodorovnou plochu! • Mikrovlnná trouba je konstruována jako volně stojící typ, je zakázáno jej použít jako vestavný přístroj! • Na povrch přístroje nepokládejte žádné předměty! • Při umístování přístroje dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 2! Berte na zřetel aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi! • Je zakázáno zakrývat větrací otvory mikrovlnné trouby! • Nedomontujte podstavce přístroje! • Přístroj je zakázáno používat s takovými programovými spínači, časovými spínači nebo samostatnými dálkově ovladatelnými systémy apod., které by mohly přístroj samostatně zapnout. • Mikrovlnnou troubu je dovoleno používat výhradně pod neustálým dohledem! • Mikrovlnnou troubu je zakázáno používat bez dozoru v blízkosti dětí! • Systém bezpečnostního zámku mikrovlnné trouby je zakázáno upravovat nebo vyřazovat z provozu! Mikrovlnné záření je zdraví škodlivé! • Nikdy nezapínajte prázdnou mikrovlnnou troubu! • Používejte výhradně kuchyňské nádobí a pomůcky určené k používání v mikrovlnné troubě. • V mikrovlnné troubě je zakázáno používat kovové nádobí a pomůcky, nádobí a pomůcky obsahující kov nebo kovové zdobení. • Jestliže budete ohřívát pokrm v papírovém nebo plastovém obalu, sledujte plynule proces ohřívání v mikrovlnné troubě, protože tyto obaly se mohou vznítit. • Ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě může způsobit zpomalené, avšak náhlé ohřátí, a proto s nádobou zacházejte opatrně! • V mikrovlnné troubě nikdy nepřipravujte pokrm smažené na oleji, protože horký olej by mohl poškodit mikrovlnnou troubu a způsobit vážný úraz. • Obsah kojenecké láhve a dětských pokrmů je nutné protřepat nebo promíchat a před konzumací zkontrolovat teplotu pokrmu, abyste nezpůsobili úraz popálením! • V mikrovlnné troubě je zakázáno ohřívát vejce ve skořápce nebo vejce uvařená natvrdo, protože by mohla explodovat, a to i po dokončení ohřívání! • UPOZORNĚNÍ! Tekutiny ani jiné potraviny není dovoleno ohřívát v uzavřených nádobách, protože by mohlo dojít k explozi! • UPOZORNĚNÍ! Jestliže jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, mikrovlnnou troubu dál nepoužívejte, dokud nebude provedena oprava odborně vyškolenou osobou! • Dvířka a uzavírací plochy udržujte v čistotě, dvířka musí být funkční a musí vždy dokonale přiléhat! • UPOZORNĚNÍ! Veškeré takové opravy, při kterých je odstraněn kryt chránící před energií mikrovlnného záření, představuje nebezpečí pro uživatele, a proto mohou takové opravy provádět výhradně odborně vyškolené osoby! • Prostor uvnitř mikrovlnné trouby čistěte pravidelně navlhčenou

utěrkou, vždy důkladně odstraňte všechny zbytky potravin. • Nebudete-li mikrovlnnou troubu udržovat v čistotě, můžete způsobit poškození povrchových ploch, což negativně působí na životnost přístroje a může být příčinou nebezpečných situací. • Přístroj je zakázáno čistit parní čističkou! • Zjistíte-li jakoukoli anomálii (např. nezvyklý hluk vycházející z přístroje nebo zápach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! • Jestliže z přístroje vychází kouř, přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky ve zdi. Dvířka mikrovlnné trouby nechte zavřená, abyste zadusili případný požár! • Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a bezprostředním vlivem zdrojů sálajícího tepla! • Přístroje ani napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřými rukama! • Napájecí kabel vytahujte ze zásuvky ve zdi uchopením za zástrčku, nevytahujte celý kabel uchopením za šňůru. • Zkontrolujte, aby napájecí kabel ani zástrčka nepřicházela do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou! • Přístroj je dovoleno zapojovat výhradně do uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi s napětím 230V~ / 50Hz! • K zapojení přístroje nepoužívejte prodlužovačku nebo rozbočku! • Přístroj umísťujte vždy tak, aby zástrčka napájecího kabelu byla vždy snadno přístupná a bylo jí možné vytáhnout ze zásuvky! • Napájecí kabel pokládejte tak, abyste zamezili jeho náhodnému vytáhnutí ze zásuvky, respektive aby nevisel z okraje stolu! • Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vypněte jej a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky elektrické sítě ve zdi! Přístroj skladujte na suchém, chladném místě! • Určeno výhradně k používání v domácnosti, není vhodné k používání v průmyslových podmínkách!

 **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoliv části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!

 Jestliže dojde k poškození přípojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

POPIS (1. obrázek)

1. systém bezpečnostního uzavírání • 2. okénko do vnitřního prostoru • 3. hvězdicová podložka otáčející skleněný talíř • 4. regulační tlačítka • 5. ochranná stínící deska • 6. skleněný talíř

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Předtím, než přístroj začnete používat, opatrně odstraňte veškerý obalový materiál tak, abyse nepoškodil přístroj nebo napájecí kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj uvádět do provozu!
- Ochrannou stínící desku (5) umístěnou na pravé straně vnitřního prostoru neodstraňujte!
- Přístroj postavte na pevnou, vodorovnou plochu! Při umísťování berete na zřetel nosnost dané plochy, a tedy společnou hmotnost přístroje a vkládaných pokrmů.
- Při umísťování dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 10! Berete na zřetel aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi!
- Hvězdicovou podložku a skleněný talíř vložte na místo.
- Zavřete dvířka mikrovlnné trouby. Ujistěte se tom, zda jsou uzavírací plochy čisté a správné k sobě přiléhají.
- Dolní tlačítko pro nastavení času nastavte do pozice 0.
- Přístroj zapojte do standardního uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi! Nyní je mikrovlnná trouba připravena k používání.
- Jestliže mikrovlnná trouba během provozu způsobuje rušení signálů rozhlasového nebo televizního vysílání, je nutné učinit následující kroky:
 - Vyčistěte uzavírací plochy dvířek a celou mikrovlnnou troubu.
 - Anténu rozhlasového a televizního přijímače nastavte do jiné polohy.
 - Změňte polohu mikrovlnné trouby.
 - Mikrovlnnou troubu umístěte na jiné místo.
 - Mikrovlnnou troubu zapojte do takového proudového obvodu, který není identický s obvodem rozhlasového přijímače/televizoru.

POUŽÍVÁNÍ

- Potraviní rozmístěte v nádobě používané v mikrovlnné troubě rovnoměrně, větší kusy umístěte po stranách nádoby.
- Nádoby umístěte dopředu od otočného skleněného talíře a zavřete dvířka mikrovlnné trouby. Nikdy neotvírejte potravinu vloženou bezprostředně na otočný skleněný talíř!
- Regulačním tlačítkem (POWER) umístěným nahoře zvolte výkon odpovídající dané potravíně a účelu ohřívání. Obecně platí, že čím vyšší je obsah vody v ohřívávaném pokrmu, tím vyšší stupeň výkonu můžete používat. Existují i výjimky, například příprava popcornu. Jestliže máte k dispozici pokyny vztahující se na přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě, postupujte podle tohoto návodu.

Výkon	Označení	Pokrm, které je možné v troubě ohřívát (několik příkladů)
100% (700 W)	High	voda, čaj, káva
88%	M.High	polévky
73%	Med	příkrmy
52%	M.Low	masové pokrmy, těstoviny
42%	Defrost	mražené potraviny
20%	Low	udržování za tepla

- Před ohříváním pokrmu přikryjte. Tímto zamezíte stříkání pokrmu po vnitřních stěnách mikrovlnné trouby.
- Regulačním tlačítkem (TIME) umístěným dole zvolte čas ohřívání, uvedený v minutách. Jestliže zvolíte dobu kratší než 2 minuty, otočte tlačítkem na pozici delší než 2 minuty a potom nastavte požadovaný čas.
- Nyní začne přístroj pracovat a rozsvítí se osvětlení vnitřního prostoru. Doporučujeme zvláť raději

několikrát opakovaně kratší dobu ohřívání než jednou příliš dlouhý časový interval. Příliš dlouhá doba ohřívání může vést k připalení pokrmu nebo může způsobit požár!

- Proces ohřívání můžete snadno přerušit otevřením dvířek. Přístroj se na dobu otevření dvířek vypne a osvětlení vnitřního prostoru zhasne.
- Během ohřívání otáčeje větší kusový ohřívávaného pokrmu, respektive pokrm zamíchejte, aby se ohřívá rovnoměrně.
- Po uplynutí předem nastavené doby tlačítkem TIME vydá přístroj zvukový signál a potom se vypne.
- S ohříváním pokrmem zacházejte opatrně, protože se může stát, že pokrm nebyl ohřát rovnoměrně a některé části jsou více horké. Vyčkejte chvíli, než se vyrovná teplota ohřátého pokrmu, respektive můžete pokrm promíchat.
- Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte v prázdném stavu! Nebudete-li troubu již používat, nastavte tlačítko TIME do pozice 0!

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

- Před čišťením přístroj odpojte z elektrické sítě vytažením ze zásuvky ve zdi!
- Tlačítko TIME nastavte do pozice 0!
- Povrch přístroje očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí, ani na elektronické součástky se nesmí dostat voda!
- Přístroj je zakázáno čistit parními čističkami!
- Vnitřní prostor čistěte pravidelně navlhčenou utěrkou, vždy odstraňte všechny zbytky potravin.
- Vodní pára usazující se během provozu na dvířkách a vnitřních stěnách je přirozeným jevem. Jestliže takový jev zjistíte, dané plochy otřete.
- Dvířka a zavírací plochy očistěte, dvířka musí být vždy plně funkční a musí dokonale přiléhat!
- Skleněný talíř a otočnou hvězdicovou podložku můžete čistit ručním omytím nebo v myčce nádobí.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady	Možné řešení odstranění závady
Přístroj se nezhavívá.	Kontaktujte odborný servis.
Během provozu nesvítí světlo v pečícím prostoru.	Kontaktujte odborný servis.
Skleněný talíř se neotáčí.	Upravte polohu skleněného talíře. Vyčistěte skleněný talíř a otočnou podložku.



Přístroje, které již nebudete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevhazte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořtebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromáždění elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonávejte a nesměte s tímto spojeným případné náklady.

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: 230 V~ / 50 Hz / 1200 W
mikrovlnný ohřev: 700 W
mikrovlnná provozní frekvence: 2450 MHz
objem: 20 litrů
rozměry přístroje: 452 mm x 262 mm x 350 mm
hmotnost: 12,5 kg
délka napájecího kabelu: 1 m

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Uređaj trebaju koristiti osobe sa oslabljenim fizičkim, mentalnim ili osjetnim sposobnostima, ili one sa nedostatkom iskustva ili znanja, kao što su djeca u dobi od 8 godina ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o korištenju uređaja od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost te su shvatili opasnost koja je povezana sa uporabom.


Djeca se ne bi trebala igrati sa uređajem. Djeca od 8 godina bi mogla održavati i čistiti uređaj pod nadzorom odraslih osoba. Djeca mlađa od 8 godine ne bi trebala imati kontakt sa uređajem niti sa njegovim kabelom za napajanje.


VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE, TE IH SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE!

- Uvjerite se da uređaj nije oštećen tijekom transporta! • Upotreba aparata je dozvoljena u kućanstvima ili u sličnim prostorima kao što su: prostor za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima; prostorije hotela ili motela i drugih mjesta za stanovanje; smještaji sa doručkom. • Mikrovalnu pećnicu koristite samo za zagrijavanje hrane i pića! Ne smije se koristiti za sušenje odjeće, hrane, papuča, sušera, vlažne odjeće i sličnih dodataka, jer to može uzrokovati ozljede i gorenje! • Samo za unutarnju primjenu, na suhom mjestu. • Zabranjeno je koristiti uređaj u blizini kupaonica, bazena, tuševa ili sauna! • Postavite uređaj samo na stabilnu i horizontalnu površinu! • Uređaj je zabranjeno postavljati u ormar jer je samostalni tip. • Ne postavljajte ništa na vrh uređaja! • Pripazite da udaljenosti ugradnje budu kao na slici 2. Uzeti u obzir valjanu sigurnosnu regulaciju u zemlji upotrebite! • Ne prekrivajte otvore za zrak! • Ne rastavljajte i ne sklanjajte potplate uređaja! • Aparat se ne smije koristiti sa programibilnim timer-ima, timer prekidačima ili drugim daljinskim upravljačima koji mogu automatski uključiti uređaj. • Radi samo pod stalnim nadzorom! • Uređaj ne bi trebao raditi u prisustvu djece! • Ne rastavljajte sustav za zaključavanje vrata mikrovalne pećnice! Radijacija mikrovalne pećnice može ozlijediti tijelo! • Mikrovalna pećnica ne bi trebala raditi prazna! • Korsitite samo kuhinjski pribor koji se može koristiti u mikrovalnoj pećnici! • Zabranjeno je koristiti metalno ili metalom ukrašeno posuđe ili nešto što sadrži metal! • Ako zagrijavate hranu u papiru ili plastičnoj vrećici, provjerite pećnicu povremeno, jer se to može zapaliti. • Zagrijavanje pića može dovesti do ključanja, stoga treba voditi računa kada to radite. • Ne pravite prženu hranu u mikrovalnoj jer vruće ulje može oštetiti uređaj i izazvati ozljede. • Sadržaj flaša za hranjenje i tegli za bebe prvo treba promućkati, a temperatura se treba provjeriti prije služenja. • Jaja u ljusci i sva tvrdo kuhana jaja se ne smiju zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon procesa. • UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana se ne smiju zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati. • UPOZORENJE: Ako su vrata ili ručka oštećeni, pećnica ne smije raditi dok se ne popravi kvar od strane kvalificirane osobe. • Obrišite vrata i ručku, vrata moraju u potpunosti biti zatvorena. • UPOZORENJE: Opasno je za sve one osim obučениh osoba da vrše servis ili popravljavanje koje uključuje sklanjanje nekih dijelova. • Čistite vanjsku površinu uređaja vlažnom krpom, sklonite svu hranu. • Neodržavanje pećnice može dovesti do pogoršanja što može uticati na životni vijek uređaja. • Uređaj je zabranjeno čistiti parom! • Ako se utvrdi nepravilan rad (npr. neobična buka ili spaljeni miris iz uređaja), odmah ga isključite! • Ako se pojavi dim, isključite uređaj, te čuvajte vrata zatvorenima. • Zaštite od prašine, vlage, izravnog sunčevog i radijacijskog zračenja! • Ne dodirujte uređaj i kabel za napajanje mokrim rukama. • Čuvajte utikač, ne kabel kada isključujete uređaj iz električne utičnice! • Uvjerite se da kabel i utikač ne dođu u dodir sa vodom ili nekom drugom tekućinom. • Uređaj mora biti povezan

na propisno uzemljenje 230V ~/50 Hz električne zidne utičnice! • Ne koristite produžne kabele ili trake da povežete uređaj. • Uređaj treba biti postavljen tako da se osigura lak pristup i isključivanje utikača. • Vodite kabel za napajanje kako bi se spriječilo njegovo izvlačenje ili slučajno spotakinjanje, te da ne visi preko ruba stola. • Kada ne planirate koristiti uređaj, isključite ga tako što ćete izvadići utikač iz utičnice. Uređaj držite na suhom i hladnom mjestu. • Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dopuštena!

 **Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi!

 Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

STRUKTURA (Slika 1.)

1. sigurnosni sustav za zaključavanje vrata • 2. prozor pećnice • 3. podrška za okretnicu • 4. tipka za upravljanje • 5. talasasti poklopac • 6. staklena kolica

POSTAVLJANJE

1. Prije postavljanja, pažljivo uklonite pakiranje, te se pobrinite da ne oštetite kabel. Ako pronađete štetu, uređaj ne smije raditi.
2. Ne uklanjajte talasasti poklopac (5) postavljen na desnoj strani, unutar pećnice!
3. Postavite uređaj na stabilnu i horizontalnu površinu! Provjerite nosivost kako bi se uklopila težina aparata sa hranom koja se zagrijava.
4. Priprezite da udaljenosti ugradnje budu kao na slici 2. Uzeti u obzir valjanu sigurnosnu regulaciju u zemlji upotrebe!
5. Postavite staklena kolica i podupirač na njihova mjesta.
6. Zatvorite vrata. Uvjerite se da su površine koje su blizu čiste, te da su ulegle.
7. Niži timer prekidač treba biti postavljen na 0 poziciju.
8. Povežite uređaj na standardnu zidnu uzemljenu utičnicu. Sada je uređaj spreman za uporabu.
9. Ako dođe do smetnji uzrokovanih od strane mikrovalne pećnice na vaš radio ili TV, to se može reducirati ili eliminirati sa sljedećim mjerama:
 - Očistite vrata i cijelu pećnicu.
 - Preusmjerite prijemnu antenu radija ili TV-a.
 - Izmijenite položaj mikrovalne pećnice.
 - Premjestite mikrovalnu pećnicu.
 - Povežite mikrovalnu pećnicu na krug drugačiji od kruga radija ili televizije.

UPORABA

1. Hranu rasporedite ravnomjerno u posudu koja će se koristiti u pećnici, najbljebe komade postavite na rub posude.
2. Stavite posudu na sredinu staklenih kolica, zatim zatvorite vrata. Nikada ne grijte hranu direktno postavljenu na staklena kolica.
3. Koristite gornje dugme (POWER) za odabir željene snage za hranu i svrhe grijanja. U osnovi, viši sadržaj je vode u hrani koja se zagrijava, viša pozicija se može koristiti. Postoje iznimke za ovo, na primjer: pravljenje kockica. Ako postoji uputa, trebate je slijediti.

Snaga	Oznaka	Grijana hrana (Primjeri bez potpunosti)
100% (700 W)	High	voda, čaj, kava
88%	M.High	juhe
73%	Med	potraž
52%	M.Low	meso, peciva
42%	Defrost	zamrznuta hrana
20%	Low	čuvanje toplim

4. Poklopite hranu prije zagrijavanja. Ovim načinom možete zaštititi hranu od prskanja po unutrašnjem zidu pećnice.
5. Odaberite razinu grijanja u minutama sa niskom tipkom (TIME). Kada odaberete vrijeme za manje od 2 minute, okrenite timer za 2 minute te ga vratite na točno vrijeme.
6. Onda uređaj započinje sa radom, lampa unutar uređaja će svijetliti. Možete odabrati nisko vrijeme zagrijavanja nekoliko puta. Prekomjerno vrijeme grijanja može uzrokovati gorenje hrane i zapaljenje.
7. Zagrijavanje možete jednostavno prekinuti otvaranjem vrata. Kada su vrata otvorena, uređaj i svjetlost će se isključiti.

8. Okrenite hranu tokom zagrijavanja, te miješajte ju kako bi se zagrijala ravnomjerno.
9. Kada vrijeme koje je postavljeno tipkom TIME istekne, uređaj pusti zvuk, te se isključuje.
10. Pažljivo rukujte sa vrućom hranom, jer se ne zagrijava jednako, neki dijelovi mogu biti vrućiji od drugih. Sačekajte neko vrijeme da sva hrana bude jednake temperature ili ju miješajte.
11. Mikrovalnu pećnicu ne koristite kada je prazna. Ako je ne koristite ponovno, postavite TIME tipku u 0 poziciju.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj sa napajanja prije čišćenja!
2. Postavite TIME tipku u 0 poziciju.
3. Koristite blago navlaženu krpu za čišćenje površine uređaja. Ne koristite agresivne čistače! Izbjegavajte da voda uđe unutar uređaja i na njegove električne komponente!
4. Zabranjeno je čistiti uređaj sa parom.
5. Unutrašnjost uređaja čistite suhom krpom, sklonite svu hranu.
6. U slučaju rada, kondenzacija vlage na vratima ili na unutrašnjim zidovima je prirodna. Ako vam se ovo desi, obrišite vlagu.
7. Očistite vrata i druge površine, vrata trebaju biti pravilno zatvorena.
8. Staklena vrata i podupirač se mogu oprati pod vodom ili u mašini za posude.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Moguće rješenje
Uređaj ne zagrijava hranu.	Kontaktirajte servis!
Lampa unutar pećnice ne radi.	Kontaktirajte servis!
Staklena kolica se ne okreću.	Podesite staklena kolica. Očistite podršku staklenih kolica.



Uređaj koji se odlazi u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uređaj koji se odlazi u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim Vi štite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

TEHNIČKI PODACI

napajanje:	230 V ~ / 50 Hz / 1200 W
snaga:	700 W
frekvencija rada:	2450 MHz
volumen:	20 litara
dimenzije:	452 mm x 262 mm x 350 mm
težina:	12,5 kg
dužina kabela za napajanje:	1 m

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • Zemlja porijekla: Kina
 • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.
 Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M. Spah 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • Zemlja porijekla: Kina
 • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.