



## instruction manual

eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabo  
návod k použití



**CHB 32**



SOMOGYI ELEKTRONIC®

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. skica • 1. obrázek

home  
by somogyi







figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. skica • 2. obrázek



Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

## WARNINGS

1. Make sure that the appliance has not damaged during transport.
2. Make sure that the fan inside the unit does not obstruct the rotation of the fan as well as the free flow of air through the warm air outlet.
3. During use, make sure that the power cable is properly connected to the machine and the power source.
4. The appliance can only be used standing on its base, horizontally. Do not tilt the appliance to its side, or upside down.
5. Use the appliance for up to 10 hours at a time. After that, turn the power off for at least 30 minutes.
6. The appliance must not be operated together with a program switch, timer or separate remote control systems, etc., which can turn the appliance on independently.
7. During use, observe the minimum distances shown in Figure 2. Observe the safety regulations in which are valid in the respective country.
8. Do not place it close to flammable materials. (min. 100 cm)
9. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be released. Do not use near flammable materials or in potentially explosive environment.
10. Operate only under constant supervision.
11. It is prohibited to operate it nearby children unattended.
12. Use only under dry, indoor conditions. Protect from humid environment (e.g. bathroom, swimming pool).
13. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas.
14. When you are not planning to use it for a longer period of time, switch the appliance off, then pull the power plug out. Store the appliance in a dry, cool place.
15. Always power off the appliance before relocating it.
16. Do not place the appliance directly under the mains socket.
17. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug.
18. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the appliance through the openings.
19. Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation!
20. The device must not be exposed to rain.
21. Do not immerse the appliance in water.
22. Do not use the appliance if it has been accidentally dropped into water or other liquids. Send the appliance to service.
23. The appliance may be used in a camping site, caravan or a pleasure-boat.
24. When it is used in a vehicle, the power needed for the device to function is provided when the engine is running and the battery is continuously charged. When the engine is stopped, disconnect the device from the cigarette lighter socket.
25. Power off the appliance by unplugging the power plug prior to cleaning.
26. Never touch the appliance or the power cable with wet hands.
27. Unwind the connecting cable completely.
28. The device can be connected to two different power sources.
29. Do not use an extension cord or a power distributor to connect the appliance.
30. Do not lead the power cable on the appliance, or nearby the air in- and outlet openings.
31. Position the appliance in such a way that the plug is easily accessible and can be pulled out.
32. The unit is intended for household use only, no industrial use is permitted!
33. Due to continuous improvements, the technical data and design may change without any prior notice.
34. The actual instruction manual can be downloaded from [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) website.
35. We don't take the responsibility for printing errors which may occur, and apologize for them.

## INSTALLATION

1. Before switching on for the first time, carefully remove the packaging material taking care not to damage the appliance and the power cable. Do not use the product if it is damaged in any way.
2. The appliance may only be used in dry indoor conditions.
3. The free flow of warm air must be ensured for proper operation, therefore, please select the location for wall mounting according to **Figure 2**. Do not locate the appliance directly below a wall outlet.
4. Before switching the power on, make sure that the mode selector switch and the power selector switch are both in OFF position.
5. Connect a power cable to the machine in accordance with the desired voltage.
6. Connect the unit's power cable into a standard grounded wall outlet.
7. The unit now is ready for use.



**Do not cover it!** Covering it can cause overheating, fire, electric shock.

**Caution: Risk of electric shock!** Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

In the event that the power cable should become damaged, it should be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly by qualified personnel.

## USE

Make sure that the power cord you want to use is properly connected to both the appliance and the standard socket. Then, set the unit's voltage selector switch to a value in accordance with the connected power source. Then set the appliance's mode selector switch to the mode you want to use: COLD – cooling, HOT – heating function. Do not change the cooling and heating functions quickly, wait for at least 30 minutes before switching them on, or until all batteries are at room temperature.

Always switch the unit off first when changing the input voltage. Make sure that the voltage selector switch is in OFF position. Then, unplug the previously used connecting cable from the standard socket and the appliance, after that, connect the other connecting cable to the appliance and the standard socket. Then, just switch the unit on again, making sure that the voltage selector switch is connected to the correct input voltage.

## FEATURES

- even 12 – 18 °C cooling relative to the ambient temperature
- heating even up to 60 °C
- selectable, 12 V= or 230 V / 50 Hz power supply
- 32 L capacity
- removable inner separation grid
- cup holders on the lid
- maximum 60 W cooling output
- maximum 55 W heating output

## STRUCTURE

1. cooler bag lid
2. warm air outlet
3. operation mode selector
4. power selector
5. direct current, 12 v socket
6. alternating current, 230 V socket
7. carrying handle
8. cooling compartment
9. power cable

## CLEANING, MAINTENANCE

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Switch off and power off the unit by unplugging the connector plug prior to cleaning.
2. Allow the appliance to cool down (min. 30 minutes).
3. Use a vacuum cleaner with a brush attachment to clean the air inlet and outlet openings.
4. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's exterior. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside the unit and on the electric components.

## TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible solution
The appliance does not cool.	Check the power supply.
	Check if the free flow of air is ensured.

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescrib.

## TECHNICAL SPECIFICATION

power supply:	.....	12V=
	.....	230 V / 50 Hz
output:		
230 V / 50 Hz, cooling .....		60 W
230 V / 50 Hz, heating .....		55 W
12V=, cooling .....		46 W
12V=, heating .....		42 W
cooling capacity ( $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ) .....		12 – 18 °C
heating capacity .....		even 60 °C
capacity .....		32 L
dimensions: .....		47 x 44,5 x 30 cm
weight: .....		3,6 kg
length of power cable: .....		1,8 m
climate class: .....		N
sound pressure: .....		52 dB(A)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

A termék használata előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy aiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az fellügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermek kizárolag fellügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

## FIGYELMEZTETÉSEK

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! 2. Ügyeljen rá, hogy semmi ne akadályozza a készülékben lévő ventilátor forgását, valamint a meleg levegő kivezető nyílásban át a levegő szabad áramlását! 3. Használat során ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően legyen a készülékhez, illetve az áramforráshoz csatlakoztatva! 4. A készülék csak a talpán állva, függőlegesen használható. Ne forditsa a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé! 5. A készüléket egyhúzamban legfeljebb 10 órán át használja. Ennek leteltével legalább 30 percre kapcsolja ki a készüléket! 6. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együttes használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket! 7. Használat közben tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimalis távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkor országban érvényes biztonsági előírásokat! 8. Ne helyezze gyűlékony anyag közelébe! (min. 100 cm) 9. Tilos ott használni, ahol gyűlékony gáz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyűlékony vagy robbanásveszélyes környezetben! 10. Csak folyamatos fellügyelet mellett üzemelhetető! 11. Tilos gyermekék közelében felügyelet nélkül működtetni! 12. Csak száraz belterü körülmenyek között használható! Ovja párás környezettől (pl. fürdőszoba, uszoda)! 13. A készüléket TILOS fürdőkád-, mosdókagyló-, zuhan-, úszómedence vagy szuha közelében használni! 14. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja! 15. Mielőtt mozgatja a készüléket, minden esetben áramtalanítsa azt! 16. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni! 17. Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! 18. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékebe! 19. Ovja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hőszigárástól! 20. A készüléket nem érheti eső! 21. A készüléket tilos vízbe meríteni! 22. Ha a készülék véletlenül vízbe vagy más folyadékba esett, azt tilos használni! A készüléket küldje szervizbe! 23. A készülék a figyelmeztetésekben leírtak betartása mellett használható campingben, lakókocsiban vagy sétahajón! 24. Gépjárműben történő használat során a készülék zavartalan működéséhez szükséges áramellátás csak járó motor és folyamatosan töltődő akkumulátor mellett biztosított. Ha leállítja a gépjármű motorját, a készüléket húzza ki a szivargyújtó alizatrból! 25. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! 26. A készüléket és a csatlakozókábel vizes kezelő soha ne érintse meg! 27. A csatlakozókábel teljesen tekerje le! 28. A készüléket két különböző feszültségű áramforrásba is csatlakoztatni lehet! 29. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához! 30. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készuleken, vagy a levegő be- és kivezető nyílások közelében! 31. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! 32. Csak magángélu felhasználás engedélyezett, ipari nem! 33. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat! 34. Az aktuális használati utasítás letölthető a [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) weboldalról! 35. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elhárítást kérünk.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Uzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértsse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembbe helyezni!
2. A készülék kizárolag száraz belterü körülmenyek között használható!
3. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért a **2. ábrának** megfelelően helyezze el a készüléket! A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!
4. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy az üzemmód választó kapcsoló és a tápfeszültség választó kapcsoló is OFF állásban legyen.
5. Csatlakoztassa a készülékhez a kívánt feszültségnek megfelelő csatlakozóvezetéket.
6. Csatlakoztassa a készüléket szabványos csatlakozóaljzatba!
7. Ezzel a készülék üzemkész.



Tilos letakami! Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat!



**Áramütésveszély!** Tilos a készülék vagy tartozékaik szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, csak a gyártónál vagy a szerviznél beszerezhető, különleges csatlakozóvezetékkel vagy készlettel szabad cserélni.

## HASZNÁLAT

Győződjön meg röla, hogy a készülékhez és a szabványos csatlakozójához is megfelelően van csatlakoztatva a használati kívánt csatlakozóvezeték. Ezután kapcsolja a készülék feszültség választó kapcsolóját a csatlakoztatott áramforrásnak megfelelő feszültségeire. Ezután kapcsolja a készülék üzemmód választó kapcsolóját a használati kívánt üzemmódra: COLD – hűtés, HOT – fűtés funkció. Ne váltogassa gyorsan a hűtés és a fűtés funkciót, a kapcsolásuk előtt váron legalább 30 percet, vagy mik a készülék minden eleme szobahőmérsékletű lesz.

A bemenő feszültség változásakor minden esetben először kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy a feszültség választó kapcsoló OFF állásban legyen. Ezután húzza ki a szabványos csatlakozó aljzatból és a készülékből a korábban használt csatlakozókábelt, majd csatlakoztassa a készülékez és a szabványos csatlakozó aljzathoz a másik csatlakozóvezetéket. Ezután kapcsolja csak be ismét a készüléket, ügyelve arra, hogy a feszültség választó kapcsoló a megfelelő bemenő feszültségre legyen kapcsolva.

## JELLEMZŐK

• akár 12 – 18 °C hűtés a könyezeti hőmérséklethez képest • fűtés akár 60 °C-ra • választható, 12 V-- vagy 230 V / 50 Hz tápellátás • 32 L ürtartalom • kiszerelhető belső elválasztó racs • fedélen kialakított pohartartók • maximum 60 W hűtési teljesítmény • maximum 55 W fűtési teljesítmény

## FELÉPÍTÉS

1. hűtőtáskába fedél 2. meleg levegő kivezető nyílás 3. üzemmód választó 4. tápfeszültség választó 5. egyenáramú, 12 V csatlakozójárat 6. Váltóáramú, 230 V csatlakozójárat 7. hőforduló 8. hűtő rekesz 9. csatlakozó kábel

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!

2. Hagya lehűlni a készüléket (min. 30 perc).

3. A levegő be- és kivezető nyílásokat porszívóval, kefefeltéttel tisztítsa meg!

4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
A készülék nem hűt.	Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
	Ellenőrizze, hogy biztosított-e a levegő szabad áramlása.



A hulladék vált berendezést elkerülhetetlen gyűjtése, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés törlesztéssel átvethető a forgalmazás helyén. Illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékelte. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvethető szákosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: ..... 12 V-- ..... 230 V / 50 Hz

### Teljesítmény

230 V / 50 Hz, Fűtés .....	60 W
230 V / 50 Hz, Hűtés .....	55 W
12 V-- hűtés .....	46 W
12 V-- hűtés .....	42 W
hűtési képesség ( $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ) .....	12 – 18 °C
fűtési képesség .....	akár 60 °C
ürtartalom .....	32 L
mérete: .....	47 x 44,5 x 30 cm
tömege: .....	3,6 kg
csatlakozókábel hossza: .....	1,8 m
klima osztály: .....	N
hangnyomás: .....	52 dB(A)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebčík nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba, zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebčíka a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčícom nehrali. Čistenie alebo udržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

## UPOZORNENIA

1. Skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil!
2. Dabajte na to, aby ste neprekážali otáčaniu ventilátora vo vnútore prístroja a zabezpečte voľné prúdenie teplého vzduchu na vstupe!
3. Počas používania skontrolujte správne pripojenie napájacieho kábla do prístroja, resp. do zdroja elektrickej energie!
4. Prístroj používajte výlučne v stave postavenom na podstavec v zvislej polohe. Neobráťte prístroj na bočnú stranu alebo dolu hlavou.
5. Prístroj používajte nepretržite maximálne 10 hodín. Potom prístroj vypnite aspoň na 30 minút.
6. Prístroj je zakázané používať spolu s takým programovým, časovým spinacom alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie, atď., ktorý môže samostatne zapnúť prístroj.
7. Počas používania prístroja dodržiavajte minimálne vzdialenosť podľa obrazu č. 2. Berte ohľad na bezpečnostné pokyny, ktoré môžu byť daným štátom specifické!
8. Pri umiestnení dbajte na to, aby ste prístroj neumiestnili v bezprostrednej blízkosti horľavých látok! (min. 100 cm)
9. Prístroj nepoužívajte v priestoroch, kde môže vzniknúť nebezpečenstvo úniku horľavých výparov alebo vybušného prachu! Nepoužívajte v priestoroch, kde môže vzniknúť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu!
10. Prístroj prevádzkujte len pod stálym dozorom!
11. Neprevádzkujte v blízkosti detí bez dozoru!
12. Používajte len v suchom, vnútornom prostredí! Chráňte pred vlhkým prostredím (napr. kúpelňa, plaváren)!
13. Použíte zariadenia v blízkosti vane, umývadla, sprchy, bazénu alebo sauny je ZAKÁZANE!
14. Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, potom odpojte ho zo siete!
15. Prístroj pred premiestňovaním odpojte zo siete!
16. Prístroj je zakázané umiestniť pod sieťovú zásuvku!
17. Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený hľuk alebo cítite zvláštny zápach), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete!
18. Dabajte na to, aby sa cez otvory nedostal do zariadenia žiadny predmet alebo tekutina.
19. Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiareniom!
20. Dabajte na to, aby prístroj nebol vystavený dažďu.
21. Prístroj neponorte do vody!
22. Keď prístroj náhodou spadol do vody alebo inej tekutiny, je zakázané ho ďalej používať! Prístroj vezmite do odborného servisu!
23. Prístroj môžete používať podľa pokynov návodu na používanie v kempingu, obytnom privese alebo na výletnom loďi.
24. V prípade používania prístroja vo vozidle, jeho nerušené napájanie a fungovanie je zabezpečené iba pri zapnutom motore a priebežne sa nabíjanom akumulátore. Keď vypnete motor vozidlá, prístroj odpojte z autozapalovalca.
25. Prístroj pred čistením odpojte od elektrickej siete, vytiahnite zástrčku zo siete!
26. Prístroja a pripojovacieho kábla sa nikdy nedotykajte mokrou rukou!
27. Pripojovací kábel rozmostajte po jeho celej dĺžke!
28. Prístroj sa môže pripojiť do zdrojov elektrickej energie s rôznym napäťom.
29. Pri pripojení prístroja do elektrickej siete nepoužívajte predĺžovací prívod alebo rozbočovač!
30. Kábel nevedzte cez prístroj alebo v blízkosti otvoru vstupu/výstupu vzduchu!
31. Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bol možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnuť!
32. Len na domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!
33. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a dizajn výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
34. Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk).
35. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

## UVEDENIE DO PREVÁDKY

1. Pred uvedením do prevádzky opatne odstráňte balenie prístroja, a dbajte na to, aby ste prístroj alebo sieťový kábel nepoškodili. V prípade poškodenia prevádzkovanie prístroja je zakázané!
2. Prístroj prevádzkujte len vo vnútornom suchom prostredí!
3. Počas prevádzky je nutné zabezpečiť voľné prúdenie teplého vzduchu, preto pri výbere umiestnenia sa riadte podľa obr. č. 2. Prístroj je zakázané umiestniť pod sieťovú zásuvku!
4. Predtým ako zapnete prístroj skontrolujte, či je spínač režimu a spínač napäťia v pozícii OFF.
5. Pripojte k prístroju správny pripojovací kábel podľa používaneho napäťia.
6. Prístroj zapojte do normalizovanej uzemnenej nástennej zásuvky!
7. Týmto je prístroj prevádzkyschopný.



**Prístroj nezakryte!** Zakrytie prístroja môže spôsobiť prehriatie, nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úder elektrickým prúdom!

### Nebezpečenstvo úrazu prúdom!

Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho časti, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!

Ak sa poškodí pripojovací kábel, nahradte ho výlučne káblom, ktorý dodáva výrobca, alebo zaobstarajte kábel z jeho výhradného servisu!

### POUŽÍVANIE

Presvedčte sa o tom, že správny pripojovací kábel je pripojený správne do prístroja a štandardnej pripojovacej zásuvky. Potom spínač výberu napájania prepnite na vhodnú hodnotu napätiá podľa pripojeného zdroja elektrickej energie. Potom spínač režimu prepnite na želaný režim: COLD – chladenie, HOT – ohrevanie. Nestriedajte funkciu chladenia a ohrevania rýchlo za sebou, pred prenputím počkajte aspoň 30 minút alebo kým všetky prvky prístroja nebudú znova ibovej teploty.

Pri zmene vstupného napätiá v každom prípade najprv vypnite prístroj. Skontrolujte, či je spínač výberu napätiá v pozícii OFF. Potom odpojte používaný pripojovací kábel z prístroja a pripojovacej zásuvky, následne pripojte druhý pripojovací kábel do prístroja a vhodnej štandardnej pripojovacej zásuvky. Potom znova zapnite prístroj, pričom dbajte na to, aby spínač výberu napájania bola správne nastavená podľa vstupného napätiá.

### CHARAKTERISTIKA

• chlad. o 12 – 18 °C pod okolitú teplotu • ohrevanie na 60 °C • možnosť vybrať napájanie 12 V – alebo 230 V / 50 Hz • objem • odstránielná vnútromá delička mriežka • držiaky na poháre na kryte • max. chladiaci výkon 60 W • max. ohrevací výkon 55 W

### ŠTRUKTÚRA

1. kryt chladiacej tašky 2. otvory pre vývod teplého vzduchu 3. výber režimu 4. výber napájania 5. 12 V pripojovacia zásuvka, jednosmerný prúd 6. 230 V pripojovacia zásuvka, stredový prúd 7. držiak 8. chladiaci priečinok 9. pripojovací kábel

### ČISTENIE, ÚDRŽBA

Za účelom optimálnej prevádzky prístroja je potrebné prístroj čistiť v závislosti od stupňa znečistenia, ale aspoň raz mesačne.

1. Pred čistením vypnite prístroj a odpojte z elektrickej siete vytiahnutím kábla zo zásuvky!

2. Prístroj nechajte vychladnúť (min. 30 min).

3. Vstupné a výstupné otvory vzduchu vyčistite pomocou vysávača!

4. Prístroj poutriate zvonku mieme vlnkou utierkom! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja a na elektrické súčiastky nedostala voda!

### RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
prístroj nechladí	skontrolujte napájanie
	skontrolujte voľné prúdenie vzduchu

 Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaobrajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: ..... 12 V =  
..... 230 V / 50 Hz

výkon:  
230 V / 50 Hz, chladenie ..... 60 W

230 V / 50 Hz, ohrevanie ..... 55 W

12 V = , chladenie ..... 46 W

12 V = , ohrevanie ..... 42 W

chladienie ( $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ) ..... 12 – 18 °C

ohrevanie ..... až 60 °C

objem ..... 32 l

rozmery: ..... 47 x 44,5 x 30 cm

hmotnosť: ..... 3,6 kg

dĺžka pripojovacieho kábla: ..... 1,8 m

klimatická trieda: ..... N

hlúčnosť: ..... 52 dB(A)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

## Geantă frigorifică

Inainte punerii în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supraveghearea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supraveghearea unui adult.

### ATENȚIONĂRI

1. Asigurați-vă că aparatul nu s-a deteriorat în timpul transportului!
2. Asigurați-vă că rotirea liberă a ventilatorului din aparat, respectiv orificiul de evacuare a aerului cald nu sunt obturate de nimic!
3. În timpul utilizării verificați conectarea corectă a cablului de alimentare în aparat, respectiv în sursa de alimentare!
4. Aparatul se va utiliza doar asezat pe talpă, în poziție verticală. Nu rotiți aparatul pe laterală sau cu capacul în jos.
5. Utilizați aparatul fără intrerupere pe o perioadă de cel mult 10 ore. Dupa această perioadă opriți aparatul pentru cel puțin 30 de minute.
6. Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul prizelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor de telecomandă separate care pot cupla în mod autonom aparatul!
7. În timpul utilizării respectați distanțe minime recomandate în fig. 2! Respectați recomandările locale cu privire la utilizarea în siguranță!
8. Nu asezați în apropierea materialelor inflamabile! (min. 100 cm)
9. Este interzisă folosirea în locurile unde se pot forma vapori inflamabili sau pot fi eliberati pulberi care prezintă pericol de explozie. Nu folosiți aparatul în medii cu materiale inflamabile sau explozive!
10. Poate fi utilizat numai cu supraveghere continuă!
11. Este interzisă exploatarea fără supraveghere a aparatului în preajma copiilor!
12. Poate fi utilizat doar în interior, în mediu uscat! Protejați produsul de mediul cu aburi (de ex. bai, săli de înot)!
13. ESTE INTERZISA folosirea aparatului în apropierea căzilor, cabinelor de duș, piscinelor ori a saunelor!
14. Dacă nu veți folosiți aparatul o perioadă mai indelungată, opriți și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fisiei cablului de alimentare din priză! Depozitați în locuri uscate, racordăse!
15. Înainte de mutarea aparatului, întotdeauna scoateți-l de sub tensiune!
16. Este interzisă asezarea imediat sub prizele de retea!
17. Dacă observați orice neregulă în funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că mirosescă aars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune!
18. Nu permiteți pătrunderea diverselor obiecte sau lichide prin orificiile aparatului în interiorul acestuia!
19. Protejați aparatul de praf, aburi, razele solare și radiatia directă termică!
20. Protejați aparatul de ploaie.
21. Este interzisă scufundarea aparatului în apă!
22. Dacă aparatul a căzut involuntar în apă sau alte lichide, se interzice utilizarea acestuia! Trimiteți aparatul în service!
23. Cu respectarea celor scrise în capitolul de atenționări, aparatul poate fi utilizat în camping-uri, rulote sau vapoare de agrement.
24. În cazul utilizării în autovehicule, tensiunea necesară pentru funcționare este asigurată doar cu motorul pornit și cu încărcarea continuă a acumulatorului din vehicul. Dacă opriți motorul vehiculului, scoateți fisa aparatului din priza de bircheta!
25. Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiune prin extragerea fisiei cablului de alimentare din priză!
26. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă!
27. Desfășurați cablul de alimentare în întregime!
28. Aparatul se poate conecta la două surse de alimentare, cu tensiuni diferite.
29. Nu folosiți prelungitori sau distribuitor pentru racordarea aparatului la tensiune!
30. Nu conduceți cablul de alimentare peste aparat sau în apropierea orificiilor de admisie și evacuare a aerului!
31. Asezați aparatul în aşa fel, încât fisa cablului de alimentare să fie usor accesibilă și să poată fi decuplată cu ușurință!
32. Este permisă dar utilizarea casnică, nu și cea industrială!
33. Datorită îmbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice și de design pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.
34. Actualul manual de utilizare poate fi descărcat de pe site-ul [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro).
35. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și ne cerem scuze în acest sens.

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înainte de punerea în funcțiune îndepărtați ambalajul cu grijă, pentru a nu deteriora aparatul sau cablul de alimentare. În cazul oricărui deteriorări se interzice punerea în funcțiune!
2. Aparatul poate fi utilizat doar în interior, în mediu uscat!
3. Pentru buna funcționare asigurați fluxul liber al aerului cald, astfel asezați aparatul în conformitate cu recomandările din fig. 2. Este interzisă asezarea aparatului imediat sub priză de conectare!
4. Înainte de pornirea aparatului asigurați-vă că butoanele de selecție pentru modul de funcționare și tensiune de alimentare să fie în poziția OFF.
5. Conectați de aparat cablul potrivit pentru tensiunea de alimentare selectat.
6. Conectați aparatul la o priză standard recomandată!
7. Astfel aparatul este pregătit pentru utilizare.



Acoperirea interzisă! Acoperirea poate cauza supraîncălzire, pericol de incendiu, electrocutare!

**Pericol de electrocutare!** Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului îintrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!

În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, acesta poate fi înlocuit doar de către producător sau de un service agreat, fiind un cablu ori ansamblu special.

## EXPLOATAREA

Verificați conectarea corectă a cablul de alimentare de aparat și de priza potrivită. Mutati pozitia selectorului de tensiune pe poziția potrivită sursei de alimentare. Mutati pozitia selectorului modului de funcționare în poziția aferentă funcției dorite: COLD – răcire, HOT – încălzire. Nu comutați rapid între modurile de funcționare; așteptați cel puțin 30 de minute înainte de a schimba sau măcar până toate piesele aparatului ajung la temperatură camerei.

Înainte de schimbarea tensiunii de intrare, întotdeauna opriți înainte aparatul. Verificați ca poziția selectorului de tensiune să fie în poziția OFF. Apoi îndepărtați din priza standard și din aparat cablul folosit anterior și conectați celălalt cablu. Doar după efectuarea pasilor anteriori pomiti din nou aparatul, având grija ca selectorul de tensiune să fie în poziția potrivită pentru priză și pentru cablu.

## CARACTERISTICI

• răcire cu până la 12 – 18 °C față de temperatura de mediu • încălzire de până la 60 °C • selecție alimentare: 12 V-- sau 230 V / 50 Hz • volum 32 L • grilaj de separare detasabil • suporti de paflare pe capac • putere răcire maxim 60 W • putere încălzire maxim 55 W

## STRUCTURĂ

1. capac 2. orificiu evacuare aer cald 3. selector mod de funcționare 4. selector tensiune de alimentare 5. soclu alimentare curent continuu, 12 V 6. soclu alimentare curent alternativ, 230 V 7. mâner 8. spațiu de răcire 9. cablu de alimentare

## CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura funcționarea optimă și în funcție de gradul de impurități depuse, dar cel puțin o dată pe lună, este necesară curățarea aparatului.

1. Înainte de a curăța aparatul, decupați-l de la tensiunea de alimentare prin scoaterea fișei din priză!

2. Lăsați aparatul să se răcească (min. 30 minute).

3. Orificele de admisie și evacuare a aerului se curăță cu perie și aspirator!

4. Suprafața exterioră se curăță cu o lăvete ușor umedă. Nu utilizați detergenți agresivi! Nu permiteți ca apa să ajungă în interiorul aparatului, mai ales pe componentele electrice!

## DEPANAREA

Defecțiune sesizată	Rezolvare probabilită
aparatul nu răcește	verificați alimentarea verificați dacă este asigurată fluxul liber al aerului

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin acestea protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

## DATE TEHNICE

alimentare:	12 V--
	230 V / 50 Hz
putere:	
230 V / 50 Hz, răcire	60 W
230 V / 50 Hz, încălzire	55 W
12 V--, răcire	46 W
12 V--, încălzire	42 W
capacitate răcire ( $t_{arb} = 25^{\circ}\text{C}$ )	12 – 18 °C
capacitate încălzire	până la 60 °C
volum	32 L
dimensiuni:	47 x 44,5 x 30 cm
greutate:	3,6 kg
lungime cablului de alimentare:	1,8 m
clasa climatică:	N
nivel de zgomot:	52 dB(A)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

## Ručni frižider

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

### NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta!
2. Budite pažljivi da ništa ne smeta slobodnoj cirkulaciji vazduha, da se ništa ne zakači za ventilator i da ništa ne ometa izlaz toplog vazduha!
3. U toku upotrebe proveravajte da je priključni kabel stabilno priključen u uređaj a druga strana u utičnicu za napajanje!
4. Uredaj se sme koristiti samo u uspravnom položaju na nogicama. Ne okrećite uređaj na stranu i ne okrećite ga.
5. Uredaj ne koristite duže od 10 sati uzastopno, posle toga ga isključite na 30 minuta pre ponovnog uključivanja.
6. Uredaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja!
7. U toku upotrebe treba da se vodite razmacima prema skici 2! Vodite se aktuelnim lokalnim propisima!
8. Ne postavljajte u blizinu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
9. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
10. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
11. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
12. Uredaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Stitate ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
13. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
14. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje i izvucite napojni kabel!
15. Uredaj pomerajte samo ako je isključeno napajanje!
16. Uredaj je zabranjeno postaviti neposredno ispod strujne utičnice!
17. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
18. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
19. Uredaj čuvajte od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplite!
20. Uredaj ne sme da bude na kiši.
21. Uredaj je zabranjeno potapati u vodu!
22. U slučaju da uređaj padne u vodu ili u drugu tečnost, uređaj je zabranjeno dalje koristiti.
23. Uz pridržavanje ovog uputstva ovaj uređaj se sme koristiti na kampovanju, kamp kućici, šatorima, brodovima.
24. U toku upotrebe u automobilu treba obezbediti neprestano napajanje sa akumulatora i to samo kada motor radi da se akumulator vozila ne bi ispraznio.
25. Ukoliko se isključi motor automobila, isključite i uređaj iz utičnice upaljača u vozilu.
26. Priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
27. Priključni kabel odmotajte do kraja!
28. Uredaj se može napajati na dva načina.
29. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za povezivanje!
30. Priključni kabel je zabranjeno sprovoditi preko uređaja ili otvara za cirkulaciju vazduha!
31. Uredaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan!
32. Uredaj je predviđen za kućnu upotrebu, nije predviđen za industrijsku upotrebu!
33. Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promjenjeni bez prethodne napomene.
34. Aktualno uputstvo za upotrebu uvek možete naći na adresi [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).
35. Za greške nastale prilikom štampe ne odgovaramo, i unapred se izvinjavamo.

### PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. U toku upotrebe treba da se vodite razmacima prema skici 2!
4. Pre uključenja proverite da je prekidač za odabir režima rada i prekidač za uključenje budu u OFF isključenom položaju.
5. Priključite željenu vrstu napajanja.
6. Uredaj uključite u standardnu strujnu utičnicu!
7. Ovim je uređaj spreman za rad. ventilator gubi sva podešavanja.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



**Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Ukoliko se ošteti priključni kabel, oštećeni priključni kabel se može zameniti samo potpuno identičnim, nabavljenog od uvoznika ili njenog predstavnika.

## UPOTREBA

Uverite se da je odabrani priključni kabel pravilno uključen. Prekidač za odabir napona napajanja postavite u položaj prema odabranom naponu napajanja. Nakon toga prekidačem za režim rada odaberite režim kojim želite da uređaj radi: COLD – hlađenje, HOT – zagrevanje. Ne menjajte često režim rada, sačekajte 30 minuta pre promene režima ili sačekajte da uređaj postigne sobnu temperaturu.

Pre promene vrste napajanja predhodno uvek isključite uređaj. Proverite da prekidač za odabir napona bude u isključenom OFF položaju. Samo nakon toga izvucite napojni kabel i zamenite je sa drugim napojnim kabelom namenjenim drugom naponu napajanja. Proverite položaj prekidača za odabir napona i samo nakon toga uključite uređaj.

## OSOBINE

- razlika u temperaturi u odnosu na spoljnju temperaturu  $12 - 18^{\circ}\text{C}$  • grejanje do  $60^{\circ}\text{C}$  • odabir napajanja,  $12\text{ V}---$  ili  $230\text{ V} / 50\text{ Hz}$  • zapremina 32 litare • pregradna mrežica koja se može izvaditi • poklopac sa držačem čaše • maksimalna snaga hlađenja  $60\text{ W}$  • maksimalna snaga grejanja  $55\text{ W}$

## SASTAVNI DELOVI

1. Poklopac 2. Otvor za izlaz toplog vazduha 3. Odabir režima rada 4. Odabir vrste napajanja 5. Utičnica za napajanje jednosmernim naponom  $12\text{ V}$  6. Utičnica za napajanje naizmeničnim naponom  $230\text{ V}$  7. Drška 8. Prostor za hlađenje 9. Priključni kabel

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prijavštine uređaj treba redovito čistiti, najčešće jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja ispušćite uređaj i takode je isključite iz zida!
2. Ostavite je da se ohlađi (min. 30 minuta).
3. Otvore za ulaz i izlaz vazduha očistite usisivačem sa četkom!
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

## MOGUĆE GREŠKE I RAZLOZI

Greška	Moguće rešenje nastale greške
ventilator se ne uključuje	proverite napajanje
	proverite da li je obezbeden neprestani protok vazduha



Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvativamo i nosimo svu odgovornost.

## TEHNIČKI PODACI

napajanje:	$12\text{ V}---$ $230\text{ V} / 50\text{ Hz}$
nagađa:	$60\text{ W}$
$230\text{ V} / 50\text{ Hz}$ , hlađenje . . . . .	$55\text{ W}$
$230\text{ V} / 50\text{ Hz}$ , zagrevanje . . . . .	$46\text{ W}$
$12\text{ V}---$ , hlađenje . . . . .	$42\text{ W}$
$12\text{ V}---$ , zagrevanje . . . . .	$12 - 18^{\circ}\text{C}$
moć hlađenja ( $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ) . . . . .	do $60^{\circ}\text{C}$
moć zagrevanja . . . . .	$32\text{ L}$
zapremina . . . . .	$47 \times 44,5 \times 30\text{ cm}$
dimenzije . . . . .	$3,6\text{ kg}$
masa . . . . .	$1,8\text{ m}$
dulžina priključnog kabела . . . . .	N
razred klime . . . . .	$52\text{ dB(A)}$



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly hálezíte poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět vyloučeně pod dohledem.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1.** Ujistěte se o tom, zda během přepravy nedošlo k poškození přístroje! **2.** Věnujte pozornost tomu, aby otáčení ventilátoru v přístroji nebylo nicméně omezováno, dále aby bylo zajištěno volné proudění teplého vzduchu z výstupního otvoru! **3.** Během používání kontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do přístroje a do zdroje napájení! **4.** Přístroj lze používat výhradně postavený, ve svíslé poloze. Přístroj nepokládejte na bok, ani jej neobracejte horní částí směrem dolů! **5.** Přístroj používejte nepretržitě nejvýše po dobu 10 hodin. Po uplynutí této doby přístroj alespoň na 30 minut vypněte. **6.** Přístroj je zakázáno používat s takovými programovými, časovanými spinacími nebo samostatně ovládanými dálkovými systémy apod., které by mohly přístroj samostatně zapnout! **7.** Při používání dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku č. 2! Berte na zřetel bezpečnostní předpisy, aktuálně platné v dané zemi! **8.** Neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů! (min. 100 cm) **9.** Je zakázáno používat na takových místech, kde se mohou uvolňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu! **10.** Přístroj je dovoleno používat výhradně pod neustálým dohledem! **11.** Přístroj je zakázáno používat bez dozoru v blízkosti dětí! **12.** Určeno výhradně k používání v suchých interiérech! Něvystavujte vlivům prostředí s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (např. koupelna, bazén)! **13.** Přístroj je ZAKAŽANO používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, plaveckého bazénu nebo sauny! **14.** Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vypněte jej a napájecí kabel odpojte od zdroje napájení. Přístroj ulozte na suché, chladné místo! **15.** Předtím, než budete s přístrojem manipulovat, jej odpojte od zdroje napájení! **16.** Přístroj je zakázáno umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě! **17.** Zjistíte-li jakoukoliv anomálii (např. uslyšíte nezvyklý zvuk vycházející z přístroje nebo ucítíte pach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte od zdroje napájení! **18.** Dbejte na to, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty nebo tekutiny. **19.** Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a působením zdrojů bezprostředně sálajícího tepla! **20.** Přístroj nesmí být vystaven dešti. **21.** Přístroj je zakázáno ponorovat do vody! **22.** Jestliže přístroj spadl nahodou do vody nebo do jiné tekutiny, je zakázano jej používat! Přístroj odevzdějte do servisu! **23.** Přístroj je určen k používání v kempu, obytném přívěsu nebo na výletní lodi, při dodržení bezpečnostních upozornění. **24.** Při používání ve vozidle je nerušené fungování přístroje zajištěno výhradně v případě, když je motor v chodu a plynule je nabijen akumulátor vozidla. Výpněte-li motor vozidla, přístroj odpojte od napájení prostřednictvím zásuvky zapalovacé vozidla. **25.** Před čištěním přístroj odpojte od zdroje napájení! **26.** Přístroje ani napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama! **27.** Napájecí kabel odmotejte v celé délce! **28.** Přístroj lze zapojit do dvou zdrojů napájení, s odlišným napětím. **29.** K zapojování přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel, ani rozbočku! **30.** Napájecí kabel nepokládejte na přístroj, ani do blízkosti vstupních a výstupních otvorů proudění vzduchu! **31.** Přístroj umísťujte tak, aby zastrčku napájecího kabelu bylo možné vždy snadno odpojit od zdroje napájení! **32.** Určeno k používání pro soukromé účely, není určeno k používání v průmyslových podmínkách! **33.** Společnost "Somogyi Elektronik Kft." tímto potvrzuje, že rádiiové zařízení splňuje požadavky směrnice číslo 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě EU je přístupný na následující webové adrese: [somogyi@somogyi.hu](mailto:somogyi@somogyi.hu). **34.** Vzhledem k neustálým zlepšováním se mohou technické údaje a konstrukce měnit bez předchozího upozornění. **35.** Aktuální uživatelskou příručku si můžete stáhnout z [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu). **36.** Neneseme zodpovědnost za případné chyby v tisku, omlouváme se.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Předtím, než přístroj uvedete do provozu, opatrně odstraňte obalový materiál tak, abyste nepoškodili přístroj nebo napájecí kabel. V případě jakéhokoli poskození je zakázáno přístroj uvádět do provozu!
2. Přístroj je určen k používání ve výhradně suchých interiérech!
3. Pro správné fungování je nutné zajistit volné proudění teplého vzduchu, a proto přístroj umísťujte podle vyobrazení na obrázku č. 2! Přístroj je zakázáno umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě!
4. Předtím, než přístroj zapnete, zkонтrolujte, zda je spinací volby provozního režimu a spinací volby zdroje napájení nastaven do polohy OFF.
5. Zapojte do přístroje napájecí kabel odpovídající zvolenému napětí.
6. Přístroj zapojte do standardní zásuvky elektrické sítě!
7. Nyní je přístroj připraven k používání.



**Zákaz zakrývání!** Zakrytí přístroje může způsobit přehřátí, riziko požáru, zásah elektrickým proudem!



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoliv části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!

Dojde-li k poškození síťového napájecího kabelu, nový kabel je možné opatřit si u výrobce nebo v odborném servisu, vyměnit lze výhradně za speciální napájecí kabel nebo sadu.

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Ujistěte se o tom, zda je napájecí kabel správně zapojen do přístroje i do standardní zásuvky. Potom přepněte spínač volby napětí na hodnotu napětí odpovídající zapojenému zdroji proudu. Potom přepněte spínač volby provozního režimu do požadovaného režimu: COLD – funkce chlazení, HOT – funkce zahřívání. Funkce chlazení a zahřívání nestřídejte rychle, před zapnutím výčkejte alespoň 30 minut, nebo dokud všechny části přístroje nebudou mít pokojovou teplotu.

Při střídání vstupního napětí v každém případě vždy přístroj vypněte. Zkontrolujte, zda je spínač volby napětí nastaven do polohy OFF. Potom odpojte ze standardní zásuvky a z přístroje napájecí kabel, který jste používal dříve, potom do přístroje a do standardní zásuvky zapojte druhý napájecí kabel. Potom přístroj opět zapněte, přitom věnujte pozornost tomu, aby spínač volby napětí byl nastaven na odpovídající vstupní napětí.

### SPECIFIKACE

• v porovnání s teplotou prostředí chlazení v rozsahu až 12 – 18 °C • zahřívání až na teplotu 60 °C • volitelné napájení 12 V --- nebo 230 V / 50 Hz • objem 32 l • vyjmíratelná dělící mřížka • na víku držáky na skleničky • chladicí výkon nejvýše 60 W • topný výkon nejvýše 55 W

### ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Za účelem optimálního fungování je v závislosti na mřížce znečištění nutné přístroj pravidelně, avšak alespoň jednou za měsíc, vyčistit.

1. Před čištěním přístroj vypněte a potom odpojte od zdroje napájení vytážením zástrčky napájecího kabelu!

2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).

3. Vstupní a výstupní otvory proudění vzduchu vyčistěte vysavačem, násadkou s kartáčem.

4. Povrch přístroje očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí, ani na elektronické součástky se nesmí dostat voda!

### ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady	Možné řešení pro odstranění závady
přístroj nechladí	zkontrolujte napájení zkontrolujte, zda je zajištěno volné proudění vzduchu vyměňte baterie v dálkovém ovladači

 Přístroje, které již nebudeš používat, shromážďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky zdraví! Nepoužitelné přístroje můžete zdarma odvážet v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodáním zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevezdět můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Uloženy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: .....	12 V --- 230 V / 50 Hz
příkon: .....	230 V / 50 Hz, chlazení . . . . . 60 W 230 V / 50 Hz, zahřívání . . . . . 55 W 12 V --- , chlazení . . . . . 46 W 12 V --- , zahřívání . . . . . 42 W chlazení ( $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ) . . . . . 12 – 18 °C zahřívání . . . . . až 60 °C
objem . . . . .	32 l
rozměry: . . . . .	47 x 44,5 x 30 cm
hmotnost: . . . . .	3,6 kg
délka napájecího kabelu: . . . . .	1,8 m
klimatická třída: . . . . .	N
hlučnost: . . . . .	52 dB(A)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

## Prijenosni hladnjak

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu.

Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku. Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

### UPOZORENJA


**1.** Provjerite da uređaj nije oštetećen tijekom transporta. **2.** Pazite da ventilator unutar uređaja neometano radi, kao i da je slobodan protok zraka kroz izlaz toplog zraka. **3.** Tijekom uporabe provjerite je li kabel napajanja pravilno spojen na uređaj i izvor napajanja. **4.** Uređaj se može koristiti kao samostojeći, vodoravno. Uredaj nemojte naginjati na bok ili naopako. **5.** Uređaj koristiti do 10 sati. Nakon toga isključite napajanje najmanje 30 minuta. **6.** Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim tajmerima, tajmer prekidačima ili samostalnim sustavima daljinskog upravljanja koji mogu automatski uključiti uređaj. **7.** Tijekom uporabe pridržavajte se minimalnih udaljenosti prikazanih na Slici 2. Pridržavajte se sigurnosnih propisa koji vrijede u određenoj zemlji. **8.** Ne postavljajte ga u blizini zapaljivih materijala (min. 100 cm) **9.** Ne koristite na mjestima gdje mogu biti prisutni zapaljivi plinovi i prăšine. Ne koristite u blizini zapaljivih materijala. **10.** Uredaj treba raditi pod stalnim nadzorom. **11.** Uredaj ne bi trebao da radi u blizini djece bez nadzora. **12.** Samo za unutarnju uporabu. Zaštititi od vlage (npr. kupaonice, bazeni). **13.** ZABRANJENO je jedinicu koristiti u blizini kade, umivaonika, tuševā, bazena ili sauna. **14.** Ako ga ne planirate koristiti dulje vrijeme, isključite uređaj, a zatim izvucite utikač. Spremite uređaj na suhom i hladnom mjestu. **15.** Uvijek isključite aparat prije pomjeranja. **16.** Uredaj ne postavljajte izravno ispred el.utičnice. **17.** Ako otkrijete neki nepravilan rad (npr. neobičan zvuk ili miris paljeline iz uređaja), odmah ga isključite i isključite utikač iz utičnice. **18.** Uverite se da strani objekti i tekućine ne dospiju u uređaj kroz otvore. **19.** Zaštitite od prăšine, vlage, sunčeve svjetlosti i direktnog toplinskog zračenja! **20.** Uredaj ne smije biti izložen kiši. **21.** Ne uranjavajte uređaj u vodu. **22.** Uredaj ne koristite ako je slučajno pao u vodu ili neku drugu tekućinu. Pošaljite uređaj na servis. **23.** Uredaj se može koristiti u kampu, kamp kućici, na brodu. **24.** Kad se koristi u vozilu, snagu potrebnu za rad obezbjedite motor dok radi i dok akumulator stalno puni. Kad se motor zaustavi, odspojite uređaj iz utičnice upaljača. **25.** Isključite uređaj isključujući je iz električne utičnice prije čišćenja. **26.** Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama. **27.** U potpunosti odmotajte kabel za napajanje. **28.** Uredaj se može spojiti na dva različita izvora napajanja. **29.** Za priključivanje uređaja nemojte koristiti produžne kable ili razvodnike napajanja. **30.** Ne postavljajte kabel za napajanje preko uređaja ili u blizini otvora za ulaz i izlaz zraka. **31.** Uredaj treba biti pozicioniran tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača. **32.** Uredaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dozvoljena! **33.** Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. **34.** Korisničke upute možete preuzeti s web stranice [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu). **35.** Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške koje se mogu pojavit i ispričavamo se zbog njih.

### PUŠTANJE U RAD

1. Prije uporabe, pažljivo uklonite ambalažu i pazite da ne oštetite uređaj i napojni kabel. Nemojte korist uređaj u slučaju bilo kakvog oštećenja.
2. Koristite samo u zatvorenom prostoru, u suhim uvjetima.
3. Za pravilan rad mora se osigurati slobodan protok toplog zraka, stoga odaberite mjesto za postavljanje na zid prema **Slici 2**. Uredaj ne postavljajte izravno ispod zidne utičnice.
4. Prije uključenja provjerite jesu li prekidač za odabir načina rada i prekidač za odabir napajanja u položaju OFF.
5. Priklučite napojni kabel na uređaj u skladu s željenim naponom.
6. Uredaj se smije spajati samo na uzemljene električne strujne utičnice.
7. Uredaj je sadr spremam za rad.



## Ne prekrivati! Prekrivanje može izazvati pregrijavanje, požar, električni udar.



**Rizik od električnog udara!** Ne pokušavajte rastavljati ili modificirati uređaj niti njegove dijelove. U slučaju oštećenja bilo kojeg dijela, odmah isključite uređaj i potražite pomoć stručnoj osobi.

U slučaju da se napojni kabel oštetи, trebao bi ga zamijeniti proizvođač, ovlašten servis ili kvalificirano osoblje.

## UPORABA

Provjerite je li kabel napajanja koji želite koristiti ispravno priključen i na uređaj i na standardnu utičnicu. Zatim postavite prekidač za odabir napona jedinice na vrijednost u skladu s spojenim izvorom napajanja. Zatim postavite prekidač za odabir načina rada uređaja na način koji želite koristiti: HLADNO - hlađenje, HOT - funkcija grijanja. Nemojte brzo mijenjati funkcije hlađenja i grijanja, pričekajte najmanje 30 minuta prije uključivanja.

Uvijek isključite uređaj prilikom promjene ulaznog napona. Provjerite je li prekidač za izbor napona u položaju OFF. Zatim iskopčajte prethodno korišteni priključni kabel iz standardne utičnice i uređaja, a nakon toga povežite drugi kabel s uređajem i standardnom utičnicom. Potom samo uključite uređaj pazeci da je prekidač za odabir napona u ispravnom položaju prema ulaznom naponu.

## ZNAČAJKE

- čak 12 - 18 ° C hladnije u odnosu na temperaturu okoline • zagrijavanje čak do 60 ° C • odabir napajanja, 12 V --- ili 230 V / 50 Hz • grjenje 32 litra • uklonjiva pregradna mreža • držaci za čaše na poklopcu • maksimalna snaga hlađenja 60 W • maksimalna snaga grjanja 55 W

## DIJELOVI

1. Poklopac prijenosnog hladnjaka
2. Otvor za topli zrak
3. Prekidač za odabir načina rada
4. Prekidač za odabir napajanja
5. Istosmjerna struja, 12 V utičnica
6. Izmjenična struja, 230 V utičnica
7. Ručka za nošenje
8. Odjeljak za hlađenje
9. Napojni kabel

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje, potrebno je uređaj očistiti najmanje jednom mjesечно, ovisno o načinu uporabe i stupnju zaprljanosti.

1. Prije čišćenja isključite uređaj i isključite uređaj isključujući ga iz električne utičnice.
2. Ostavite uređaj da se ohladi (min. 30 minutes).
3. Za čišćenje ulaznih i izlaznih otvora za zrak koristite usisavač s nastavcima (četka).
4. Koristite vlažnu krpu za čišćenje vanjske površine uređaja. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje! Izbjegnite da voda uđe u i na uređaj i na njegove električne komponente.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Moguća rješenja
uređaj ne hlađi	provjerite napajanje
	provjerite je li osiguran slobodan protok zraka



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod lakvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odlaziti i na deponiju koju su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Čvrste Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

## SPECIFIKACIJA

napajanje:	..... 12 V --- ..... 230 V / 50 Hz
snaga:	..... 60 W ..... 55 W ..... 46 W ..... 42 W
230 V / 50 Hz, hlađenje .....	60 W
230 V / 50 Hz, grijanje .....	55 W
12 V ---, hlađenje .....	46 W
12 V ---, grijanje .....	42 W
kapacitet hlađenja ( $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ) .....	12 – 18 ° C
kapacitet grijanja .....	even 60 ° C
zapremina .....	32 L
dimenzije: .....	47 x 44,5 x 30 cm
težina: .....	3,6 kg
dužina napojnog kabla: .....	1,8 m
klimatski razred: .....	N
razina buke: .....	52 dB(A)



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**

H – 9027 Győr, Gesztenyea út 3.

[www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Származási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK

Tel.: +421/0/ 35 7902400 [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195

Cluj-Napoca, județul Cluj, România,

Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337

Tel.: +40 264 406 488 Fax: +40 264 406 489

[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) Ţara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**

Jovana Mišića 56, 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381(0)24 686 270 [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

Zemlja uvoza: Mađarska Zemlja porekla: Kína

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za BIH: **DIGITALIS d.o.o.**

M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH

Tel: +387 61 095 095 Zemlja porijekla: Kína

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**

Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska

Tel: +385 1 2006 148 Zemlja porijekla: Kína

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.



Made for Europe